米家滚筒洗衣机尊享版10kg

使用说明书

微信扫码

产品使用/售后维修/预约安装

微信扫码

下载安装米家APP

安装/连接/使用米家APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。
或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。
打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。

提示： 由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，
请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

已接入米家 works with mijia

支持小爱同学控制

使用产品前，请仔细阅读本说明书，并妥善保管以备日后查询。本说明书中的所有图示均为示意图，产品以实物为准。


安全须知

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。使用时，请关注安全注意事项内容，并运用生活常识谨慎操作。对因使用不当造成的损失，本公司不承担相关责任。


本使用说明书中图标及符号的含义：

⚠警告 危险或不安全的行为，可能导致严重的人身伤害、死亡或财产损失。


⚠注意 危险或不安全的行为，可能导致人身伤害或财产损失。




在保养、清洗或维修洗衣机之前，请拔下电源插头。请勿用湿手插拔电源插头，可能会引起触电危险。




如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。




将电源线插入220V/50Hz的壁上插座，并且该插座只用于本电器。为确保使用安全，请务必使用三芯插座，并确保插座正确、可靠接地。




儿童或老弱人士只有在监护人指导或帮助下方可使用本产品。务必防止儿童和宠物爬入洗衣机内。洗衣机运行期间，请勿让儿童靠近。




切勿尝试自行维修洗衣机，或由不具备资质的人员进行维修，否则可能会严重损坏洗衣机并造成人身伤害。



请使用新的进水管连接水龙头，定期检查进水管是否有膨胀、扭绞、断裂、磨损和泄露情况，如出现上述问题，请及时更换。




电源插头上若有尘垢附着时，请擦拭干净后再使用。





请勿将洗衣机放在潮湿的地方，否则可能会引发触电或火灾。

产品介绍



配件清单

				
说明书×1	进水管×1	运输螺栓孔盖×4	封底×1	螺钉×8

检查上图中的所有配件是否齐全。如果洗衣机在装运过程中损坏或配件不全，请立即与经销商联系。出厂前机器进行测试，残留少量的水，属于正常现象。

温馨提示：建议初次使用洗衣机前，先用清水运行一次筒自洁程序；初次使用洗衣机程序时，会有一定的味道，属于正常现象，随着使用次数的增加，此味道会逐渐消失。为了确保安全，如果长时间不使用洗衣机请关闭水龙头，切断电源。

安装要求

供电

所有电气线路和接地必须符合国家电气标准的相关要求。

请保护电源线。不要任意放置电源线，以免被踩到，或被其他物品压到或夹住。请特别小心插头上的电源线、电源插座及设备的电源线接点。

供水

洗衣机的工作水压为0.05MPa–0.8MPa，当水压低于0.05MPa时可能会导致进水阀不进水，或者注水的时间比程序控制时间长，显示屏出现提示“SF”。

洗衣机应尽量靠近水龙头。使用洗衣机前，应先检查进水阀和水龙头上所有的连接以防漏水。使用器具附带的新软管，旧软管组件不能重复利用。不要连接热水水源。

安装环境


坚硬、平坦、干净，没有水和油脂的水平地面。

避免日光直射，并通风良好。


远离如炭火或煤气炉灶等热源；远离有干扰性的电器如电磁炉等。

洗衣机的工作环境温度为：0℃~40℃。请勿将洗衣机放置在低于0℃的地方。洗衣机的水阀、排水泵和水管等处可能有水残留，如果结冰将影响洗衣机正常运行。使用时请拆除全部运输螺栓并调整水平调整脚。


拆除运输螺栓



❶ 用扳手将洗衣机后部的所有运输螺栓拧松。
注意：扳手为非配送件。




❷ 抓住螺栓帽，将螺栓从孔位拉出。保管好运输螺栓，以备有需要时使用。



❸ 为防止灰尘进入，请用运输螺栓孔盖将4个孔塞住。

调整水平底脚




❶ 用扳手向左转动拧松底脚螺栓。

❸ 用扳手将底脚螺栓旋紧。按照需要调整四个水平底脚。


请勿在底脚下垫入木片或任何其他物品，否则可能引起洗衣机异常震动或噪音。

请将洗衣机放置在坚固的地面上，不要安装在其他底座或者架子上。

摆放到位后，检查洗衣机是否平稳。用双手分别按住洗衣机顶部对角线上的两端，查看洗衣机是否晃动。再使用同样方法检查另一对角线上两端。如果洗衣机晃动，请调节水平底脚，使洗衣机保持稳定状态。




❷ 旋转水平底脚，调整至所需高度。向左旋转为调高底脚，向右旋转则可调低底脚。




安装封底


❶ 洗衣机倾斜放倒在柔软的布料上，以防划伤。调整好封底位置，用十字螺丝刀将8颗螺丝拧上。将洗衣机抬起，重新放平。




安装 / 连接进水管



❶ 将附件袋中的进水管直接拧在4分（1/2英寸）外螺纹水龙头上，确保密封。



❷ 把进水管的另一端接到洗衣机背面的进水阀上，沿顺时针方向将水管拧紧。



❸ 打开水龙头，检查各接口部位是否漏水。如果漏水，请参照以上步骤将漏水处的接口拧紧。

如果水龙头漏水，请及时更换水龙头。

水龙头选择




风险提示：

a) 水管连接处将承受充分的水压，须完全打开水龙头，检查连接处的紧密性。
b) 为避免跑水事故，不使用洗衣机时还请关上水龙头。
c) 进水管连接水嘴带内螺纹，适用于至少有3牙外螺纹的水龙头。

安装 / 连接排水管


安装排水管时，请务必将排水管固定牢固，确保排水时排水管不会移动或脱落，以免因漏水造成财产损失。

可采用三种方式定位排水管：




❶ 固定在洗涤池的边缘

排水管必须放置在距地面低于90cm的高度。在确保不影响水流的情况下用细绳固定在洗涤池边缘进行排水。



❷ 直接插入地漏

为防止虹吸现象，请确保地漏上面的垂直管应低于90cm。建议使用65cm高的垂直管。确保排水管倾斜连接至垂直管。排水管的末端应高于水位面。




❸ 连接至落水管分支上

将排水管末端连接至洗涤池落水管的分支上。且高度不大于90cm。

使用 / 功能及操作介绍

米家滚筒洗衣机尊享版 10kg




① 程序按键

程序	推荐容量	程序说明
日常洗	10kg	适合日常穿着的棉麻、化纤类衣物的混合洗涤。
快速洗	2.5kg	适合洗涤脏污程度较低的轻薄衣物。
轻柔洗	2.5kg	适合洗涤针织衫、连衣裙等易变形的衣物。
大件洗	10kg	适用于洗涤床罩、床单、被套等。
漂+脱	10kg	适用于只需漂洗的衣物，或需要添加使用柔顺剂再次漂洗的衣物。
单脱水	10kg	仅执行脱水程序，将衣物中多余的水份甩干。
强力洗	10kg	适合洗涤有中度或重度污渍的衣物，建议机洗前在顽固污渍处预涂洗衣液。
羊毛洗	1kg	适合洗涤可机洗羊毛织品，洗衣量不得超过1kg。
自定义	/	用户可以通过米家APP更改自定义程序（出厂默认程序是“内衣洗”）。
婴童洗	5kg	适用于洗涤一般婴童衣物，能够洗净常见污渍。
棉麻洗	10kg	适合洗涤一般或轻微弄脏的棉织品。
筒自洁	/	此程序可以清除筒内污渍。可加入专用洗涤剂，不可加入衣物。
除菌洗	3kg	通过更高的温度对衣物进行除味和杀菌。适合洗涤耐高温衣物。 进入除菌洗+95℃程序，符合GB21551.5-2010标准，通过巴氏除菌达到除菌效果，除菌率99.99%，因器具自带加热系统所以不需要更换可长期使用。
羽绒洗	5kg	适合洗涤羽绒填充的衣物（不适用于枕头或被褥）。
衬衣洗	5kg	适合洗涤一般或轻微弄脏的衬衫等。
除螨洗	3kg	通过高温对衣物进行除螨，适用于棉，合成纤维等耐高温洗涤衣物。
运动服	10kg	适用于专业运动服、户外休闲服的清洗。

② ⏻	用户可以长按1秒打开洗衣机，长按2秒关闭洗衣机。
③ 水温按键	按下水温按键，可根据洗涤的衣物，选择合适水温。 冷水–20–30–40–60–95不同程序会有所不同（冷水显示“––”）。
④ 预约按键	点亮表示选择了预约功能，处在预约状态；重复按键可依次选择各种可用的预约选项。每按一次预约按键，预约时间增加1小时，预约最大选择范围为24小时，当选择了24小时后，再次按预约键取消预约。
⑤ 漂洗按键	重复按键可将漂洗次数调整为1–5次 ，不同程序会有所不同。 此功能在程序启动之前可进行设置，在程序启动后，若是改变设置，需要暂停程序，在漂洗之前进行调整。
⑥ 智能投放按键	短按智能投放按键打开/关闭智能投放功能。此功能默认打开。 智能投放指示灯有常亮、闪烁、熄灭三个状态；常亮表示智能投放功能打开且洗涤剂充足，闪烁表示智能投放功能打开洗涤剂缺少，熄灭表示未打开。 将洗衣液倒入对应的料盒内，请注意不要高于max线。 此功能默认为打开状态。如果打开则是全部模式都打开，如果洗涤程序不支持自动投放，自动投放指示灯熄灭，按下自动投放按键报无效音。即使打开了此功能，筒自洁、单脱水以及漂+脱模式下不会进行投放。 注意：请不要在洗衣机运行过程中打开洗涤剂盒，否则会造成洗涤剂不投放或有水溢出。 智能投放模式下无需手动添加洗涤剂，否则可能造成漂洗不干净。 务必使用专用于滚筒洗衣机的“低泡”洗涤剂。 长期不使用时，残留的洗涤剂会凝固，请提前清洗洗涤剂盒。 对于结块及粘稠的洗涤剂或添加剂，在倒入洗涤剂盒之前，建议用少量水稀释，防止进水时因洗涤剂盒进水口堵塞而溢出。 如果智能投放功能出现故障，请检查洗涤剂是否凝固。
⑦ 转速按键	按下转速按键，可以根据洗涤的衣物，选择合适的转速。脱水转速范围“0–400–600–800–1000–1200”（转速0代表不脱水，只排水）。
⑧ 童锁按键	童锁指示灯常亮代表童锁功能开启，洗衣机除 ⏻ 以外的按键将被禁用在洗衣过程中按住“童锁”按键3秒可开启和关闭童锁。
⑨ 启动/暂停按键 ⏯	用户可通过触摸启动/暂停按键启动或暂停程序。洗衣过程中按下启动/暂停键可以中途添衣。当水量高于80mm或温度高于55℃时机门将保持锁住，机器发出报警音，显示屏“lOCI–”与剩余时间交替闪烁。
Wi–Fi 指示灯	Wi–Fi指示灯常亮代表洗衣机成功接入互联网，用户可以通过米家APP对洗衣机进行远程操控和状态查询。待机状态下，WiFi指示灯慢闪为待配网状态；快闪为配网异常需要重置配网。 Wi–Fi重置方法：在待机状态下，长按 ▶|| 按键7秒，Wi–Fi指示灯闪烁重置完成。
门锁指示灯	门锁指示灯常亮代表门锁禁止打开。门锁指示灯熄灭代表已解锁。
APP扩展程序	注意您可以通过手机APP解锁更多洗涤程序：内衣洗、冲锋衣、牛仔洗、高温洗、运动服、真丝洗、化纤洗。

洗涤剂和添加剂的使用方法



主洗盒--洗涤前手动添加洗衣粉、消毒液

- 洗涤开始时将洗衣粉或洗涤液倒入手动投放口。
- 注意请不要过量添加洗衣粉，否则易产生大量泡沫，无法漂洗干净。

柔顺剂盒--洗涤前投放柔顺剂

- 使用浓缩型柔顺剂,请用相应比例的水稀释均匀后倒入。
- 不要超过MAX（最高）基准线。
- 请不要将洗衣粉或液态的洗涤液加入柔顺剂盒中。
- 柔顺剂可用于（衬衣、内衣、大件、日常、除螨、化纤、棉麻、除菌）等程序。

智能投放--洗衣液智能投放口

- 将洗涤液倒入对应投放口内，注意不要高于max线；智能投放盒内不能添加消毒液等化学制品；
- 当盒内液体小于3次洗涤量时，智能投放提示灯 闪烁，取消智能投放功能时，提示灯将不再闪烁；
- 洗涤液完成添加后，洗衣机将在下一次运行洗涤程序时重新检测余量，并进行洗涤。

注意

- 智能投放模式下无需手动添加洗涤剂，否则易造成漂洗不干净；
- 请使用低泡洗衣粉；
- 对于结块的洗衣粉或洗涤剂，在倒入主洗盒前，建议使用少量水稀释，防止进水时因主洗盒进水口堵塞而溢出；
- 运行单脱水、筒自洁及漂+脱程序时，不可自行添加洗涤剂或柔顺剂。


维护与保养 / 清洗残渣过滤盖

保持洗衣机洁净可以提高性能，避免不必要的维修，延长使用寿命。


每年至少清洗残渣过滤盖5-6次，建议每月一次，或者当显示屏出现“_F”的错误信息提示时清洗。

注意：


- 进行清洁维护前，请将电源线从插座上拔下。
- 当机器正在运行或有热水流出时，请不要打开残渣过滤盖。
- 清洗完毕后请确保将过滤盖装配到位。否则可能会引起故障或发生漏水现象。




❶ 将洗衣机的底部排水盖板打开。




❷ 向左旋转打开残渣过滤盖，排出残留水。




❸ 检查并确保排水泵内部没有被阻塞。



❹ 清洗过滤盖上的残渣和污渍。




❺ 将残渣过滤盖装回原位。



❻ 向右旋转装好残渣过滤盖，重新装上排水盖板。


紧急开门

- 异常断电时，请借助工具下拉紧急线，即可打开机门；安全非紧急情况下，建议等待机门自行解锁。
- 洗涤完成后请打开机门，进行通风，以防产生异味。




清洗进水阀过滤盖


每年应该至少清洗进水阀过滤盖3–4次，或者当显示屏出现“SF”的错误信息提示时清洗：




❶ 关闭水龙头，并拔下电源线。从洗衣机背部松开并拔下进水管。用布盖住接口，防止水喷出。



❷ 用尖嘴钳从进水阀孔中拉出过滤盖，并清洗干净。




❸ 用刷子清洗螺纹连接器的内侧和外侧。




❹ 将进水阀过滤盖安装回原位。打开水龙头，保确水管连接处无漏水现象。

洗衣机结冰的处理


如果洗衣机放置在低于0℃的环境中，可能会导致结冰。如果结冰，可按以下方法处理：




❶ 用温水浸泡后的毛巾包裹水龙头，再用温水冲淋以使进水管解冻。



❷ 卸下进水管，放入温水中浸泡。




❸ 在洗衣筒内倒入温水，关上机门静置10分钟。




❹ 重新将进水管连接到水龙头上，检查进水和排水是否正常。当再次使用洗衣机时，应确保环境温度在0℃以上。

清洗洗衣机外壳


保持洗衣机洁净可以提高性能，避免不必要的维修，延长使用寿命。




❶ 在清洗洗衣机之前，请拔下电源插头。



❷ 用柔软布料和不含研磨或腐蚀成分的家用清洁剂擦拭洗衣机的外壳和控制面板。



❸ 请勿冲洗洗衣机外壳，以免造成洗衣机损坏。



❹ 洗完衣物门内表面可能会有绒毛，请使用柔软的布或毛刷进行清理，清理时请勿将上面的橡胶件取下。请定期清理门封。

储藏洗衣机

洗衣机长期不使用时，请务必将残留在洗衣机内的水排空。

❶ 选择单脱水程序，可以最快地排除机器内残留的水。

❷ 关闭水龙头，拆下进水管。

❸ 拔掉洗衣机电源插头，打开洗衣机门让空气流通，以防发霉。

故障排除

异常现象	解决方法
洗涤结束后，洗涤剂仍留在洗涤剂盒内	• 检查洗涤时水压是否足够大。 • 检查洗衣粉是否受潮、结块。
洗衣机振动或噪音过大	• 检查洗衣机是否放置于不平坦的地面上。如果地面不平坦，调整水平调底脚使洗衣机保持平稳。 • 检查运输螺栓是否被取下。 • 检查洗衣机是否碰到其他物品。 • 检查洗衣机内筒中的洗涤物放置是否均匀。
显示的洗涤时间与实际洗涤时间有偏差	• 因为洗涤量、进水时间和调节平衡所需时间存在差异，属正常现象。
排水泵有异常音	• 检查排水泵过滤盖是否被衣物毛屑堵塞，请及时清洗残渣过滤盖以消除噪音。

错误信息说明

错误代码	代码说明	解决方法
	进水异常	• 检查进水龙头是否打开。 • 清洁进水阀过滤盖。 • 检查水压。 • 检查排水管固定装置是否被拆除。 • 请与售后服务部门联系。
	排水异常	• 排水管是否堵住。 • 清洁排水泵过滤盖。 • 检查排水管安装是否正确。 • 请与售后服务部门联系。
	门锁异常	• 检查洗衣机门是否未关闭，确保洗衣机门关紧。 • 请与售后服务部门联系。
	不平衡报警	• 衣物严重偏向一侧或缠绕，整理好重新放入。 • 增加衣物数量。
	变频板故障	• 等待干扰消失，关机拔下电源插头后重新开启。 • 请与售后服务部门联系。
	溢水报警	• 移开电磁炉等其他有干扰的电器。 • 请与售后服务部门联系。
	温度传感器异常	• 请与售后服务部门联系。
	变频通讯故障	• 等待干扰消失，关机拔下电源插头后重新开启。 • 请与售后服务部门联系。
	水加热管故障	• 请与售后服务部门联系。
	水位传感器故障	• 等待干扰消失，关机拔下电源插头后重新开启。 • 请与售后服务部门联系。

基本参数

名称	参数
产品型号	XQG100MJ102S
产品尺寸	598×650×850mm
产品净重	72kg
额定容量	10.0kg
甩干速度	1200 r/min
额定洗涤输入功率	200W
额定脱水输入功率	600W
额定加热洗涤功率	1800W
能效等级	1级
洗涤筒额定容积	68L
额定电压/额定频率	220V ~ /50Hz
插座最大电流	10A
工作水压	0.05MPa–0.8MPa
防水等级	IPX4
CMIIT ID	2017DP6053 2019DP11626
洗涤噪音（声功率级）	50dB(A)
脱水噪音（声功率级）	69dB(A)
执行标准	GB 4706.1–2005，GB 4706.24–2008，GB 4343.1–2018，GB 17625.1–2012，GB 12021 .4–2013

能效检测程序：

开机10秒内，选择“日常洗”，长按左程序键，时间变更后，按“启动/暂停”键进入能效检测程序。

产品中有害物质的名称及含量

本产品超过使用期限或经过维修无法正常使用后，不应随意丢弃，请交由有废弃电器电子产品处理资格的企业处理，正确的处理方法请查阅国家或当地有关废旧电器电子产品处理的规定。

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外部塑料件（包含门组件、顶盖组件、操作面板组件）	○	○	○	○	○	○
金属结构件（包含箱壳组件、内桶钢板、门板组件）	○	○	○	○	○	○
内部塑料件（包含洗涤内外桶、底座、洗涤剂盒）	○	○	○	○	○	○
螺钉及螺母	○	○	○	○	○	○
线材（包含电源线、连接线）	○	○	○	○	○	○
程序控制器	×	○	○	○	○	○
门锁	×	○	○	○	○	○
控制器件（包含水位传感器、水阀）	○	○	○	○	○	○
传动器件（包含电机、皮带、皮带轮）	○	○	○	○	○	○
橡胶类（包含密封圈、橡胶管）	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出了GB/T 26572规定的限量要求，超出部分符合《达标管理目录限用物质应用例外清单》。



使用/连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

“已接入米家”（works with mijia）和“支持小爱同学控制”仅做软件层面的验证。小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，根据APP提示方式添加设备。在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。





扫码下载米家APP

米家滚筒洗衣机尊享版 10kg

产品保修说明

一、米家变频滚筒洗衣机产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1、网络购买

三包有效期从收货次日计算，出现性能故障，经小米售后服务中心检测确认，七日包退，十五日包换，整机包修三年（公用机包修三个月），主要零部件包修三年（公用机包修一年），电机包修十年，送货签收单和购机发票作为有效凭证，需妥善保管。

2、实体店购买

三包有效期从购买之日计算，出现性能故障，经小米售后服务中心检测确认，七日包退，十五日包换，整机包修三年（公用机包修三个月），主要零部件包修三年（公用机包修一年），电机包修十年，购机发票作为有效凭证，需妥善保管。

提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

二、保修内容

类型	保修内容	洗衣机（家用）包修时间	洗衣机（公用）包修时间
整机	箱体、顶盖、电源线、后盖、门封、进水管、调整底脚、洗涤剂盒、门体组件等	三年	三个月
主要零部件	电脑板、进水阀、门锁、排水泵、水位传感器、滤波器、后外筒组件、加热器、显示屏	三年	一年
电机	电机	十年	十年

三、非保修条例

1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；

2、已超过三包有效期；

3、因不可抗力造成的损坏；

4、产品无性能问题；

5、因人为原因导致本产品及其配件产生的性能故障；

6、其他不符合国家新三包规定的免费处理的情况。

服务电话：400-100-5678
服务网址：www.mi.com/service
制 造 商：小米通讯技术有限公司
地　　址：北京市海淀区西二旗中路33号院6 号楼9层019号
说明书版本：V2.0