
小米智能门锁
使用说明书

01 产品介绍

小米智能门锁是一款支持指纹、密码、NFC、手机蓝牙、应急钥匙开锁的物联网智能门锁，支持远程异常报警、远程查看开锁记录等功能。可使用米家APP设置门锁，配合丰富的小米智能设备，可实现智能联动控制、联动报警等丰富的智能家居应用。

* 远程异常报警、远程查看开锁记录、智能联动等相关功能，需要配合具备蓝牙网关功能的设备使用。



开锁提示音静音开关
拨向右边：关闭静音
拨向左边：开启静音
提示：静音功能开启后将不再播放开锁提示音。

蓝牙配对键
短按进行蓝牙配对

设置键
短按进入设置模式
提示：进入设置模式，请先使用米家APP完成添加门锁、添加用户操作。

重置孔
长按5秒重置门锁

电池仓
8节5号电池

未锁告警
闪烁：门未关好/门未锁
熄灭：正常


防猫眼开锁按钮

后面板把手



开锁：按住按钮后下压把手

反锁旋钮



❶ 压到底　❷ 旋转



上锁：上提把手

电池盖由此处打开



02 门锁安装

门锁安装过程需要使用具有危险性的专业工具，请务必聘请专业人员进行安装。

若所购套餐中包含上门安装服务，请扫描右侧二维码预约安装服务或咨询客服。

扫码预约安装服务，
或查看电子说明书


03 使用准备

❶ 请打开电池盖，装入8节5号电池；

提示：普通电池长期使用时，可能因漏液而损坏产品，建议使用原装电池。

❷ 将重置针插入重置孔，长按5秒，听到语音提示后松开，重置完成。

注意：重置成功后用户为空，门锁无法正常上锁，请尽快依照本说明完成门锁设置。



长按5秒，
听到语音提示后松开

04 快速设置

❶ 连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其它产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：门锁添加成功后，将自动连接账号下的蓝牙网关设备，无需配置。门锁的蓝牙通讯有效距离为10m，墙壁等障碍物可能影响蓝牙通讯距离。

由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

❷ 添加用户

进入门锁设备页面，按照APP提示添加首个用户（默认为管理员）。

注意：未添加用户状态下，门锁无法正常上锁。

已接入米家
works with mijia

05 日常使用

验证成功: 验证结果指示灯圈白色旋转, 非静音状态下伴有成功音效提示;
验证失败: 验证结果指示灯圈红色闪烁, 非静音状态下伴有失败音效提示。

指纹开锁



1. 将添加过指纹的手指轻按在指纹识别区;
2. 验证成功后, 下压把手开锁。

密码开锁



1. 输入添加过的密码, 按确认键;
2. 验证成功后, 下压把手开锁。

NFC开锁



1. 将添加过的NFC设备贴近识别区;
2. 验证成功后, 下压把手开锁。


应急钥匙开锁



1. 按下应急钥匙孔盖板;
2. 盖板弹起后旋转;
3. 插入钥匙, 旋转钥匙开锁。

注意: 请勿将应急钥匙锁在屋内, 应选择安全且可获取的地方妥善保管, 以便在极端情况下使用。

室内开锁



1. 按住防猫眼开锁按钮;
2. 下压把手开锁。

室内、室外上锁



关门后上提把手。

室内反锁



1. 将旋钮压到底;
2. 旋转至水平。

了解更多使用说明及产品信息, 请扫描本说明书“门锁安装”章节二维码, 或按照APP引导、帮助进行操作。

06 本地设置模式

在不便于使用手机APP设置门锁的情况下，短按门锁电池盖下的“设置”键，验证管理员指纹或密码后，可进行如下操作：

添加/删除普通用户指纹；

添加/删除普通用户密码；

设置门锁音量；

设置门锁语音语言（支持中/英文）。

提示：进入本地设置模式，请先使用米家APP完成添加门锁、添加用户操作。

07 基本参数

产品名称：小米智能门锁

产品尺寸：365.6×75.6×24.5mm（面板）

供电方式：8节5号电池（6V ⎓）、Micro-USB应急供电（5V ⎓）

执行标准：GB 21556-2008，GA 701-2007，GA 374-2019，GA/T 73-2015（锁芯）

工作温度：-25℃ ~ 55℃

产品净重：5.1kg（标准锁体版）

6.6kg（霸王锁体版）

产品安全级别：B级（GA 374-2019）

锁芯安全级别：C级

无线连接：蓝牙5.0

工作湿度：0~93% RH，无冷凝

环境适应性等级：II级（GA 374-2019）

CMIIT ID：2019DP8399

08 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
塑胶组件	O	O	O	O	O	O
面板金属	O	O	O	O	O	O
铜合金	X	O	X	O	O	O
其他内部结构金属	X	O	O	O	O	O
PCBA及其他组件	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注：Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc.对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

09 保修说明

小米智能门锁产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下:

保修期限

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 自您签收次日起3年内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

友情提示:

因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

保修类型

类型	保修内容	保修时间
主体	门锁前面板、门锁后面板、锁体及锁芯	3年

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

产品性能故障表

名称	性能故障
小米智能门锁	1．机械结构失效 2．开锁功能失效 3．按键功能失效 4．无线连接失效

制 造 商：深圳绿米联创科技有限公司
（小米生态链企业）
地　　址：深圳市南山区桃源街道留仙大道塘岭路1号金骐智谷大厦8楼

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：400-100-5678
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service