

小米智能门锁 G500
使用说明书

小米智能门锁 G500是一款支持人脸、指纹、密码、临时密码、NFC、手机蓝牙和应急钥匙等多种开锁方式的物联网智能门锁，支持远程异常报警，远程查看开锁记录、反锁及童锁模式等功能。通过集成智能摄像头与屏幕，可实现逗留监测录像、门锁异常状态录像、视频门铃和屏幕查看门外场景等功能。可使用米家APP设置门锁，配合丰富的米家智能设备，实现智能联动控制、联动报警等丰富的智能家居应用，自带感应式电子门铃。


* 远程异常报警、远程查看开锁记录、智能联动等相关功能，需要配合具备蓝牙网关功能的设备使用或保持设备网络连接成功状态。
* 可通过米家APP对门内按键进行自定义设置，将按键定义为童锁或童锁加反锁组合。






提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

02 配件清单




锁体 × 1




扣板 × 1




锁体螺丝 × 8



安装开孔图 × 1




使用说明书 × 1



配件包

① 对拉螺钉 × 2
② 防转轴 × 2
③ 转接板 × 1
④ 安装螺钉柱 x 2
⑤ 防撞垫 × 1
⑥ 安装螺丝 x 2




锁芯钥匙包

① 锁芯 × 1
② 应急钥匙 × 2
③ 锁芯螺丝 × 1



锂电池 × 1



5号电池 × 4

03 门锁安装

门锁安装过程需要使用具有危险性的专业工具，请务必聘请专业人员进行安装。

若所购套餐中包含上门安装服务，请扫描右侧二维码预约安装服务或咨询客服。

请扫码预约安装服务或观看视频、了解更多产品信息

04 使用准备

请打开后面板盖板，分别装入锂电池和4节5号电池。

提示：普通5号电池长期使用时，可能会出现漏液，建议每隔三个月查看一次5号电池状况，避免漏液损坏门锁。

提示：锂电池电量低时，请及时充电，否则电量耗尽，将导致无法使用人脸验证开门。请使用输出参数为5V/2A的电源适配器进行充电，超过此参数可能会导致门锁损坏或危险。不按说明使用导致电池损坏、漏电或发生火灾危险，本公司不承担任何法律责任。

请撕掉摄像头区域的贴纸，并保持镜头清洁，确保摄像头可以清晰拍摄。

05 快速设置

❶ 添加设备

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

F148B3B3

提示：门锁添加成功后，将自动连接账号下的蓝牙网关设备，无需配置。门锁的蓝牙通讯有效距离为10米，墙壁等障碍物可能影响蓝牙通讯距离。

由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

已接入 米家APP

❷ 添加用户

在米家APP中打开门锁插件，按照提示添加首个用户（默认为管理员）。

注意：未添加用户状态下，门锁可被任意指纹解锁。

06 日常使用

前面板：

开锁成功：人脸录入/验证状态提示灯亮白灯显示验证成功，非静音状态下有成功音效；


开锁失败：人脸录入/验证状态提示灯亮红灯显示验证失败，非静音状态下有失败音效。

后面板：

开锁成功：非静音状态下伴有成功音效提示；

开锁失败：状态指示灯红色闪烁，非静音状态下伴有失败音效提示。

人脸开锁




❶ 人脸录入后，自然站在门前0.6米处，脸部正对门锁，面板出现人脸图标后开始人脸识别；

❷ 验证成功后，推/拉把手开门。

注意：开门或关门后（默认15秒）人脸识别处于禁用状态，此时如需使用人脸识别功能，可通过触摸密码输入区唤醒人脸识别功能。


指纹开锁



❶ 将添加过指纹的手指轻按在指纹识别区；


❷ 验证成功后，推/拉把手开锁。

密码开锁




1. 输入添加过的密码，按确认键或等待1.5秒；
2. 验证成功后，推/拉把手开锁。

NFC开锁



1. 将添加过的NFC设备贴近NFC识别区；
2. 验证成功后，推/拉把手开锁。


应急钥匙开锁



1. 按压应急钥匙孔盖板下方“⋒”；
2. 盖板弹起后向下抠开，露出钥匙孔；
3. 使用应急钥匙开锁。


注意：请勿将钥匙放在屋内，应选择安全且可获取的地方妥善保管，以便在极端情况下使用。

室内开锁




1. 按下开门按键，推/拉把手开门。

室内应急开锁



1. 顺时针或逆时针旋转应急开锁旋钮至最大，保持锁体处于未锁状态；
2. 抓住把手，推/拉门锁开门。

室内多功能键



多功能键功能：


童锁：室内仅可使用应急旋钮开门或关闭童锁功能后使用把手开门。

童锁加反锁：室内仅可使用应急旋钮开门或关闭童锁加反锁功能后使用把手开门,室外非管理员不可开门。

1. 需要开启童锁或童锁加反锁功能时，长按多功能键1.5秒伴随音效提示。要解除童锁或童锁加反锁功能时，长按多功能键1.5秒，功能解除。
2. 多功能键按下不足1.5秒，童锁或童锁加反锁功能状态不变。

提示：了解更多使用说明及产品信息，请扫描本说明书“门锁安装”章节中的二维码，或按照米家APP中的引导和帮助进行操作。

开关屏幕



1. 按下屏幕开关键点亮后面板屏幕；
2. 后面板屏幕亮起时按下屏幕开关键，屏幕熄灭。

注意：可在米家APP中设置屏幕亮屏时间。

07 本地设置模式

在不便于使用手机APP设置门锁的情况下，短按门锁锂电池仓下的设置键，验证管理员指纹或密码后，可进行如下操作：

添加/删除指纹；
添加/删除密码；
设置门锁音量；
设置门锁语音语言（支持中/英文）。

提示：首次使用本地设置模式时，请先使用米家APP完成添加门锁、添加用户操作，再进行门锁的本地设置。

08 微功率短距离设备声明

（一）本产品使用的 NFC 技术符合《微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求》中通用微功率设备C类设备的技术要求，用于数据传输应用。采用一体化天线，控制、调整及开关等使用方法，请参考产品说明书中相关内容；
（二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
（三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
（四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
（五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
（六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台

（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；

（七）禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；

（八）微功率设备使用温度为-10~55℃，干电池供电为1.5V电池，5000mAh锂电池，Type-C供电为5V ⎓ 0.5A 。

备注：该产品的无线电发射设备型号核准代码CMIIT ID: 24J115QQM090在产品铭牌上显示，产品铭牌信息呈现在产品内面板硅胶垫上。

09 电池安全注意事项

- 仅允许使用制造商认可的电池。用错误型号的电池更换可能使安全防护失效，会有爆炸、火灾等危险。
- 请勿将电池放置于极高温度环境中，如日照、火、微波炉、烤箱等，否则可能会导致爆炸或泄漏可燃液体或气体。
- 请勿拆解、撞击、挤压或切割电池，否则可能导致爆炸。
- 请勿将电池置于极低气压下，否则可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体和气体。
- 若电池出现严重膨胀，请勿继续使用。
- 不要吞咽电池，否则可能导致化学灼伤危险。
- 如果你认为电池可能已被吞食或放置在身体的任何部位内，立即寻求医疗救助。
- 如果电池仓未安全闭合，停止使用该产品并使之远离儿童。
- 让儿童远离新的和使用过的电池。
- 请不要将电池扔进生活垃圾进行处理，请遵守国家相应的规定安全处置用完的电池。本产品包含纽扣电池，如果吞食纽扣电池，在2个小时内就可能导致严重的内部灼伤并可能导致死亡。

10 基本参数

产品名称：智能门锁
产品尺寸：
401 × 76 × 21mm（前面板）
401 × 76 × 31mm（后面板）
供电方式：4节5号电池（规格：1.5V电池）
5000mAh锂电池（规格：7.4V）
Type-C应急供电（5V ⎓ 0.5A）
CMIIT ID：24J115QQM090
执行标准：GB 21556-2008、GA 374-2019
产品代码：DZFDS-L-B-I/XMZNMS09LK

产品型号：XMZNMS09LK
产品净重：4.0kg
环境适应性等级：I级（GA 374-2019）
产品安全级别：B级（GA 374-2019）
锁芯安全级别：C级
无线连接：蓝牙5.0、Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n/ax 2.4GHz、NFC
锂电池充电温度：0℃~55℃
工作温度：-10℃~55℃
工作湿度：0~93%RH，无冷凝

11 保修说明

小米智能门锁 G500产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 自您签收次日起3年内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

友情提示：

1、因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱15天。
2、本产品仅限中国地区（不包含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不包含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不包含港澳台地区）。

保修类型

类型	保修内容	保修时间
主体	门锁前面板、门锁后面板、锁体及锁芯	3年
配件	锂电池	1年
配件	后面板屏幕	1年

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

产品性能故障表

名称	性能故障	
小米智能门锁 G500	1．机械结构失效 2．开锁功能失效 3．按键功能失效 4．无线连接失效	5．因结构及材料因素造成表面裂损 6．锂电池供电失效 7．摄像头功能失效 8．人脸识别功能失效

12 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
电路板组件	X	O	O	O	O	O
电气组件	X	O	O	O	O	O
塑胶件	O	O	O	O	O	O
金属件	X	O	X	O	O	O
电池	O	O	O	O	O	O
配件	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

注：Bluetooth 文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc.对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816
或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service

制 造 商：鹿客科技（北京）股份有限公司
（小米生态链企业）
地　　址：北京市海淀区北清路81号二区1号楼11层1101室



纸