米家智能宠物饮水机 2 使用说明书

注意事项

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

警告

- 本器具包含不可更换的电池。
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童,确保他们不玩耍本器具。
- 器具应仅使用标记在器具上的安全特低电压供电。
- 本产品及所有配件不可食用。
- 请在室内干燥环境中使用。请尽量避免将产品摆放在阳光直射区域。
- 使用时请将产品水平放置在地面平整处。切勿将产品放置在高处，以免产品跌落或被打翻，造成设备损坏或宠物受伤。
- 请勿在储水桶中装入热水或开水，可能导致产品损坏。
- 请做好电源线收纳，避免宠物撕咬电源线造成漏电。
- 请勿擅自拆开或维修设备。
- 请勿使用任何非专用配件，本公司只对官方提供的配件的性能和安全负责。
- 三个月内的幼宠和大型犬不建议使用此设备。
- 儿童必须在成人监督下使用本产品。
- 不能由儿童在没有监督的情况下进行清洁和用户维护。

在线说明书获取方式: 打开米家APP—扫描右侧二维码。


注意:

- 请务必断开电源后，再拆下部件进行清洗。清洗时请勿将主机和电源线浸入水中。冲洗前确保主机电源接口的防水胶塞已盖紧。
- 首次使用时请按照清洗方法清洗各部件，清洗时切勿使用热水或开水。
- 滤芯出厂时可能会有少许粉末附着，属正常现象，用清水清洗即可。
- 建议每个月更换一次滤芯。
- 水泵滤棉长时间使用后会发黄，属正常现象。


· 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。

· 使用者不应自行拆卸宠物饮水机的主机，不应变更内部接线、部件和保护装置。


包装内含




宠物饮水机



滤芯支架



滤芯



电源线



使用说明书


提示：说明书中的产品和配件等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


清理与维护


建议每周清洗一次各组件并彻底换水，每个月更换一次滤芯。

1. 清洁前，长按电源键2秒关机。如果充电接口已连接电源线，请拔下电源线，并盖好充电接口的防水胶塞。
2. 取下水盘，旋转导水管，将其从饮水盘底部和水泵上取下。
3. 拆下滤芯支架和滤芯，将水泵滤棉从水泵上取下。
4. 彻底清洗所有组件。主机和饮水盘可用水冲洗，但切勿将主机浸于水中。
5. 清洗储水桶的内壁和外壁，擦干外壁水分。
6. 清洗后，将导水管的两端插入饮水盘和水泵的接口，确保牢固连接，不会轻易脱落，然后依次装回其他组件。


提示：水泵滤棉有保护水泵的作用，请勿将滤棉取下使用。









产品介绍





主机顶部



主机背面

按键功能

按键	操作	功能
电源键	长按约2秒	开机/关机
重置键	长按约7秒	恢复出厂设置

指示灯状态


指示灯	指示灯状态	设备状态
Wi-Fi状态灯	橙色闪烁	等待联网
	白色闪烁	正在联网
	白色常亮后熄灭	联网成功/设备在线
	橙色常亮后熄灭	联网失败/设备断网
	白色闪烁	OTA升级中
设备状态灯	白色常亮后熄灭	开机后
	白色闪烁2次	开启童锁后
	橙色闪烁	缺水
电量指示灯	橙色闪烁	电量低
	白色闪烁	充电中
	白色闪烁2次后熄灭	充满电

安装


1. 安装前，清洗各部件

取下饮水盘、导水管、滤芯支架、滤芯和储水桶，并清洗各部件。清洗时切勿使用热水或开水。

- 主机可用水冲洗，但切勿将其浸泡入水中。冲洗前确保主机电源接口的防水胶塞已盖紧。
- 水泵不可拆卸，切勿拔下连接饮水盘和水泵的电源线。水泵滤棉可取下清洗。
- 请参考图示拆卸滤芯支架和滤芯。




捏住滤芯支架，向外掰动以拔下。



捏住滤芯上的把手，将滤芯提出。

2. 清洗滤芯

将滤芯用清水冲洗2分钟，去除活性炭在运输过程中产生的浮炭。




3. 安装各部件

① 将滤芯放进滤芯支架，再将滤芯支架整体安装进饮水盘底部。向内按压滤芯支架，听到“咔哒”声表示已安装好。

② 将导水管连接饮水盘和水泵。

③ 将饮水盘放回储水桶上。



使用

充电

产品配有内置电池，可直接连接电源线使用，也可在充满电后不连接电源线使用。首次使用前，请先将主机充满电。连接电源线和输出为 5V⎓2A 的安全特低电压设备，接通电源后为设备充电。

提示：

- 充电请在室内进行，并保证环境通风良好。充电完成后，请将电源接口的防水胶塞盖紧。
- 请使用包装随附的电源线进行充电。使用安全特低电压设备充电时，应使用获得CQC认证并且输出为 5V⎓2A 的安全特低电压设备。
- 充电或连接电源线使用时，请保证安全特低电压设备和电源线处于干燥的环境中，请勿用湿手触摸安全特低电压设备和电源线，并保证安全特低电压设备和电源线未被雨淋或被液体浸湿。

加水

储水桶中加水后盖回饮水盘。加水切勿超过最高水位线。

开机

长按电源键约2秒将设备开机。开机后，设备状态灯白色常亮后熄灭。

切换出水模式

连接米家APP后，可切换出水模式。支持以下出水模式：

- 感应模式：此模式下，设备红外传感器检测到宠物靠近立即出水10秒。
- 间歇出水：此模式下，设备每15分钟出水10秒，可在米家APP中设置出水间隔时间。
- 长出水模式：将主机接入电源线使用时，可切换为此模式。此模式下，设备持续处于出水状态。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

B15A4592

基本参数

产品名称	米家智能宠物饮水机 2
产品型号	MJCWYSJ03
输入参数	5V ⎓ 2A
额定功率	10W
产品容量	3L
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4GHz
工作温度	5℃ ~ 40℃
支持系统	Android 8.0 或 iOS 12.0 及以上
产品尺寸	190 × 230 × 180mm
防水等级	IPX7 (注意：电源接口的防水胶塞必须完全密封)
CMIIT ID	24J31531P301

保修说明

本产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后服务，服务内容如下：

一、保修期限

1. 自签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2. 自签收次日起 8 日-15 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务。
3. 自签收次日起 12 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴；
2. 已超过三包有效期;
3. 因不可抗力造成的损坏;
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

三、产品性能故障表

名称	性能故障
米家智能宠物饮水机 2	1. 无法开机 2. 按键无功能 3. Wi-Fi 无法正常连接 4. 水泵无法运行 5. 其他出厂硬件故障导致的功能无法正常使用

四、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天;
2. 本产品仅限中国地区(不含港澳台地区)销售，故本产品仅在中国地区(不含港澳台地区)提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区(不含港澳台地区)。

三包凭证

1. 用户信息

姓　　名：_____

电　　话：_____

联系地址：_____

电子邮件：_____

邮政编码：_____

2. 产品资料

主机机身SN号：_____

3. 维修记录

受理日期	故障现象	处理方案	维修员签字

电器电子产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr(VI)]	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)
主机外壳及组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
主机内部电子组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制 使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



本标识内的数字表示产品在正常使用状态下，环保使用期限为 10 年



本标识内的数字表示电池在正常使用状态下，环保使用期限为 5 年

部件上的环保使用年限标识优先于产品上任何与之相冲突或不同的环保使用期限标识。本产品所有环保使用期限是指在产品说明书规定的使用条件下使用本产品不发生有毒有害物质泄漏的安全年限。

7011AA800603

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816

或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service

委托方：小米通讯技术有限公司

委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号

制造商：上海七十迈数字科技有限公司

制造商地址：上海市闵行区紫星路588号2幢2220室

说明书版本号：V1.0



纸