
Yeelight 智能开关(零火三键)

使用手册


YEELIGHT 易来

产品介绍

Yeelight 智能开关（零火三键）是基于蓝牙Mesh通讯技术的智能开关产品，或配合Yeelight蓝牙Mesh网关实现灯具的远程控制、定时控制等功能，同时搭配传感器等其他智能设备可获得丰富的智能体验。



复位键





x2

安装螺丝

安全及注意事项


警告，触电危险，安装前请确认已关闭电源总闸!

1.本产品安装过程中涉及强电，需专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装；
2.本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用；
3.本产品仅适用于海拔2000米以下地区安全使用；
4.注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上；


5.请勿将本品放置于靠近于热源的地方；
6.请勿尝试自行维修本产品，应由专业人士进行此项工作。

安装说明

1.用一字螺丝刀撬开开关面板；




2.将预留86底盒的电线按照图示接入相应的接线孔内,L孔接输入火线，N孔接输入零线，然后再将灯具或设备火线接入接入L1/L2/L3孔(三键)，确认接线正确后，拧紧接线柱螺丝。
注:智能情景开关模式下只需接入零线和火线。



3.互控接线方式

智能开关双控是通过内置射频模组通信实现的，单双三键每个智能开关都可以做主控或互控，主控需要接灯，副控只需接零线火线，然后通过按键配对实现双控。



双联接线图

主副控配对方法

1.先将主副控开关接好线；


2.通电后在主控开关按键（您要设置的按键）按一下，松开再长按直到按键指示灯闪烁；


3.在副控开关相对应（您要设置的按键）也按一下松开再长按直到按键指示灯闪烁，对应按键继电器跳一下，则两个智能开关按钮互控设置完成；


解互控方法

1.在任意已经设置了互控的开关按键上，按一下松开再长按直到按键指示灯由快闪变慢闪，则互控解除；

4.用螺丝将开关固定在墙壁接线盒里，扣上开关面板,通电指示灯亮，安装完成；







关于已接入米家

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

已接入米家
works with
mijia

连接米家

本产品需搭配蓝牙Mesh网关使用，扫描下方二维码查看支持的网关设备。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。
或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

三键配网二维码

添加设备

1. 按三下复位键松开再长按至所有指示灯闪烁，进入待配网状态；
2. 打开米家APP，并登录账号；
3. 点击APP首页右上角“+”，进入添加设备页面；
4. 点击添加设备页面右上角“+”，“扫一扫”扫描产品二维码后根据页面提示完成设备添加并使用。

语音添加设备

1. 确保具备蓝牙Mesh网关功能且内置“小爱同学”的智能语音设备已成功连接网络且固件升级至最新版本；
2. 按三下复位键松开再长按至所有指示灯闪烁，进入待配网状态；
3. 对具备蓝牙Mesh网关功能且内置“小爱同学”的智能语音设备发出语音指令：“小爱同学，发现设备”；
4. 根据语音引导完成添加。

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。
智能开关、蓝牙Mesh网关设备及其他联动设备，须绑定在同一账号下，才能实现智能联动。

设备解网

方法一：在米家APP上点击进入设备的设置页面，下拉点击“删除设备”。
方法二：按三下复位键松开再长按至指示灯快闪，则解网成功。

产品参数

产品名称	Yeelight 智能开关（零火三键）		
产品型号	YLYKG-0142		
单路电流	16A Max	通信协议	蓝牙 Mesh
额定输入	220V ~ 50Hz	工作温度	-10°C~40°C
产品尺寸	86x86x32.7mm	工作湿度	0%-90%RH
负载功率	阻性负载≤2200W，容性负载≤400W;总功率≤3500W		
执行标准	GB 16915.1，GB/T 16915.2		

本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID:24J3712H9250的无线电发射模块

指示灯状态

指示灯状态	描述
所有灯闪	表示智能开关为待入网状态
单个灯闪	智能开关按键待配码/解码状态
白灯常亮	继电器打开状态
白灯熄灭	继电器关闭状态

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	O	O	O	O	O	O
电路板组件	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



产品性能故障表

名称	性能故障
Yeelight 智能开关 (零火三键)	按键失效
	指示灯失效
	开关无法入网
	因为结构或材料因素造成的外壳裂损

产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1.自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；

2.自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；

3.自您签收次日起24个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；

2.已超过三包有效期；

3.因不可抗力造成的损坏；

4.不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；

5.因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。
如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

三包凭证可沿此剪下

Yeelight 智能开关（零火三键）三包凭证

客户姓名 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _（先生/小姐）联系电话 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

客户地址 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 序 列 号 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

产品型号 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 购机日期 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

购机商店 _

商店地址 _

发票号码 _

购机单位
盖章

Yeelight 智能开关（零火三键）三包凭证

客户姓名 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _（先生/小姐）联系电话 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

客户地址 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 序 列 号 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

产品型号 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 购机日期 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

购机商店 _

商店地址 _

发票号码 _

购机单位
盖章