YEELIGHT凌动 智能磁吸灯


使用手册

安装说明

1. 适用灯具

磁吸导轨适用灯具，参考如下

磁吸格栅灯



提示：

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品与示意图可能略有差异，请以实物为准。

2.轨道通过机米螺丝固定在天花或墙面上，安装截面图如图1所示；




图1

3.根据灯具实际的长度在天花板或墙面上开预埋槽，如需拼接，应先计算好拼接段及转角组件的长度，一次性开槽，开槽宽度35(+1/-0mm)，如图2所示；




图2

4.将DC48V电源接到市电后将电源放在天花板上，需方便检修，再将导电接头JD输入线接到DC48V电源上，如图3所示；




图3

5.把拼接段按图4所示方法拼接好；




图4

6.把拼接好的轨道装入预埋槽里，对所有轨道用螺丝固定好，如图5所示；





图5

7.如图6中用9mm厚的板固定直到覆盖网板，再对天花/墙体进行批灰作业；


图6

8.把所有拼接段固定到天花板或墙面上后进行导通连接，其中直线拼接的位置装入I型直线模块，
转角拼接的位置装入L型转角模块进行导通连接，如图7~图9所示；





图7


I型直线模块(必配另购)



用于形成直线的相邻两条轨道间导通

图8

L型直线模块(必配另购)



用于形成90°转角的两条轨道间导通

图9

9.将发光模组(如射灯模组、泛光模组)先确认好安装位置后放进轨道内槽，调整模组，如图10所示。




图10

10. 连接米家App

1. 本产品连接APP及进行相关智能控制，需配合蓝牙mesh网关使用，蓝牙mesh网关需另行购买。
2. 在连接APP及进行相关智能控制前必须先恢复出厂设置，并确保蓝牙mesh网关联网正常。
3. 已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。
4. 扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。
5. 打开米家APP首页，在页面右上角点击 “+”，根据APP提示方式添加设备。或使用带有语音功能的mesh网关时，可以对设备发出语音指令：“小爱同学，发现设备”，按照小爱同学语音提示连接即可。

＊ 请确保Wi-Fi网络可用，并且可以正常访问互联网(本产品不支持 5G网络)。
本产品在APP设备列表中对应的名称为“ YEELIGHT凌动 智能磁吸灯 ”

下载米家 App 获取更多智能体验

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

关于已接入米家

“已接入米家” 意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。



恢复出厂设置

使用电源开关连续开关灯8次(每次开3秒，关5秒)，第9次上电后，设备会出现呼吸效果，呼吸5秒后灯会自动重启，即表示 YEELIGHT凌动 智能磁吸灯已恢复到出厂设置状态。

安全注意事项

1. 使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压，使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患；
2. 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或有类似资格的人来更换；
3. LED智能磁吸灯在工作中会产生热量，请保持周围空气对流，以便散热；
4. 此灯具的外部软缆或软线不能替换;如果软线损坏,该灯具即应报废。

基本参数

	YEELIGHT凌动 智能磁吸灯	
产品型号	磁吸格栅灯-12W	
光 束 角	24°	
额定功率	12W	
光 通 量	2700K ≥320lm	6500K≥600lm
产品尺寸	L220XW22XH42mm	
开孔尺寸	明装	
额定输入	48V	
色温范围	2700K-6500K	
无线连接	Bluetooth 5.0	
执行标准	GB 7000.1-2015，GB 7000.201-2008，GB/T 17743-2021	
包装内含	产品本体，说明书	

本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2019DP6424的无线电发射模块。

tc：75℃ （LED控制模块）

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	O	O	O	O	O	O
PCBA	X	O	O	O	O	O
电源线	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



产品性能故障表

名称	性能故障
YEELIGHT凌动智能磁吸灯	灯不亮
	灯光闪烁
	灯光部分区域不均匀
	因结构或材料因素造成的外壳破损
	产品结构破损（非人为）导致影响使用或安全性能的异常
	正常网络情况下，Wi-Fi无法搜索到磁吸灯

产品保修说明

产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起24个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由Yeelight售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动，或撕毁、涂改、标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

三包凭证可沿此剪下

YEELIGHT凌动 智能磁吸灯三包凭证

客户姓名＿＿＿＿＿＿＿＿（先生/小姐）联系电话＿＿＿＿＿＿＿＿

客户地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿序 列 号＿＿＿＿＿＿＿＿

产品型号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿购机日期＿＿＿＿＿＿＿＿

购机商店＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

商店地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

发票号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

购机单位盖章

YEELIGHT凌动 智能磁吸灯三包凭证

客户姓名＿＿＿＿＿＿＿＿（先生/小姐）联系电话＿＿＿＿＿＿＿＿

客户地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿序 列 号＿＿＿＿＿＿＿＿

产品型号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿购机日期＿＿＿＿＿＿＿＿

购机商店＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

商店地址＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

发票号码＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

购机单位盖章

扫描二维码关注Yeelight售后服务微信

加入Yeelight会员，更多福利和玩法等你发现。

使用产品前请仔细阅读使用手册

欢迎访问Yeelight售后服务网页：www.yeelight.com

或拨打Yeelight服务电话：400-619-7969 咨询更多售后问题

制 造 商：青岛易来智能科技股份有限公司

地　　址：青岛市崂山区科苑纬一路1号青岛国际创新园B座10层B4

服务电话：400-619-7969