
Yeelight Z系列人在传感器

使用手册



产品介绍

Z 系列人在传感器是一款可感应人体存在、判断有人靠近 / 远离动态以及检测环境光照度的智能感应设备。产品内置米家 2.0 蓝牙 Mesh 无线通讯模块，可以通过米家蓝牙网关（例如：米家中枢网关）接入米家 App。用户可以通过米家 App 查看到实时检测信息，同时可以通过设置自动化实现智能家居系统联动。




安装说明

1. 打开包装取出产品



* 注意：安装前，请务必切断电源，以防触电，应严格按照说明书步骤安装，若安装不当，易引起坠落、失火、触电等事故。

2. 天花板开孔



3. 连接电线

* 为确保安全，连接外接电源前，请务必切断电源，以防触电，应格按照说明书步骤操作。

连接预留电线与产品的输入线端，建议由专业人士安装操作，请遵循接线安全规范。

注意：推荐使用带外壳的接线端子进行接线。且该接线盒内部拥有固定导线的装置。（外壳和接线端子台另购，应使用IP等级大于或等于产品本身IP等级的接线盒内的接线端子）


请将产品电源线和外接电源线正确地连接到接线端子台上。

•连接后，导线应固定在接线盒内，棕色、蓝色导线不能露在接线端子台壳体外。

•接线端子台不可放置在产品上，否则容易产生安全隐患。


•不能使用螺纹连接的接线端子与电源连接，建议使用弹簧接线端子进行接线。


注意：若连接不当，易引起火灾、触电等事故。



4. 放入天花板

先将产品两边的弹片向上收拢，然后嵌入到开好孔的天花板中。





*注意:

- 在安装、移除或检查产品时，请确保总电源关闭。
- 请勿使用于潮湿环境。
- 本产品适用于2-30mm天花板厚度。
- 产品不适宜被隔热材料覆盖。

关于已接入米家

“已接入米家” 意味着该产品可以通过米家 APP 或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

支持 小米澎湃智联

已接入 米家APP

连接米家

本产品需搭配 Yeelight 蓝牙 Mesh 网关使用，扫描下方二维码查看支持的网关设备。

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。

下载米家 App 获取更多智能体验

添加设备

1. 确保设备正常安装之后，长按重置键 5s 直到配网指示灯闪烁 5 下即代表设备重置配网成功；

2. 打开米家 APP，并登录账号；

3. 根据米家 APP 的引导完成设备配网；

提示：由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

设备解网

方法一：在米家 APP 上点击进入设备的设置页面，下拉点击“删除设备”；

方法二：长按重置键 5s 直到配网指示灯闪烁 5 下即代表设备重置成功。

基本参数

产品名称	Yeelight Z 系列人在传感器
产品型号	YLCGQ-0009
额定电压	220-240V~ 50Hz/60Hz
额定功率	≤1.2W 230V~
产品尺寸	Φ65X51mm
开孔尺寸	Φ55mm
安装高度	2.5 ～ 4 米（推荐 3 米左右）
雷达频率	24-24.25GHz ISM 频段
探测范围	4 米（安装在 3 米高 , 灵敏度 = 高条件下）
光感范围	0-1200Lux（安装 3 米高，采集产品正下方地面反射的光照度值）
无线连接	蓝牙 Mesh
执行标准	GB/T 9254.1, GB/T 9254.2, GB4943.1

本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID:2023DP14511的无线电发射模块。

指示灯状态

- 绿灯闪烁：设备自检中。
- 指示灯闪烁 5 次：设备完成重置。
- 指示灯慢闪：设备配网中。
- 指示灯闪烁 3 次：配网成功 / APP 设置参数完成。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
光源组件	O	O	O	O	O	O
电源组件	X	O	O	O	O	O
金属组件	O	O	O	O	O	O
塑料组件	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



产品性能故障表

名称	性能故障
Yeelight Z 系列人在传感器	指示灯不亮
	按键无法按照指引正常工作
	因结构或材料因素造成的外壳破损
	产品结构破损(非人为)导致影响使用或安全性能的异常

微功率短距离设备声明

（一）本产品属于微功率短距离无线电发射 H 类设备，用于数据传输应用。采用内置天线，控制、调整及开关等使用方法请参考使用说明书；

（二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；

（三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；

（四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；

（五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；

（六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；

（七）禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径 5000 米的区域内使用各类模型遥控器；

（八）微功率设备使用时温度和电压的环境条件请参考说明书。

安全注意事项

- 使用前请确认电压是否符合本产品的工作电压，使用不适当的电压可能会损坏产品并带来安全隐患。
- 设备在工作中会产生热量，请保持周围空气对流，以便散热。
- 若设备出现破损，请勿继续使用。
- 设备避免在腐蚀性环境或者含有害物质，例如硫化物，卤化物，邻苯二甲酸酯等环境中存储和使用。
- 如果此设备的外部软缆或软线损坏了，该线要由制造商或其服务代理商或有相应资格的人更换，以避免发生危险。

警告：触电危险 

产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起 8 日 -15 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由 Yeelight 售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；

2. 自您签收次日起 36 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由 Yeelight 售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动 , 或撕毁、涂改、标贴、防伪标记；

2. 已超过三包有效期；

3. 因不可抗力造成的损坏；

4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；

5. 因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列作性能故障。如设备使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等，导致的产品性能故障情况。

三包凭证

Yeelight Z系列人在传感器三包凭证

客户姓名_ _ _ _ _ _(先生/小姐)联系电话_ _ _ _ _ _

客户地址_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _序 列 号_ _ _ _ _ _

产品型号_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _购机日期_ _ _ _ _ _

购机商店_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

商店地址_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

发票号码_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

购机单位盖章

Yeelight Z系列人在传感器三包凭证

客户姓名_ _ _ _ _ _(先生/小姐)联系电话_ _ _ _ _ _

客户地址_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _序 列 号_ _ _ _ _ _

产品型号_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _购机日期_ _ _ _ _ _

购机商店_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

商店地址_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

发票号码_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

购机单位盖章

扫描二维码关注
Yeelight 售后服务微信

加入 Yeelight 会员，
更多福利和玩法等你发现

使用产品前请仔细阅读使用手册

制 造 商：青岛易来智能科技股份有限公司
地　　址：青岛市崂山区科苑纬一路 1 号青岛国际创新园 B 座 10 层 B4
服务电话：400-619-7969
欢迎访问 Yeelight 官方网站 www.yeelight.com 了解更多产品