

小米车载K歌麦克风说明书


包装内含



麦克风×2



收纳包×1



接收器×1




说明书×1




USB-C转USB-A接头×1

产品介绍

麦克风



接收器




提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

使用

开关机


开机：长按电源键3秒开机，麦克风白色指示灯亮起，进入接收器配对状态，此时白色指示灯闪烁。与接收器配对成功后，指示灯常亮。

关机：麦克风开机状态下长按电源键3秒，指示灯熄灭，麦克风关机。



连接汽车

请按照车机引导页面，将接收器连接到小米汽车USB-C接口，如不正确连接将会导致麦克风无声，车机启动状态下接收器进入通电状态，白色指示灯亮起表示已经识别设备，红色指示灯亮起表示设备不兼容。接收器连接车机端且通电状态下：如两只麦克风均未开机，接收器红色指示灯常亮；麦克风开机，即自动与接收器连接，连接成功后接收器白色指示灯常亮。



将接收器
接入车机


启动车机

接收器白灯亮起
连接成功

麦克风白灯常亮
连接成功

连接电视机等设备

使用USB-C转USB-A接头将接收器连接到电视端USB-A接口，电视端开机状态下接收器进入通电状态，白色指示灯亮起表示已经识别设备，红色指示灯亮起表示设备不兼容。接收器连接电视端且通电状态下：麦克风关机，接收器白色指示灯闪烁；麦克风开机，即自动与接收器连接，连接成功后接收器白色指示灯常亮。



将接收器
接入电视

电视开机

接收器白灯亮起
连接成功

麦克风白灯常亮
连接成功

注意：接收器连接车机或电视后，请尽量放置在与麦克风之间无遮挡的位置，以免造成麦克风无线信号传输效果变差。

麦克风与接收器配对


麦克风出厂时已做好预配对，无需再次配对。如误触导致麦克风与接收器断开等特殊情况下，请按如下步骤进行手动配对：

1. 麦克风开机，长按切换键与音量+按键3秒发起配对，此时麦克风指示灯闪烁，在20秒内将接收器连接到已启动的车机或已开机的电视上，将麦克风靠近接收器，距离保持在0.5米以内，中间不能有遮挡；

2. 单击麦克风上的切换键确认配对成功（或等待20秒后，自动完成配对），麦克风指示灯由白色灯闪烁转为常亮；

3. 配对成功后接收器指示灯白色常亮，并伴有提示音，若未配对成功，可重复以上操作进行手动配对。

提示：如麦克风与接收器连接信号受到干扰，可尝试跳频操作：长按麦克风切换键与音量+按键3秒再次发起配对，此时麦克风指示灯闪烁，单击切换键确认跳频成功（或等待20秒后，自动完成跳频）。




调节音量

方法一：短按麦克风切换键可切换“麦克音量调节”与“伴奏音量调节”：

麦克音量调节
单击音量+按键麦克音量增加一格，长按可连续增加直至最大音量，并伴有提示音；单击音量-按键麦克音量降低一格，长按可连续降低直至最小音量。

伴奏音量调节
单击音量+按键伴奏音量增加一格，长按可连续增加直至最大音量，并伴有提示音。单击音量-按键伴奏音量降低一格，长按可连续降低直至最小音量。



方法二：进入车机麦克风界面，拖动麦克或伴奏音量条，调节麦克音量与伴奏音量。电视K歌时麦克音量建议设置在70%，实际使用时再酌情增减音量。

调节混响


进入小米电视，选择设置 > 声音设置 > 卡拉OK，调节混响强度。电视K歌时混响强度建议设置为20%或以下。

切换音效

麦克风工作状态下，可切换多种K歌音效，车机端有6个预设音效，电视端有36个预设音效，详见说明书音效列表。

麦克风切换音效

短按麦克风电源键以切换音效。为防止误触导致音效切换，每次单击电源键须在5秒内操作，如超过5秒单击电源键，则提示当前音效。



车机端切换音效

进入车机麦克风界面，点击切换6种音效。

米家APP切换音效

在米家APP进入麦克风页面，点击切换音效与编辑音效。

提示：仅在连接电视机使用时，才可使用米家APP编辑音效。

小爱智能语音

车机使用场景

通过语音唤醒车内小爱同学，进行对话。

电视使用场景

麦克风工作状态下，长按切换键1秒，唤醒电视端小爱同学，进行智能语音相关操作。电视端与小爱同学对话时需按住切换键。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

79EAF544

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

连接米家APP后，可通过蓝牙进行音效编辑和OTA升级等操作。

如需绑定新的米家账号，接收器须进行恢复出厂设置操作，详细操作请参看恢复出厂设置说明。如在恢复出厂设置后绑定原米家账号，则需要在米家APP内清除原有麦克风信息后重新搜索并添加设备。

检查电视系统版本

打开小米电视进入**设置**>**关于**>MIUI TV版本或**设置**>**系统更新**>MIUI TV版本，如果提示有新版本，按提示选择更新。

充电

将USB-C充电线接入麦克风底部的USB-C接口，另一端连接电源适配器进行充电。麦克风开机状态下充电，每隔5秒麦克风橙色指示灯亮起1秒，充满电后麦克风橙色指示灯熄灭。麦克风关机状态下充电，麦克风橙色指示灯常亮，充满电后橙色指示灯熄灭。

恢复出厂设置

接收器通电状态下，使用牙签等物品在接收器底部复位孔内长按1秒，即可恢复接收器出厂设置。

按键功能表

	短按	长按1秒	长按3秒	持续长按
电源键	切换音效	-	开机 / 关机	-
切换键	切换麦克与伴奏音量/确认麦克风与接收器配对	电视端唤醒小爱/车机端切歌	-	-
音量+按键	加一级麦克或伴奏音量	-	-	连续加麦克或伴奏音量
音量-按键	减一级麦克或伴奏音量	-	-	连续减麦克或伴奏音量
切换键和音量+按键	-	-	麦克风配对	-

麦克风指示灯说明

白色灯闪烁	麦克风配对中
白色灯常亮	麦克风已配对或配对超时
橙色灯闪烁	低电量麦克风配对中
橙色灯常亮	低电量麦克风已配对或配对超时状态、关机充电
灯光熄灭	关机、关机充电已充满

接收器灯光说明

白色灯慢闪	麦克风未连接接收器
白色灯快闪	米家APP连接，OTA升级中
白色灯常亮	麦克风已连接接收器，OTA升级成功
红色灯闪烁	接收器被禁用
红色灯常亮	接收器未识别（不兼容）、 车机上两只麦克风均未开机
红色灯闪烁5秒转为红色灯常亮	OTA升级失败

音效列表

车机端 6种音效

1. 小米定制音效 2. 超级混响音效 3. KTV音效 4. 黑胶音效 5. 流行音效 6. 怪兽音效

电视端 36种音效

1. KTV音效 2. 流行音效 3. 民歌音效 4. 慢歌音效 5. 快歌音效 6. 军歌音效 7. 民谣音效
8. R&B音效 9. 摇滚音效 10. 嘻哈音效 11. 美声音效 12. 迷幻音效 13. 黑胶音效
14. 空灵音效 15. 温柔电台音效 16. 小主持人音效 17. 主持人音效 18. 领导讲话音效
19. 3D靓音音效 20. 街头喇叭音效 21. 房间混响音效1 22. 房间混响音效2
23. 大厅混响音效 24. 教堂音效 25. 超级混响音效 26. 回声音效 27. 山谷音效
28. 原声音效 29. 卡通音效 30. 怪兽音效 31. 氦气音效 32. 机器人音效 33. 男变女音效
34. 女变男音效 35. 萝莉音效 36. 卡通音效2

基本参数

产品型号：N615
执行标准：GB 4943.1-2022

麦克风

额定输入：5V ⎓ 1.5A
电池规格：1900mAh 3.6V
指向性：心型指向
频率响应：100Hz~10KHz
发射功率：10dBm
连接方式：无线连接
通信频段：640MHz~690MHz（U段频段）
工作温度：0℃-45℃
充电温度：0℃-40℃
适配机型：支持小米汽车与部分小米电视

接收器

工作电压：5V ⎓ 500mA
无线连接：UHF / 低功耗蓝牙
通信距离：＜10米
CMIIT ID：2023DP15853

Bluetooth® 文字商标和标志为 Bluetooth SIG, Inc. 的注册商标，Xiaomi Inc. 获授权可以以任何方式使用此类商标。其他商标和商号皆为其各自拥有者所有。

微功率短距离设备声明

本产品属于《中华人民共和国无线电管理条例》规定的无线传声器，根据“工业和信息化部公告2019第52号”的要求，现注明如下：

（一）符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”中通用微功率设备F类设备技术要求，用于操作手机、电视和PC游戏。采用内置天线，控制、开关等信息请参考产品说明书；

（二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；

（三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；

（四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；

（五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；

（六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、 标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；

（七）禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；

（八）微功率部分使用时温度和电压的环境条件与小米车载K歌麦克风本体相同。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料壳	○	○	○	○	○	○
金属壳	○	○	○	○	○	○
电路板	X	○	○	○	○	○
咪　头	○	○	○	○	○	○
电　池	X	○	○	○	○	○
附　件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超过GB/T 26572限定的限量要求。



电池警示

1. 仅允许使用制造商认可的电池。用错误型号的电池更换可能使安全防护失效，会有爆炸、火灾等危险。

2. 请勿将电池放置于极高温度环境中，如日照、投入火中、微波炉、烤箱等，可能会导致爆炸或泄漏可燃液体或气体。

3. 请勿拆解、撞击、挤压或切割电池，可能导致爆炸。

4. 请勿将电池置于极低气压，可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体和气体。

5. 若电池出现严重膨胀，请勿继续使用。

6. 不要吞咽电池，可能导致化学灼伤危险。

7. 如果你认为电池可能已被吞食或放置在身体的任何部位内，立即寻求医疗救助。

8. 如果电池仓未安全闭合，停止使用该产品并使之远离儿童。

9. 让儿童远离新的和使用过的电池。

10.请不要将电池扔进生活垃圾进行处理，请遵守国家相应的规定安全处置用完的电池。

11. 浸水后禁止使用。

保修说明

小米车载K歌麦克风售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；

2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；

3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所示性能故障的情况，经由售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
小米车载K歌麦克风	1.不开机 2.无声音 3.按键无功能 4.无法配对

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件、或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致产品产生《产品性能故障表》所列性能故障。

P020007046

服务电话：400-100-5678
服务网址：www.mi.com/service
委 托 方：小米通讯技术有限公司
制 造 商：北京悦米科技有限公司
（小米生态链企业）
地　　址：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园
·北领地B-2楼6层C608

纸