Redmi投影仪使用说明书

Redmi

致用户

感谢选择Redmi投影仪。使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
本手册中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

安全须知

使用产品前，请务必仔细阅读以下重要安全说明。

安全标识说明


此标识警告用户本产品机身内未绝缘的电压可能会导致电击，因此，与机身内任何部件进行任何形式的接触均存在触电危险。


此标识提醒用户注意一些与操作及维护有关的重要信息。请仔细阅读此类信息，避免出现错误操作。


此标识提醒用户注意高温。


此标识提醒用户请勿用手触摸。

注意事项

- 请务必使用随机配置的适配器。
- 在雷暴天气或者长期不使用本产品时，请从插座拔下电源插头，以免雷电或电力线路电涌对设备造成损坏。
- 请勿在本产品附近放置易燃物品，以免引起火灾。
- 当本产品正在工作时，请勿用任何物品挡住镜头，否则可能会导致物品变热和变形而引发火灾。
- 请勿在通风孔和散热孔周围放置任何物品，否则可能导致产品内部热量积聚而引发火灾。
- 请勿使用纸、布等清洁工具直接擦拭镜头，避免对镜头造成损坏；请使用清洁气吹清除镜头表面灰尘。
- 请勿将本产品放置在不稳固的平台、支架或桌面上使用，以免产品跌落，造成严重的设备损坏和人身伤害。投影仪属于精密设备，不允许摔机跌落。
- 当产品正在工作时，切勿直视镜头，以免伤害眼睛。
- 请勿尝试拆卸本产品，内部存在可能导致人身伤害的危险高压。当需要维修时，务必将其交给经过培训或授权的维修人员来完成。
- 请勿让本产品遭受雨淋或受潮（本产品的工作湿度要求为20%~80%）。
- 请勿让本产品浸入或暴露于水或其他液体，如有任何液体或固体物件进入机壳内，请立即拔下设备电源线插头，并请专业服务技术人员进行检查后再继续使用。
- 不要将本产品放置在下列环境中：

- 通风不良或狭窄的空间
- 靠近火警报警器的地方
- 任何产生强磁场的设备附近
- 极端炎热、寒冷或者潮湿的环境
- 阳光直接照射处

产品简介

包装清单


打开包装箱时，请对照以下清单核对包装箱内物品。如有遗漏，请及时联系经销商。



Redmi投影仪 × 1



遥控器 × 1



适配器 × 1



说明书 × 1




电池 × 2

注意：

– 包装清单因销售国家（地区）不同而有所差异，请以实物为准。
– 请保留原包装，以备日后装运使用。

外观





注意：

– 建议您使用本产品的原包装或同等材料包装运输本产品。
– 通过SGS低蓝光认证，有效降低了415nm–455nm范围内的蓝光强度，保护晶体状和视网膜。
如若长时间观看，建议每两小时以上让眼睛休息20分钟。
– 请不要在投影仪散热孔距离20cm范围内放置任何物体，以免遮挡散热孔影响散热效果。
– 本产品工作时会发出强光，请勿直视镜头，以免伤害眼睛。
– 如吊装，请使用指定规格的螺丝，并选择合适的支架。

端口



① DC IN
– 直流电源插口。

② USB
– 支持USB通信协议。

③ HDMI
– HDMI信号输入端口。

④ 🎧
– 耳机插口。

遥控器



⏻ 电源键：关机状态下，按一下可开机；
开机状态下，按电源键弹出关机菜单。

🎙 语音键：按住语音键，并靠近遥控器说话，进行语音控制。

◎ 导航键：上、下、左、右移动，中间按键确认。

⌂ 主页键：返回主页。

‹ 返回键：返回上一级菜单。

☰ 菜单键：短按显示快捷菜单；长按显示常用菜单。

音量键：+ 增加音量；– 减小音量。


⌂ + ☰ 遥控器配对：靠近投影仪（20cm内），同时按住主页键与菜单键进行配对。

注意：

– 遥控器最佳使用距离为5米内。
– 更换遥控器电池时请注意正负极。
– 请勿将电池放置于极高温度环境中，如日照、投入火中、微波炉、烤箱等，可能会导致爆炸或泄漏可燃液体或气体。
– 请勿拆解、撞击、挤压或切割电池，可能导致爆炸。
– 请勿将电池置于极低气压，可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体和气体。
– 若电池出现严重膨胀，请勿继续使用。
– 不要吞咽电池，可能导致化学灼伤危险。
– 如果你认为电池可能已被吞食或放置在身体的任何部位内，立即寻求医疗救助。
– 如果电池仓未安全闭合，停止使用该产品并使之远离儿童。
– 让儿童远离新的和使用过的电池。
– 请不要将电池扔进生活垃圾进行处理，请遵守国家相应的规定安全处置用完的电池。


画面对焦

画面模糊，左右滚动对焦滚轮即可调节画面对焦。（最短有效对焦距离1米）



梯形校正

选择**设置** > **图像** >**梯形校正**或长按遥控器上的菜单键 ▣，选择**梯形校正**，进入梯形校正界面，通过上下键可选择**四点校正**、**快速调节**、**复位**，然后按确认键进入校正状态。



设置

可通过**常用菜单**和**设置菜单**访问更多设置和选项。
常用菜单：长按菜单键 ▣，进入常用菜单。
设置菜单：在首页直接选择**设置**，或在常用菜单页面选择**设置**，可见更多选项。



提示：

- 主页面会不定时更新，请以实际显示为准。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

9818FD1E

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

关于小爱同学

如何使用小爱同学（注册小爱同学）

按遥控器语音键，说出如“我想看电影”“我想听音乐”“我想看XX综艺”等。
请注意，本手册描述的小爱同学服务需要在正常连接互联网的情况下使用。

内已小爱同学

小爱同学官方微信
获取小爱同学 APP
获取使用技巧
参与论坛问答

产品参数

基本信息	产品名称	Redmi投影仪
	产品型号	RMTYY01YS
	产品尺寸	129.5 × 117 × 179.4 mm
	产品净重	1.2kg
光学参数	投影仪亮度	150ANSI流明
	显示技术	LED+LCD
	标准分辨率	1080P
	对比度	2000:1（均值）
投影参数	投射比	1.2
	画面尺寸	40英寸–100英寸（投影距离约107厘米–267厘米）
	镜头对焦	手动对焦
	梯形校正	自动垂直校正/四点梯形校正
	G–sensor	有
系统	内置存储	1.5GB DDR4 / 8GB eMMC
	操作系统	MIUI TV
	蓝牙	蓝牙5.0
	无线连接	Wi–Fi IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz/5GHz
声音	音效	WANOS中国全景声
	喇叭	2 × 3W全频
电气规格	功率	整机功率≤65W；待机功率<0.5W
	额定输入	19V ⎓ 3.42A
其他	噪音	≤30dB 观影模式、环境温度25℃ 、1米
	储存温度/湿度	–20℃~55℃/≤90%
	工作温度/湿度	0℃~40℃/20%~80%

故障排除

故障	解决方法
无法显示画面	关闭电源并拔掉电源线；重新插上电源线后重启系统。
系统死机	关闭电源并拔掉电源线；重新插上电源线后重启系统。
画面显示异常	关闭电源并拔掉电源线；重新插上电源线后重启系统。
遥控器未配对无法遥控开机	关闭电源并拔掉电源线，等待5分钟后重新插回电源线，重启系统。系统启动后，请重新配对遥控器。
系统显示温度过高后自动关机	请排除系统进出风口障碍物，使气流顺畅，冷却后重新开机。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
电源适配器	x	○	○	○	○	○
内部线材	○	○	○	○	○	○
塑料外壳	○	○	○	○	○	○
光机组件	x	○	○	○	○	○
风扇组件	x	○	○	○	○	○
扬声器	x	○	○	○	○	○
天线组件	○	○	○	○	○	○
PCB板组件	x	○	○	○	○	○
遥控器	x	○	○	○	○	○
其他金属件	x	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

x：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

说明：以上打“x”的部件，部分含有有害物质超过限值是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现替代或者减量化。

圆圈中的数字代表产品的正常环保使用期限。我司鼓励用户在不需要此类产品时，遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的机构进行回收。公司提供多种计划和服务，帮助设备所有者对产品进行回收。

产品认证

CMIIT ID:2022AP8584

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Bluetooth® 文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标。Xiaomi Inc. 对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者的标有。

Performance Tested

已接入米家 works with mijia

Redmi投影仪 保修说明

Redmi投影仪产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》执行三包服务，内容如下：

一、保修期限

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《Redmi投影仪产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2. 自您签收次日起8日–15日内，本产品出现《Redmi投影仪产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务。
3. 自您签收次日起24个月内，本产品出现《Redmi投影仪性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天。

二、保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	主机及构成	2年
附件	遥控器及适配器	2年

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《Redmi投影仪 产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《Redmi投影仪 产品性能故障表》所列性能故障的情况。

四、Redmi投影仪 产品性能故障表

名称	性能故障
主机	说明书所列功能失效
	不能开机
	工作异常
遥控器	无法正常操作
适配器	无法正常为投影仪供电

小米服务公众号

服务网址：www.mi.com/service
服务电话：400–100–5678
生 产 者：北京一数科技有限公司（小米生态链企业）
地　　址：北京市东城区青龙胡同甲1号、3号2幢3层305B室

30403002