极米家用智能投影

Z7X 4K 激光版

XGIMI

真诚感谢您
购买极米科技的产品


使用本产品前，请仔细阅读本产品说明书

感谢您购买和使用极米科技股份有限公司 (以下简称“极米科技”或“极米”) 的产品。为了您的安全和利益, 在使用产品前请您仔细阅读本产品说明书。如果您未按照产品说明书或注意事项操作, 而导致任何的人身伤害、财产或其他损失, 极米科技将不承担责任。

关于本产品说明书（以下简称“说明书”）

说明书版权属于极米科技所有。说明书提及的商标、字号属于它们各自的权利拥有者。说明书内容如与实际产品不一致, 以实际产品为准。


如果您对说明书的任何内容或条款存在异议, 请在购机后七日内向极米科技提出书面异议, 否则视您已经同意、理解并接受说明书全部内容。





依据标准: GB 44703-2024 / 光辐射波段: B 449-461nm; R 635-651nm / 激光辐射功率: 小于580mW





与任何明亮的光源相同, 请勿凝视直射光束,
RG2 GB/T 30117.5-2019

⚠ 警告：不应将产品有意照射危害距离以内的人员,也不应非预期照射其他物体。

重要注意事项

- 请勿将镜头朝向人眼，避免开机后镜头强光对眼睛造成伤害。
- 请勿堵塞设备的进/出风口，避免设备无法正常散热对内部电子器件造成损坏。
- 请勿在开机状态下遮挡镜头。如果镜头光线被遮挡，则光线照射到的区域会变热，进而可能造成融化、灼烧或起火。
- 请勿使用纸、布等清洁工具直接擦拭镜头，避免对镜头造成损坏；请使用清洁气吹清除镜头表面灰尘。
- 请勿用化学制品、清洗剂或清水来清洗设备，以及避免雨水、湿气和含有矿物质液体腐蚀电路板。
- 请将设备及其部件和配件放在儿童触摸不到的地方。
- 请确保设备在干燥通风的环境下使用。
- 请勿将设备存放在过热或过冷的地方，高（低）温会缩短电子器件的寿命。允许设备存储及使用环境为 0~40°C 。
- 请勿将设备放入任何加热设备（如干燥机、微波炉等）烘干。
- 请勿用力挤压设备或在其上方、背部放置遮挡物，以避免损坏设备。
- 请勿扔放、敲打或强烈震动设备，导致内部电路板损坏。
- 请勿试图私自拆装设备。如有问题，请联络极米售后服务。
- 请勿自行维修任何产品。若设备或任何部件不能正常工作，应及时咨询极米售后服务或返厂维修。
- 如需获取本设备最大亮度，请在系统设置内【亮度与显示-图像模式】内切换到【性能】。开启性能模式时，请确保设备所处的环境温度在7~28°C范围内。
- 云台转动过程中，请确保设备周围无障碍物，避免设备碰撞；请勿将手放置在云台缝隙中，避免夹伤。
- 一般需要使用专门工具才能对光源产品及其应用设备的相关部位进行维修。
- 该类产品应在受限场所且严格按照产品使用说明书操作、控制和使用。
- 操作者应经过专业培训,应提示操作过程中请勿直视光源，如有必要可以采取佩戴防护眼镜等适当的防护措施。
- 具有最高风险类别对应的光辐射危害类型：蓝光危害。

Dolby Audio

Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

HDMI®

HDMI High-Definition Multimedia interface and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

HDR Vivid


关于“已接入米家”

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家 App 或小爱语音控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

支持
小米澎湃智联

已接入
米家APP

下载米家 App
获取更多智能体验



遥控器配对

将遥控器靠近设备 10cm 内，同时按下 和 ，指示灯闪烁，遥控器进入配对模式（指示灯闪烁后可松开按键，此时指示灯继续闪烁，等待听到“叮”的一声，配对成功）。

若未配对成功，30秒后可重复上述操作。

Ⓐ 电源键


Ⓑ DC IN

Ⓒ USB 2.0

Ⓓ HDMI 1 / eARC

Ⓔ HDMI 2

Ⓕ AUDIO




设备开/关机

接通电源, 点按电源键, 设备开机。

在设备开机状态下,

点按电源键, 设备关机。



功能说明

画面校正

自动梯形校正

设备将会自动将画面调整方正、清晰。
开启方式 1：快捷设置内，选择【一键画面校正】。
开启方式 2：系统设置内，选择【画面校正-一键画面校正】。

手动梯形校正

可手动对画面进行4点梯形调节。
开启方式 1：快捷设置内，选择【手动梯形校正】。
开启方式 2：系统设置内，选择【画面校正-手动梯形校正】。

手机控制

极米App

手机遥控: 拿起手机秒变万能遥控器
进阶玩机: 社区海量玩机内容
内容资源: 大屏影视即搜即投即看
新品速递: 官方商城应有尽有
贴心服务: 售后一站式服务

扫描二维码
下载“极米App”

更多功能

系统升级

在线升级

通过系统设置进行在线升级。

本地升级

将升级固件拷贝到格式为FAT32的U盘根目录下；
将U盘插入USB 2.0接口，选择U盘升级。

强制升级

将升级固件拷贝到格式为FAT32的U盘根目录下，设备关闭时，将U盘插入USB 2.0接口，同时长按机身电源键6秒，等待指示灯快速闪烁后，松开按键。

支架安装

设备底部有便于支架安装的螺母孔位，螺母直径6.35mm，螺纹长度6.50mm，可以搭配合适的支架进行安装。
建议搭配极米官方支架使用。

* 本产品的型号核准代码CMIIT ID体现在系统【设置】-【通用】-【关于本机】-【设备信息】中
* 由于系统功能在持续更新，请以实际系统功能为准