小米人在传感器Pro使用说明书

01 快速开始

1. 长按重置键7秒，使设备进入待连接状态。
2. 打开米家APP，点击右上角+添加设备，并按照提示继续操作。

02 注意事项

1. 本产品需通过2.4GHz Wi-Fi联网。
2. 本产品仅限室内使用。
3. 注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上。
4. 不应对准干扰源，如空调出风口、冷热对流的门窗，或产生规律振动的物体，如风扇、洗衣机等。
5. 斜向下对准人体的上半身，检测效果更佳。
6. 部分检测信号会被玻璃阻隔和反射，注意调整传感器的摆放位置和角度。
7. 请不要尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行维修。
8. 因未按照使用说明或未遵守本注意事项造成的任何风险和财产损失，制造商不承担任何责任。

03 产品介绍


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。
小米人在传感器Pro最多可同时追踪3个人在有效区域内的实时位置，监测是否有人体存在，同时监测所处位置的环境光照度变化，并上报米家APP以联动其他智能设备。

提示： 说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

支持
小米澎湃智联

已接入
米家APP

主机




热释电传感器

透镜
（内有蓝色和橙色指示灯）

毫米波雷达

正面




重置键

磁吸轨道


Type-C 电源接口

背面


配件




电源适配器




电源线
（USB-A to USB-C）线长2米




磁吸支架



墙角支架



磁吸支架胶贴




主机胶贴

04 安装

小米人在传感器Pro有多种安装方式可供选择。建议安装高度不超过2米。安装前请确保安装位置附近有电源插座。请使用原装电源适配器，避免供电不足出现设备故障。


为确保安装牢靠，使用胶贴时，请先清洁并干燥墙壁，并按压超过10秒。

一、追踪空间内的人体位置并检测有人无人。











非顶装状态的检测范围

二、顶装，仅检测有人无人。



当顶装高度为2m时，
探测区域为直径2.3m × 5.7m的椭圆形

	侧装 - 下倾	墙角安装
效果图示		
所需配件		
感应能力	定位追踪 + 有人无人	
适用场景	挂高1.8米，略微下倾，空间内有多人时追踪效果更好	左右两侧无盲区，覆盖范围小，适合较小空间，如卫生间、书房

	侧装	吸顶安装
效果图示		
所需配件		
感应能力	定位追踪 + 有人无人	仅有人无人
适用场景	覆盖范围大，追踪效果好，适用于较大空间，如客厅	适用于简单的有无人侦测场景，不具备人体定位追踪能力

05 连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

AAA18C31

06 添加设备

1. 打开米家APP，并登录账号；
2. 点击APP首页右上角“+”，进入扫一扫页面；
3. 扫描说明书二维码后根据页面提示完成设备添加并使用。

注意：产品主机底壳底部的二维码仅供售后使用。


提示：说明书二维码无法扫描时，可通过搜索产品名称，完成设备添加。

由于米家APP不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

07 绘制地图

在米家APP中绑定设备，并选择合适的安装方式，侧装和墙角安装时，可以追踪人体位置，此时需要在米家APP的传感器插件中按提示绘制侦测范围和监测区域，可根据人体与传感器的相对位置绘制监测区域的大小及形状，还可添加干扰源、出入口等特殊区域。

地图示例



1. 非侦测区：用于屏蔽无效区域的干扰。
2. 出 入 口：可以更快地进入有人/无人状态。
3. 干 扰 源：标记干扰区域，以忽略此区域信号。
4. 侦 测 区：常规联动区域，有静态区和活动区两种类别可供选择。

08 智能场景联动

在米家APP中点击右上角的“+”，选择创建自动化，并在列表中选择本设备，根据所创建的监测区域，可以创建相应的自动化。

例如：

1. 当“书桌区域”有人时，打开电脑电源、书房的空调、书房的灯光。
2. 当“书桌区域”无人持续时间10分钟以上，关闭书房的空调和灯光。

09 基本参数

产品型号：XMMWR01XS

产品尺寸：Φ65 × 25mm

产品净重：约51g

电源输入：5V ⎓ 1A

CMIIT ID：24J116XQG002

执行标准：GB 4943.1-2022

工作温度：-10℃ ~ 45℃

工作湿度：≤95%RH（无凝结）

探测距离：最远处约7米

探测角度：水平约110°，垂直约60°

无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

10 保修说明

小米人在传感器Pro售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修政策

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、产品性能故障表

名称	性能故障
小米人在传感器Pro	1. 指示灯失效 2. 按键失效 3. 无线连接失效 4. 有人存在探测失效 5. 环境光状态检测失效

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；

5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

四、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

微功率短距离设备声明

1. 本产品使用的毫米波雷达符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”中的H类通用微功率设备，用于智能家居场景中对人体的探测。采用PCB天线，增益约为6dBi，控制、调整、开关等使用方法请参考产品说明书中相关内容。

2. 不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线。
3. 不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。
4. 应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰。
5. 如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。
6. 在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。
7. 禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；
8. 此微功率设备的工作电压为5V，工作电流小于1A，工作环境温度为 -10℃ ~ 45℃ 。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
PCBA	X	O	O	O	O	O
塑胶件	O	O	O	O	O	O
热释电红外线传感器	O	O	O	O	O	O
雷达板	X	O	O	O	O	O
其他五金件	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



备注：本产品的型号、参数、安全信息显示在说明书中及产品底部。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：400-100-5678

或访问小米售后服务网址www.mi.com/service

委 托 方：小米通讯技术有限公司

制 造 商：北京格物世纪科技有限公司

（小米生态链企业）

地　　址：北京市海淀区西三旗昌临813号10号楼1层1005

版本号 V1.0

