小米汽车磁吸物理按键使用说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。


安全须知

⚠ **警告：切勿吞咽电池，存在化学灼伤危险！**

1. 本产品包含纽扣电池。如果纽扣电池被吞食，可在短短2小时内造成严重的体内灼伤，并可能导致死亡。
2. 使用错误类型的电池更换，会有火灾或爆炸的危险；仅允许使用相同或同等类型的电池更换。
3. 不论是新旧电池，请勿让儿童接触。
4. 如果电池舱无法锁紧，请停止使用本产品并且避免让儿童接触。
5. 如果您觉得自己可能误吞了电池或将电池放入体内，请立即就医。
6. 请勿将电池投入火中或微波炉、烤箱中，否则可能导致电池爆炸。
7. 请勿拆解、撞击、挤压、切割或任何方式机械损坏电池，否则可能导致电池爆炸。
8. 请勿将电池暴露在极低的气压或极高的温度环境中，否则可能导致电池爆炸和易燃液体或气体泄漏。
9. 请勿将废旧电池随意丢弃，应遵循国家和地区有关规定安全妥善处理。


产品介绍

产品部件




提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

包装内含



按键 × 1



备用胶贴 × 2



纽扣电池 × 1




拆机片 × 1

提示：本产品需配合蓝牙 Mesh 网关或蓝牙网关使用。


安装

电池安装/更换


❶ 将拆机片两边凸出位置垂直卡在产品后盖的两个凹槽上，向下按压并逆时针旋转后盖，使△箭头指向到上壳的空心圆点，打开后盖。



提示：更换电池时，可用拆机片任意一侧凸出位置卡进凹槽处，向上撬出电池。



❷ 电池正极（有+的面）向上，先将电池前端推入电池舱上方卡槽，再按压电池下端，使电池卡入电池舱下方两侧卡槽，确认电池整体卡牢，盖回后盖。




❸ 用拆机片顺时针旋转后盖，使△箭头指向到上壳的实心圆点。



设备安装


方式一：车内使用时，选择磁力吸附安装方式。把按键底部吸附于磁铁可牢固吸附的表面即可（可吸附的位置以车内实际情况为准）。



提示：禁止粘贴在小米汽车内的织物、PVC人造仿皮、Nappa真皮等材质处，存在掉落、留胶及内饰破损风险。

方式二：室内使用时，可选择胶粘安装方式。

首先撕下胶贴外侧标有“此面贴在按键底部”的蓝色保护膜，粘贴在按键底部。为保证激活胶贴粘性，需按压30秒后再撕下另外一面胶贴的保护膜，粘贴在所需放置按键的位置并按压30秒后完成安装。



使用

❶ 配网/重置

长按按键5秒，设备指示灯闪烁2次，4秒内再次长按5秒，设备重置成功，指示灯闪烁6次，进入配网状态。

❷ 连接小米汽车

本产品已接入小米汽车，可与小米汽车实现互联互通。在小米汽车的中控屏上选择“智能设备”，点击“添加设备”，根据界面提示添加设备和功能设置。

❸ 连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

1283FE37

扫码可观看视频
获取更便捷服务


提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

❹ 按键触发


设备连接成功后，按键时指示灯点亮，按下按键触发所设置的对应功能。

更换背胶

❶ 撕掉旧胶贴。



❷ 首先撕下胶贴外侧标有“此面贴在按键底部”的蓝色保护膜，粘贴在按键底部。为保证激活胶贴粘性，需按压30秒后再撕下另外一面胶贴的保护膜，粘贴在所需放置按键的位置并按压30秒后完成安装。



基本参数

产品名称：小米汽车磁吸物理按键
产品型号：O635
电池类型：CR2032 纽扣电池
额定输入：3V ⎓ 40mA
产品尺寸：30 × 30 × 13mm
产品净重：14g（含电池）
工作温度：-30℃~85℃
存储温度：-40℃~85℃
工作湿度：0~95%RH，无冷凝
无线连接：Bluetooth LE 5.3
CMIIT ID：24J1150E1023
执行标准：GB 4943.1-2022

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬[Cr(VI)]	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯(DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯(DEHP)
外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电子组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
配件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



注意事项

1. 本产品通过胶粘和磁吸方式使用，建议安装在避开高温的位置使用。
2. 本产品为蓝牙通信，放置在金属较多的空间将对蓝牙信号造成一定影响。
3. 请不要尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行维修。
4. 本产品用于提升生活安全性、便捷性，如有用户违反产品使用说明及本注意事项，制造商对因此造成的任何风险和财产损失不承担责任。
5. 本产品仅限室内、车内使用，请勿用于户外环境。
6. 本产品非玩具，请让儿童远离本产品。
7. 请勿将水或其他液体泼洒到本产品上。
8. 请勿将本产品置放于靠近热源的地方。
9. 电池电量显示与电池品牌有关，仅供参考，部分品牌电池工作电压较低，可能会导致显示剩余电量低的情况发生。
10. 避免粘贴在小米汽车内的织物、PVC人造仿皮、Nappa真皮等材质处，存在掉落、留胶及内饰破损风险。

保修说明

产品保修信息

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

1. 自签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。
2. 自签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务。
3. 自签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
小米汽车磁吸物理按键	1. 设备无法重置
	2. 指示灯无效
	3. 设备按键无法使用
	4. 设备无法连接蓝牙网关
	5. 其他硬件性能故障导致的功能失效问题

非保修条款

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、硬物划伤、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天;
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

“Bluetooth®”文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc. 对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

7014500032

服 务 电 话：950816
委　托　方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制　造　商：北京影智科技有限公司
制造商地址：北京市朝阳区来广营乡北苑小街8号6号楼1层032室



版本号：V1.1