云米AI智能灯带控制器

使用说明书 适用于：Master S系列

产品介绍

云米AI智能灯带控制器Master S是一款集电源一体的可以控制LED灯带开关、亮度、色温或颜色的产品，支持接CW、RGB、RGBW、RGBCW等多种灯带类型。本产品通过蓝牙Mesh协议连接，搭配云米或米家网关连接使用后，可通过云米APP或米家APP使用远程控制、切换灯带类型模式，智能调光、场景设置、灯具编组等功能，为智能生活带来更多调光体验。



产品介绍



提示：说明书中的产品、用户界面等均为示意图，仅供参考，请以实物为准。

安装说明

注意：安装灯带时，不要带电操作！

1. 灯带电源两端端盖垂直向上取下。



2. 用合适的螺丝刀拧松端子螺丝，把输入导线（L、N）和输出导线（LED+、R-、G-、B-、C-、W-）按照铭牌对应接入，并拧紧螺丝。



安装说明

3. 盖上两端端盖，把配件内螺丝垂直锁入端盖螺丝孔位即可。



4. 检查上电

检查线路是否正确，检查周围环境是否安全，确认无误后电源上

注意事项：

*本产品输出端为24V，所选灯带类型需为24V恒压低压灯带；

*产品默认是 CW灯带类型，首次连网后用户可根据APP提示选择灯带类型，也可以在APP的产品设置页面切换灯带类型；

*为了延长产品使用寿命，根据灯带标称的功率大小，建议所接灯带加起来的总功率不要超过本产品自带电源（150W/250W）的90%。

灯带类型接线说明

1. RGBCW灯带接线指导



2. RGBW灯带接线指导



3. RGB灯带接线指导



4. CW灯带接线指导



配网说明

1. 设备入网

（1）提前准备好云米APP或米家APP，可扫描右边的二维码下载；
（2）在连接前，请先确保网关联网正常，同时确保打开手机蓝牙；
（3）设备完成安装后，给灯带控制器通电；
（4）初次上电或通过恢复出厂设置，让灯带控制器进入配网状态后，打开APP，在页面右上角点击“+”，进入添加设备页面，通过自动扫描或手动搜索找到云米AI智能灯带控制器Master S产品，根据APP提示完成配网即可。

下载云米APP获取更多智能体验

下载米家APP获取更多智能体验

2. 恢复出厂设置

（1）如果使用的是机械式灵动开关或云米智能开关Master，通电超过5秒的状态下，对于非在线的智能灯带控制器，连续“关电-上电”8个来回以上，直到不同颜色的灯带慢闪起来，表示智能灯带控制器进入配网状态；对于已经在线的智能灯带控制器，需要来回11次才能进入配网状态；
（2）如果使用的是普通开关或插座，则需要断开电源3-5秒，再上电3秒，此为一次完整的“关电-上电”过程，如此循环8次，也可进入配网状态。

使用功能说明

微信扫描下方二维码，可获得详细的产品使用说明书。

云米

使用注意事项

1. 本产品安装过程中涉及强电，需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装；
2. 灯带未安装前，禁止接通电源，通电期间，不得取下或插入灯带；
3. 本产品仅限于室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用；
4. 请勿将本产品安装在靠近热源的地方；
5. 控制盒外壳破损时，请断开电源，避免触电；
6. 建议安装在儿童不能触碰的位置；
7. 建议安装在容易检修的位置。

产品参数

产品名称	产品型号	产品尺寸	可调功率	输入电压	输入频率	输入电流	输出电压	输出电流
云米AI智能灯带控制器Master S（电源一体150W）	EBL11A	277×44×24mm	0-150W	220-240V~	50/60Hz	0.75A	24V ⎓	0-6.25A ⎓
云米AI智能灯带控制器Master S（电源一体250W）	EBL11B	400×43×24mm	0-250W	220-240V~	50/60Hz	1.2A	24V ⎓	0-10.4A ⎓

产品名称	工作温度	工作湿度	无线连接	执行标准
云米AI智能灯带控制器Master S（电源一体150W）	-20℃~45℃	20%~95%RH,无冷凝	蓝牙Mesh	GB 17625.1-2022;GB/T 17743-2021; GB 19510.1-2009;GB 19510.14-2009
云米AI智能灯带控制器Master S（电源一体250W）				

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr（VI））	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外壳	○	○	○	○	○	○
电子元器件	×	○	○	○	○	○
印制电路板	○	○	○	○	○	○
其他	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

产品上的“环保使用期限”如图所示，本产品的“环保使用期限”为10年。电源等可更换部件环保使用期限可能与产品的环保使用期限不同。只有在本使用说明书所述的正常环境下使用本产品，“环保使用期限”才有效。



产品售后政策

一、保修政策

自用户收货次日起十五日后，发生非人为损坏性能故障，经由云米售后服务中心检测确认后，为用户办理维修服务。整机及零部件的保修期限如下：

产品	保修范围	保修期限
云米AI智能灯带控制器Master S	整机	1年

二、非保修条款

以下情况不属于保修范围：

1.已超过三包有效期限；
2.无保修卡、发票或保修卡与发票信息不符；
3.人为原因造成的破坏；
4.因不可抗力因素造成的损坏，包含但不限于地震、火灾等意外；
5.未按本使用说明书的要求使用、保养和调整造成的任何损坏；
6.超出正常使用条件，强行使用本产品造成的故障或损伤；
7.未经云米公司授权的人员私自拆动或维修；
8.恶意损坏保修卡内容、产品内容、包括模糊损坏、自行撕毁、篡改等；
9.其他非产品本身设计、制造、质量等问题导致的故障和损坏；
10.用户自行更新非云米官方固件导致的产品损坏。

产品售后政策

1.网络平台购买

分类	期限	退换货类型	具体描述	起始日期
退机	7日	故障退机	国家法律所规定的功能行故障或产品质量问题，经云米公司授权服务商检测，确认属于非人为商品质量问题	自用户收货次日起
		无理由退机	用户个人原因要求退货	
换机	15日	故障换机	国家法律所规定的功能行故障或产品质量问题，经云米公司授权服务商检测，确认属于非人为商品质量问题	

2.实体店购买

分类	期限	退换货类型	具体描述	起始日期
退机	7日	故障退机	国家法律所规定的功能行故障或产品质量问题，经云米公司授权服务商检测，确认属于非人为商品质量问题	自用户收货次日起
换机	15日	故障换机		

产品售后政策

3.退换货说明

（1）凡通过云米线上官方渠道购买本产品的用户，可在自收货次日起七日内享受无理由退货服务。办理七天无理由退货服务时，用户须保证退货商品保持原有品质和功能、外观完好、商品本身及配件的商标和各种标识完整齐全。如果商品出现人为损坏。包装箱缺失、零配件缺失的情况，不予办理退货。退货时产生的物流费用由用户承担。

（2）自用户收货次日起七日内，发生非人为损坏性能故障，经由云米售后服务中心检测确认后，为用户办理退货业务。

（3）自用户收货次日起十五日内，发生非人为损坏性能故障，经由云米售后服务中心检测确认后，为用户办理换货业务，更换主机。换货后，商品本身三包期重新计算。

（4）请用户妥善保管购买凭证，如需办理产品退换货服务时，须出示有效购买凭证（包括但不限于：有盖章的收据、发票、有效的电子订单等），并退回发票，如有赠品需一并退回。

产品售后政策

4.保修卡

	用户信息		维修记录
用户名称		日　期	
联系电话		故障内容	
地　址		处理内容	
产品型号		维修人姓名	
购买时间		维修单位名称	
发票号码			
购买商店			



制 造 商：佛山市云米电器科技有限公司
地　　址：广东省佛山市顺德区伦教街道荔村村工业大道7号十三层
服务热线：400-100-2632
版本号：V1.1