
小白智能户外摄像机
AI高清版

使用说明书


使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

产品介绍


• 包装内含



小白智能户外摄像机 AI高清版



电源适配器





挂墙配件包




使用说明书

• 产品外观









产品安装


挂墙安装

1. 按照支架垫片的孔距，用钻孔工具在墙面上打两个孔。建议在打孔前用铅笔在墙体上先做好标记再打孔。钻孔直径约为：6mm，孔深约为25mm。







2. 将两个塑料膨胀螺母钉入墙壁。



3. 支架垫片贴于墙面上，将螺钉穿入孔内，并拧入墙上的膨胀螺母中。



4. 将摄像机底部的凹槽对准垫片上的凸起部分扣合，然后向箭头方向旋转直至锁定到位。




连接设置

- 摄像机开机

  将电源线接入摄像机电源接口，另一端接入电源。

- 安装MicroSD

  确保摄像机处于断电状态，用螺丝刀取下保护盖，露出MicroSD卡槽。将MicroSD卡有触点的一面朝下插入卡槽。



注意：
安装或取出MicroSD时，需要先切断摄像机电源后再操作。请使用正规厂商生产的MicroSD卡（最大支持容量为256G），建议储存卡读写速度不低于U1/Class10 级。

- 恢复出厂设置

  长按重置键可恢复出厂设置。MicroSD卡中的内容不会被删除。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。
扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

961B97D2

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

关于已接入米家

“已接入米家” 意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

已接入米家
works with
mijia

关注官方账号

您可以扫描下方二维码，关注创米科技官方微博或官方微信服务号，参与新品抽奖活动。

官方微博


微信公众号

基本参数

产品名称	小白智能户外摄像机 AI高清版	产品尺寸	xxmm
产品型号	CMSXJ40A	产品净重	XXXg
电源输入	12V ⎓ 1A	镜头角度	114°
分 辨 率	2304*1296	光　　圈	F2.2
工作温度	-30℃~ 60℃	视频编码	H.265
焦　　距	3.3mm	防水等级	IP66
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz	CMIIT ID	2022DP3437
执行标准：Q/CMSL0001-2022			

支持全彩夜视

光敏可根据周围光线变化程度，晚上通过IR-CUT自动切换到夜视模式。内置大功率白光灯，在黑暗中也能呈现彩色的图像。




夜视效果图

支持回看功能

仅在为小白智能户外摄像机 AI高清版安装了兼容的MicroSD存储卡后才可以使用回看历史视频的功能。安装好MicroSD卡并开机后，摄像机自动开始录制视频。

在米家APP的小白智能户外摄像机 AI高清版控制界面中，点击回看按钮即可进入回看界面，可选择相应的回看时间段，进行视频回放查看。



共享视频


在米家APP的小白智能户外摄像机 AI高清版控制界面中，通过设置菜单中的通用设置选项可将摄像机设置为共享设备，邀请其他人观看。被分享者需要下载米家APP并使用小米帐号进行登录。



注：
示意图仅供参考，因米家平台版本及手机系统不同，页面显示略有差异。

自动看护

可以在米家APP的“小白智能户外摄像机 AI高清版”-“看家”功能中设置开启和关闭。
本产品能够通过侦测摄像机视角画面中的移动变化，将有移动变化的画面录制视频推送到客户端，用户可自定义看护时间和设置报警灵敏度、报警时间间隔等。



提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。

注意事项

- 本品适用的工作温度为-30℃~ 60℃，请勿在温度过高或过低的环境下使用本产品。
- 为了您更好地使用本产品，避免镜头正面及侧面靠近玻璃、白墙等反光物体，以免造成画面近处亮、远处暗或者发白的现象。
- 请确保本产品安装于Wi-Fi信号覆盖的范围内，并尽可能地放置于Wi-Fi信号更佳的位置。
- 尽量安装在远离金属及微波炉等可能对信号产生影响的位置。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外壳	○	○	○	○	○	○
PCBA	X	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
附件	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。



售后服务与支持

产品保修条例

小白智能户外摄像机 AI高清版产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
小白智能户外摄像机 AI高清版	1. 产品通电后无法开机 2. 状态指示灯无效 3. 无法正常连接网络 4. 无法恢复出厂设置 5. 其他硬件故障导致功能无法使用

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 无法提供发票、协议、保修卡等购买凭证的；
4. 因不可抗力造成的损坏；
5. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
6. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

制 造 商：上海创米数联智能科技发展股份有限公司
地　　址：上海市闵行区紫星路588号1幢11层001A室
服务电话：400-100-1348
官方网址：www.imilab.com