叮零 dingsmart

智能双摄海螺机H2 说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

扫码关注官方公众号，可查看电子说明书，以免纸质说明书丢失。

快速使用指南


(详细介绍请查看说明书)

① 按照开关将插入micro SD卡机的摄像机通电，长按重置按键



注意：确保摄像机在扩客电话机底座指示灯亮起，micro SD卡重新引导完成后再安装摄像机底座至原状。

② 使用未来APP扫描摄像机机身二维码添加设备



③ 安装摄像机。
摄像机可用多种配件固定安装，详情安装方法请查看说明书。

警告：在墙安装必须用附送的螺丝膨胀套和实固的安装在墙壁或天花板上，安装前需要至少能承受摄像机重量的10倍以上。

产品介绍



产品介绍



提示：说明书中的产品，配件等规格图均为示意图，仅供参考，由于产品的更新和升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

使用

① 安装micro SD卡
确保摄像机在扩客电话机底座指示灯亮起，打开卡槽上方防水盖，露出micro SD卡槽，将micro SD卡有金属触点的一面朝向镜头插入。

使用

注意：1. 安装或取出micro SD卡时，需要先切断摄像机电源后再操作；
2. 请使用正规厂家生产的micro SD卡（支持容量为8GB-256GB，micro SD卡容量需要是大家APP中的摄像机进行升级，在设置-存储设置中格式化后方可使用），建议micro SD卡须写速度不低于U1Class 10级。

提示：安装或取出micro SD卡后，请务必将卡槽上方防水盖安装到位，避免产品进水，影响正常使用。

② 开机
将电源线插到设备上随便机后还配接对通电，摄像机将自动开机。

提示：1. 请务必使用原装的适配器给电源连接摄像头，避免电源永久开启。
2. 开机后，请按对应摄像机的接头指南其实际，如果接头定位不准确，可通过未来APP进行调节。

使用

③ 连接未来APP
本产品已接入未来，可通过未来APP智能，扫描二维码，下载并安装未来APP，已安装未来APP的用户请直接进入设备添加页，或在应用商店搜索"未来"，下载并安装未来APP，打开未来APP并登录，点击右上角点击"+"，然后点击"扫一扫"，扫描摄像机机身标签的二维码，根据APP提示方式添加设备。

提示：由于未来APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述稍有差别，请按照当前未来APP内指引进行操作，连接时需保证网络稳定，设备靠近至下步骤，可通过未来APP进行调节。

④ 恢复出厂设置
如需更换摄像机连接的网络或者未来APP账号，则需长按重置按钮约5秒，直至摄像机重新语音提示，然后重新通过未来APP进行绑定。

安装

注意：1. 务必按照此处完成后再进行安装；
2. 上墙安装前请作打为复杂，必须对可读写业入上进行安装；
3. 未产品开始长，如发现安装前请及时联系我们。

按安装：

① 将定位贴纸贴到干净的平面，根据定位贴纸上的孔位在墙面打两个孔，孔直径约为6mm，孔深约为30mm。



安装

② 将膨胀螺丝和挂板固定在墙面。

③ 安装支架和下锥座上，将螺钉穿入孔内，并打入墙上的膨胀螺母中。

安装

④ 将摄像机底部的挂螺钉安装至支架上凸起的部分安装到位后，按图示箭头方向旋转直至锁定到位。

⑤ 摄像机安装固定后，接通电源即可正常工作。

安装

⑥ 通过旋转摄像机上半部分对上下调整固定镜头朝向，将固定镜头调整至期望方向。

注意事项

1.本产品不防水，请勿在户外环境使用。
2.本产品为精密电子产品，请勿在过度高温或可能会导致本产品进水的环境下使用，以免损坏内部零件。
3.为了更好地使用本产品，应避免镜头正面及周围直射强光，以保障良好拍摄。（过强直射画面会发亮，应在明暗度更适合的环境）
4.本产品适用的工作温度为-10°C - 50°C，请勿在温度过高或过低的环境下使用本产品。
5.请确保本产品安装于叶片信号覆盖的范围内，并尽可能地放置于Wi-Fi信号更佳的位置，尽量安装在比离连接互联网的平等可能对信号产生影响的位置。
6.请使用5GHz以提供Wi-Fi频段配置为推荐使用，以免造成对设备的延时。

基本参数

产品名称：智能双摄海螺机H2
额定输入：5V ⎓ 1.5A
产品型号：X1G1CAH
存储功能：micro SD卡（选存储
无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
工作温度：-10°C~50°C
支持系统：Android 6.0或iOS 12.0及以上版本
执行标准：GB 4943.1-2022

保修说明

产品售后服务严格根据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》等行售后主张制，服务内容如下：

1.自您签收之日起12个月，本产品在使用者按照使用说明书的指南规则情况，经由商家售后服务中心检测确定，可免费享受退货或维修服务；

2.自您签收之日起13-24个月，本产品在您正常按照使用说明书的指南规则情况，经由商家售后服务中心检测确定，可免费享受维修或者换货服务；

3.自您签收之日起12个月内，本产品在您正常按照使用说明书的指南规则情况，经由商家售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

提示：

1.因法制以及中华使用性能保保产品超保安全，建议您您使用之日起至少保留包装盒；

2.本产品在中国大陆地区开发销售的电子设备，其本产品在中国大陆地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国大陆地区不含港澳台地区）。

性能指标表

名称	性能指标
智能双摄海螺机H2	1.产品通电后无法开机 2.无法正常连接网络 3.无法恢复出厂设置 4.其他硬件故障导致功能无法使用

非保修条例

1.未经授权的维修，误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用导本产品部件、或损坏、涂改标贴、防伪标记。
2.已超过三包有效期。
3.因不可抗力造成的损坏。
4.不符合您提供使用说明书的要求而作的保证。
5.因人为原因导致本产品及其配件产生功能故障和消费性能故障。

服务电话：400-900-9792
网　　址：www.dingsmart.com
制 造 商：北京凯视数科技有限公司
（小米生态链公司）
地　　址：北京市石景山区实兴大街30号院17号楼4层B0号

扫码关注官方公众号
查看产品电子说明书