小米智能屏显开关 2 使用说明书

⚠安全须知


使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

- 本产品安装过程涉及强电，需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装。
- 安装、更换、拆卸开关前，请断开电源开关。
- 本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用。
- 本产品仅适用于海拔2000米以下地区安全使用。
- 注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上。
- 请勿将本产品置放于靠近热源的地方。
- 请勿尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行维修。
- 应当在本产品外部安装便于触及的过流保护断开装置，将电流控制在 35A 以内。
- 设备维修时需要断开过流保护装置，确保完全断电。
- 产品出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，关闭开关，断开电源。

产品介绍

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

本产品是一款带彩色显示屏的智能墙壁开关。上方两个按键为无线开关，可用于触发智能场景；下方两个按键为灯控开关，可控制两路灯具。本产品通过蓝牙Mesh网关（需另行购买）接入米家APP，可智能控制电路通断电，实现对灯具的远程控制和自动化控制。同时，显示屏会显示按键名称、时间、天气等信息。采用单火线与零火线兼容设计，无零线时可在单火线模式下稳定工作。




安装

⚠ 警告：安装前请确认家庭电源总闸已关闭。


提示：

- 如需官方安装服务，请在小米商城搜索“开关安装服务”并下单购买。
- 务必从拆卸卡扣处拆开面板，从其他位置强行拆开可能导致损坏。
- 请勿直接撬起按键。


❶ 撕掉保护膜，使用一字螺丝刀撬开卡扣。




❷ 使用螺丝刀松开接线柱螺丝，将火线接入 L 火，将零线接入 N 可选 零（若无零线可以不接），将负载线（灯线）分别接入 L1 灯、L2 灯。L1 灯 和 L2 灯 分别对应开关的左下键和右下键。




❸ 使用螺丝将开关底座固定到墙壁接线盒上，再装回面板。请确保面板已完全扣合到位，否则可能影响手感。



固定到接线盒



对准排针安装面板



下压面板，扣合底部卡扣

提示：

- 安装螺丝时请勿用力过猛，尤其是使用电动工具时，以免造成损坏。
- 如感觉按键手感异常，可适当调松螺丝。

❹ 打开电源总闸，上电后显示屏自动亮起，按压按键可以正常控制灯具，即完成安装。

使用

连接米家APP

支持 小米澎湃智联

已接入 米家APP

支持 超级小爱控制

本产品已接入米家，可通过米家APP和小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“ + ”，根据APP提示方式添加设备。

6B3BF1ED (白色)

48CEE4FB(灰色)

Bluetooth®

Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc. 对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

提示：

- 由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。
- 产品主机底壳底部的二维码仅供售后使用。
- 本产品需搭配蓝牙Mesh网关使用，扫描下方二维码查看支持的网关设备。

无线开关操作模式

本产品上方两个按键为无线开关，支持疾速模式和标准模式两种模式，用于智能联动其他设备。出厂默认为疾速模式，可在APP中切换。

- 疾速模式：只支持“短按”，响应速度更快。
- 标准模式：支持“短按”“双击”“长按”等多种操作。

恢复出厂设置

长按任意一个按键5秒直至显示屏显示重置提示后松手，4秒内再次长按该按键5秒，显示屏显示重置成功，则完成恢复出厂设置。

基本参数

	小米智能屏显开关 2
产品名称	暗装式电子开关（智能屏显开关 2）
产品型号	XMDS01XS
CMIIT ID	26J44ZX9G011
产品尺寸	86×86×34.2mm
显示屏尺寸	2.51英寸
额定参数	220V~ 50Hz
无线连接	低功耗蓝牙（Mesh）
额定负载（总）	白炽灯≤1500W（共两路） 节能灯/LED/荧光灯≤500W/路
最小负载	Min 5W（单火），无限制（零火）
负载符号	白炽灯 / 节能灯CFL / 外部镇流灯LED / 外部镇流荧光灯
开关标识	μ，具有微间隙结构的继电器
工作温度	0°C ~ 40°C
工作湿度	0%RH ~ 95%RH，无冷凝
执行标准	GB/T 16915.2-2024

提示：• 本产品的型号参数、安全信息显示在说明书中及产品底部。

• “LED”和“CFL”负载符号仅代表需配外部镇流器的光源类型。

微功率设备使用声明

（一）本产品使用的毫米波雷达技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”中的通用微功率设备的技术要求，用于智能家居场景中对人体的探测。采用外置天线，控制、调整及开关等使用方法请参考产品说明书中相关内容。

（二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线。

（三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护。

（四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台(站)干扰。

（五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用。

（六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定。

（七）禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器。

（八）微功率设备使用温度为0°C~40°C，供电为220V~，50Hz，10A（MAX）。

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质						
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 [Cr(VI)]	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）
外壳	○	○	○	○	○	○	○
印刷电路组件	×	○	○	○	○	○	○
按键、螺丝等小结构件	○	○	○	○	○	○	○
可充电锂离子电池组	○	○	○	○	○	○	○

部件名称	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）
外壳	○	○	○
印刷电路组件	○	○	○
按键、螺丝等小结构件	○	○	○
可充电锂离子电池组	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。(现阶段没有可提供替代的技术和部件，且符合《电子信息产品污染控制管理办法》法规要求。)

注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



保修说明

产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

- 自签收次日起7日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受退货或换货服务。
- 自签收次日起8日-15日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受换货或维修服务。
- 自签收次日起至保修期内（保修期见下表），本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受维修服务。

类型	保修内容	保修期限
主机	开关本体	保修1年
附件	安装螺丝	无保修

非保修条款

以下情况不属于保修范围：

- 超过三包有效期限。
- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴防伪标记。
- 使用非原装电源线、充电器、电源适配器、充电线或数据线（如未配备原装电源线、充电器、适配器、充电线或数据线的产品，使用不符合产品参数要求的配件），导致本产品及其配件的损坏。
- 产品本体上的SN编码损毁、丢失、模糊等无法识别的情况。
- 因人为原因（包括但不限于如撕扯、刻划、挤压、摔砸等）导致本产品及其配件的损坏。
- 因不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等自然灾害）导致本产品及其配件的损坏。
- 未按使用说明书的要求安装、使用及维护保养造成的任何损坏。
- 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

性能故障表

产品名称	故障
小米智能屏显开关 2	1.因结构或材料因素造成的外壳裂损 2.显示屏显示失效 3.开关控制功能失效

提示：

- 因运输过程中需使用包装保证产品运输安全，建议自签收之日起至少保留包装箱、包装盒或包装袋30天。
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

扫码可观看视频
获取更便捷服务

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816

或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service

委　托　方：小米通讯技术有限公司

地　　址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号

制　造　商：中山格物世纪科技有限公司

地　　址：中山市翠亨新区北辰路21号翠亨科创中心2栋501房4单元-1

说明书版本号：V1.0

