
小白智能摄像机 A2双摄版

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

产品介绍


• 包装内含




小白智能摄像机 A2双摄版




支架




电源适配器



电源数据线




挂墙配件包



定位贴纸

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

• 产品外观




前视图　　后视图

连接电源

• 开机

将电源线接入摄像机电源接口，另一端接入电源。

提示：开机后，请勿拧动摄像机的球头强制其旋转。如果镜头定位不准确，可通过米家APP进行校准。



• 指示灯

蓝色常量：连接成功/状态正常
蓝色闪烁：网络异常
橙色快闪：等待连接
橙色慢闪：正在升级

连接米家APP

1. 扫描二维码，下载并安装米家APP，注册用户并登录。
2. 绑定连接，连接时需保证网络畅通，且摄像机正常开启，指示灯橙色快闪，连接成功后，指示灯蓝色常亮。

*** 请下载并使用米家APP 9.4及以上版本**

下载米家 App 获取更多智能体验

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。连接时需保证网络畅通，且摄像机正常开启，指示灯橙色快闪。连接成功后，指示灯蓝色常亮。



打开米家APP，点击右上角”+“。



选择”扫一扫“，扫描摄像机机身二维码，按步骤指导添加设备。

• 恢复出厂设置

如果更换摄像机连接的网络或者米家APP账号，则需要长按重置键7秒 左右，直至指示灯橙色快闪，摄像机恢复出厂设置成功，然后重新连接米家APP。

提示：恢复出厂设置不会删除microSD卡中的内容。


安装设备

• 安装MicroSD卡

确保摄像机处于断电状态，将镜头调整到仰视位置，露出MicroSD卡槽。将MicroSD卡按照图示方向插入卡槽。

注意：

1. SD卡需自行购买，摄像机可以不安装SD卡使用。
2. 安装或取出MicroSD卡时，需要先切断摄像机电源后再操作。请使用正规厂商生产的MicroSD卡，建议读写速度不低于U1/Class10级。




• 安装设备


可以将该设备摆放在写字台、餐桌、茶几等平面， 也可以使用安装配件，进行倒装固定。

• 倒装安装指引：


1. 将定位贴纸粘贴在预定的安装位置，按照贴纸上的定位孔，用钻孔工具在墙面上打两个孔。钻孔直径约为：6mm，孔深约为：30mm。

2. 将两个塑料膨胀螺母钉入墙壁。







3. 确保底座有卡扣的一面朝外。将螺钉穿入孔内，并用十字螺丝刀拧入墙上的膨胀螺母中。




4. 将支架对准底座上的卡扣安装扣合。




5. 将摄像机底部的凹槽对准支架上凸起的部分安装扣合后，顺时针旋转摄像头，直到听到“咔哒”声后，即锁定到位。



6. 调节支架上的转轴，将摄像机调整至合适的角度。握住并旋转摄像机机身，可水平垂直方向调整固定画面镜头的角度。



7. 使用十字螺丝刀拧紧固定住转轴，确保摄像头稳定。




⚠ 挂墙安装注意事项：

1. 安装墙面需要至少能够承受摄像机总重量的3倍以上。

2. 为防止伤害，必须按安装说明将设备牢固地固定在天花板或墙壁上。

⚠ 拆卸注意事项

拆卸时请按照底座上的凸出定位点方向拖拽滑动，以确保安全拆卸。



基本参数

产品名称	小白智能摄像机	产品尺寸	78 X 78 X 150mm
产品型号	CMSXJ111A	产品净重	约304g
电源输入	5V ⎓ 1A	视频编码	H.265
分 辨 率	1000万像素（2x500万）	工作温度	-10℃~45℃
CMIIT ID	24J316Y61887	存储功能	MicroSD卡（最大支持256GB）
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ac/ax 2.4GHz/5GHz，蓝牙5.3		

注意事项

•本品适用的工作温度为-10℃ ~ 45℃，请勿在温度过高或过低的环境下使用本产品。

•本产品为精密电子产品，请勿在过度潮湿或可能会导致本产品进水的环境下使用本产品，以免影响正常使用。

•为了您更好地使用本产品，避免镜头正面及侧面靠近玻璃、白墙等反光物体，以免造成画面近处亮、远处暗或者发白的现象。

•请确保本产品安装于Wi-Fi信号覆盖的范围内，并尽可能地放置于Wi-Fi信号更佳的位置。

•尽量安装在远离金属及微波炉等可能对信号产生影响的位置。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外壳	○	○	○	○	○	○
PCBA	X	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
附件	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

售后服务与支持

产品保修条例

小白智能摄像机 A2双摄版产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
小白智能摄像机 A2双摄版	1. 产品通电后无法开机 2. 状态指示灯无效 3. 无法正常连接网络 4. 无法恢复出厂设置 5. 其他硬件故障导致功能无法使用

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

关注官方帐号

您可以扫描下方二维码，关注创米数联官方微博或官方微信服务号，了解最新智能家居产品，众多抽奖活动等着您。

官方微博

官方公众号

制 造 商：上海创米数联智能科技发展股份有限公司

地　　址：上海市闵行区紫星路588号1幢11层001A室

服务电话：400-100-1348

官方网址：www.imilab.com