米家射灯3 Pro 使用说明书


安全须知

⚠ 警告：触电危险！

- “ ”表示灯具仅在室内使用。
- “ ”表示本灯具适宜直接安装在普通可燃材料表面，但不能被隔热衬垫或类似材料盖住。
- 此灯具不包括接线端子，安装应由有资质的人员进行，接线要符合IEEE电气标准或国家标准；
- Z型连接：此灯具的外部软缆或软线不能替换；如果软线损坏，该灯具即应报废。
- 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或类似的有资格人员来更换。
- 灯具为易碎品，安装时请勿跌落。
- 使用灯具时，请远离水源和热源。
- 灯具在工作中会产生热量，请保持周围空气对流，以便散热。
- 请勿覆盖灯具，以免损坏产品，产生安全隐患。
- 如灯杯有脏污，请采用不掉屑的干布，稍用力进行擦拭。
- 为保证产品有效安装，适用的石膏吊顶厚度为10-12mm。吊顶与顶部墙面距离建议≥10cm。
- 灯具可由手机软件进行控制，用手机软件关闭灯具后，不代表电源被实际切断，此种情况下禁止接触和更换灯具，否则可能引起人体触电，甚至人员伤亡！
- 灯具适用于传统机械式墙壁开关，对于具有调光功能的智能开关可能会存在不匹配的现象。
- 灯具支持蓝牙直连 ，但“智能夜灯” 功能需在接入蓝牙Mesh网关后使用。
- 请依据说明书推荐的开孔尺寸和安装方式完成灯具安装，避免灯具无法安装或出现损伤。
- 请保存说明书，以备将来参考。若不慎丢失说明书，可通过米家APP获取电子说明书。

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。



提示： 说明书中的产品和配件等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

包装内含：灯体，说明书。


安装与拆卸

注意: 安装前请务必切断电源，以防触电。

一、安装

1. 天花板开孔


用适当工具在天花板上按照射灯尺寸开孔（开孔直径为75mm）。



提示: 本产品适用于10–12mm厚的天花板，吊顶深度≥100mm。
本产品不适用于铝扣板吊顶。


2. 连接电线

连接射灯电源线与预留电源线。建议由专业人士安装操作，请遵循接线安全规范。




3. 安装灯体

将射灯两侧的弹片按箭头方向按压，装入天花板开孔中，弹片自动回弹扣住天花板，即安装成功。




二、拆卸

双手捏住装饰环边缘将射灯往下拉，同时手指向上抵住弹片，即可将射灯从开孔处取出。将射灯电源线与预留电源线拆开，即可完成拆卸。




三、调整角度

照射角度调整：照射角度0-15°可调。可通过手指抵住灯体内部边缘调整射灯旋转角度，来调整聚光的位置。



提示：本产品安装规范参考如下图示，请避免控制器与灯体叠放。



使用

开灯/关灯: 使用墙壁开关或米家APP进行开关灯控制。
切换场景: 在开灯状态下, 使用墙壁开关3秒内快速关灯再开灯, 可循环切换使用场景; 也可使用米家APP进行场景切换。

灯体重置:
1) 普通开关重置: 通电状态下, 通过墙壁开关7秒内开关射灯7次 (关闭射灯后再次开启为1次) , 当射灯闪烁3次后保持开灯时, 即完成恢复出厂设置。
2) 凌动™开关重置: 通电状态下, 7秒内重复按压开关7次 (按压凌动™开关后松手, 凌动™开关自动回弹后为1次) , 当射灯闪烁3次后保持开灯时, 即完成恢复出厂设置。

连接米家APP

支持 小米澎湃智联 | 已接入 米家APP | 支持 超级小爱控制

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。
或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

C2156328

提示： 由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

基本参数

产品名称: 嵌入式LED灯具
产品型号: 9290041807
适用范围: 室内
色　　温: 2700K–5700K
功率因数: 0.9
额定输入: 220V~, 50Hz, 0.06A
13W (1 × 13W/LED模块)
本设备包含型号核准代码为:
CMIIT ID: 2023DP14511的无线电发射模块

工作温度: -10~35℃
产品尺寸: Ø84 × 85mm
产品净重: 约299g
产品颜色: 白色
执行标准:
GB/T 7000.1-2023,
GB/T 7000.202-2023,
GB/T 17743-2021,
GB 17625.1-2022

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)	邻苯二甲酸丁苄酯 (BBP)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)
金属部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料部件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
LED	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电子器件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1: ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2: 以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。



本标识内的数字表示产品在正常使用状态下，环保使用期限为10年。
部件上的环保使用年限标识优先于产品上任何与之相冲突或不同的环保使用期限标识。
本产品所有环保使用期限是指在产品说明书规定的使用条件下使用本产品不发生有毒有害物质泄漏的安全年限。

保修说明

产品严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修政策

- 自签收次日起7日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受退货或换货服务。
- 自签收次日起8日-15日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受换货或维修服务。
- 自签收次日起至保修期内（保修期见下表），本产品出现《性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确认后，可免费享受维修服务。

类型	保修内容	保修期限
主机	主机及构成	3年

二、非保修条款

以下情况不属于保修范围：

- 超过三包有效期限。
- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴防伪标记。
- 使用非原装电源线、充电器、电源适配器、充电线或数据线（如未配备原装电源线、充电器、适配器、充电线或数据线的产品，使用不符合产品参数要求的配件），导致本产品及其配件的损坏。
- 产品本体上的SN编码损毁、丢失、模糊等无法识别的情况。
- 因人为原因（包括但不限于如撕扯、刻划、挤压、摔砸等）导致本产品及其配件的损坏。
- 因不可抗力因素（如地震、火灾、洪水等自然灾害）导致本产品及其配件的损坏。

- 未按使用说明书的要求安装、使用及维护保养造成的任何损坏。
- 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况。

三、性能故障表

产品名称	故障
米家射灯3 Pro	通电后光源不亮
	光源异常闪烁
	产品原因无法调节亮度
	产品原因无法调节色温
	产品原因无法连接米家APP

四、提示

- 因运输过程中需使用包装保证产品运输安全，建议自签收之日起至少保留包装箱、包装盒或包装袋30天。
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

保修卡

用户信息

姓　　名：

电　　话：

邮　　箱：

邮　　编：

地　　址：

购买时间：

购买渠道：

产品信息

产品名称及型号：

机 身 SN：

维修记录

受理日期：

故障现象：

维修记录：

扫码可观看视频
查看电子说明书
获取更便捷服务

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816

或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service

委托方：小米通讯技术有限公司

委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号

制造商：飞彗智能照明（上海）有限公司

制造商地址：上海市闵行区田林路888弄9号2层

说明书版本号：V1.0

纸