
OPPLE
欧普照明




欧普装饰风扇灯
使用说明书

OPPLE
欧普照明

安全规定


警告： 为防止灯具破损、坠落、触电、起火等威胁人身安全的事故发生，请严格按照说明书进行安装和使用，不能自行改造灯具和调换部件及配件。

警　告!



本机内有未绝缘的“危险高压”，为了避免触电，非专业维修人员，请请勿擅自拆卸盖子或后板。

注意：
为保证风扇灯的风量及正常工作，请按照以下示意图安装产品。



不能将产品安装在薄软及不能承重的天花板上，如石膏板、木板、塑料板及薄金属片等；或如图所示的场所。



本机内有此标志安全部件、零件部件更换时务必按原要求。
机内无用户自行修理的元部件，需要检修时，请委托有资格的维修人员进行。
为防止工作中扇叶对人体或其它物件造成损伤，请保证安装扇叶末端离地面距离不低于 2.3米。
固定布线的供电线路应安装触点开距至少为 3mm 的全极断开装置，安装前必须关闭电源开关，以防触电!
注意：此灯具的光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具。

警告：如果观察到异常转动，立刻停止使用吊扇，并且联系制造商、其维修部门或者类似部门的专业人员。

——维修周期与维修方法；
——器具的重量，单位为千克（kg）
——安全悬挂系统装置部件应由制造商、其维修部门或者类似部门的专业人员来更换。
——用于固定在天花板上的固定装置，如挂钩或其他装置，应具有足够的强度，以承受吊扇的4倍；
——悬挂系统应由制造商、其维修部门或者类似部门的专业人员来安装。
——吊扇安装后，其叶片应高于地面2.3M以上。
——安装于风扇上的照明器具的型号和类别的说明。
——打算安装于较高位置上使用的风扇，其叶片应高于地面2.3M以上。

声明：

——器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导
——应照看好儿童，确保他们不玩要本器具。

一、产品安装前注意事项

产品必须由制造厂认可或有专业资格的人员安装，用户不得自行安装！

1）产品安装、拆卸前，请先关掉电源；为避免发生电击，安装时必须以接地线、零线、火线顺序安装，拆卸时必须以火线、零线、接地线顺序拆卸；

2）安装产品时，请确保各部位螺钉紧锁；

3）当风扇运转时，避免任何物品触碰到扇叶，以避免发生意外；

4）适用场所：室内；

5）使用光源：LED；

6）额定电源：220V~50Hz；

7）产品型号和技术参数详见产品本体上的铭牌信息及包装箱上的标贴信息。

灯具保养及维护

⚠ 警告：保养及维护灯具前，必须切断电源，防止触电 。

为了安全高效使用本产品，请定期清洁、检查（半年一次）。清洁灯具时，请切断电源后，使用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭，再用干布擦净。不要用其他试剂清洁，否则可能会导致灯具变色或损坏。

关于“已接入米家”

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家 App 或小爱语音控制。
请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

安装米家 APP

扫描产品二维码，或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。
已安装米家 APP 的用户将被引导至设备连接引导页。
根据页面提示完成设备添加并使用。

支持 小米澎湃智联

已接入 米家APP

支持 超级小爱控制

下载米家 App 获取更多智能体验

灯具自购买之日起，整灯保修三年

注：此说明书适用于多款型号，具体产品型号和产品外观以实物为准。

执行标准： GB4706.1 GB4706.27 GB7000.1 GB7000.201

OPPLE
欧普照明

固定式灯具
使用说明书

承蒙惠购本公司产品，为保证您能充分了解和安装使用本产品，请您务必仔细阅读说明书。阅读后请妥善保存，以备日后参考之用。

概述

基本功能：室内照明。
适用场所：室内照明场所，如：客厅、卧室、餐厅等。
技术参数

产品型号	额定电压	额定功率	额定电流	功率因数	产品尺寸（mm）
MZX950-D90WTT-FSD-01	220V-/50Hz	输入：90W 风扇电机：30W 光源：(8×16×1W/LED模块)	0.41A	0.9	Φ950×H600

功能介绍

型号	支持遥控器	标配遥控器出货	墙开记忆功能	支持米家APP控制	开灯亮度色温顺序
MZX950-D90WTT-FSD-01	√	√	√	√	全亮-白光-黄光-小夜灯

安装方法


⚠ 警告：安装前，必须切断电源，防止触电 。

■ **控制方式：可通过墙壁开关、遥控器进行控制，实现灯具的开关、色温调节、亮度调节。**

① **墙壁开关：墙壁开关可以调节灯具的色温，实现四段模式循环，全亮、白光、黄光、小夜灯。**


② **遥控器：摇控可以控制灯具与风扇开关调节，摇控器说明请参考变频遥控风扇灯摇控器说明书。**

1、**先取出主体。把挂板从吸顶盘内取出，然后先对照挂板安装孔孔距，再预定好的安装位置孔位打点（钻Φ8mm孔，深度≥60mm）(注意天花主线要从挂板边上过)将Φ5X60mm膨胀螺丝打入孔内固定挂板在天花板上，拧入紧固螺母。**




另附 安装步骤 图

2、**先将吸顶盘、装饰盖穿过中杆，对入保险带孔销轴，插销过长需从灯古外孔对入，卡入R扣，然后将胶塞堵灯古孔。七字扳手锁紧机米保险螺丝。用十字螺丝刀将接线盒四个螺丝拧出，把相同极性的电线（L-L,N-N），插入端子台后锁紧把接线盒盖好锁好螺丝 。然后将中杆扣入挂板上对入卡位旋转一下防止转动。吸顶盒对入螺丝孔位旋转卡好，然后旋转一下扣入孔位。再将装饰盖上下盖好。**
最后将玻璃罩孔位对准灯头拧入。（锁至灯罩用外力不可扭动即可）



3、**安装完成后如图所示，并试亮。**



注意：接通电源后灯不亮时，请确认灯具安装和接线是否正确。
图示“灯体”图形可能与产品有差异，以实物为准，安装方式通用。
此灯具光源是不可替换的；当光源到其寿终时，应替换整个灯具！

有毒有害物质含量表

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
LED	○	○	○	○	○	○
线路板	×	○	○	○	○	○
外壳及其他部件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
○：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572标准规定的限量要求以下。
×：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572标准规定的限量要求。

质保三年(仅针对家庭用户）

在家庭场景按照宣称的使用条件和环境内使用，从购买时间算起，电子件保修三年，塑件不保修；如若没有购买日期凭证，则按照生产日期开始计算！除家庭使用场景以外，按照以上原则质保两年！

注：产品型号相同外观可能不同，但使用说明相同（灯体外观以实物为准）

产品检验合格证

品　　名：吊扇灯
检 验 员：02
检验日期：见产品本体

扫一扫，售后无忧

欧普照明电器(中山)有限公司
地址：中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢
WWW.OPPLE.COM
客服热线电话：400-6783-222

OPPLE
欧普照明

客户关爱热线

400-6783-222

品牌商:
欧普照明股份有限公司
上海市浦东新区龙东大道6111号1幢411室
客服热线电话：400-6783-222

制造商:
欧普照明股份有限公司(SH)
上海市浦东新区龙东大道6111号1幢411室
苏州欧普照明有限公司(SUZ)
吴江市汾湖经济开发区汾杨路东侧
欧普照明电器（中山）有限公司(ZS)
中山市古镇镇海洲东岸北路275号A幢
欧普（中山）智能科技有限公司（MZ）
中山市民众街道沿江村众安大道103号
-具体制造商见生产日期前字符-

• 本企业通过ISO9001质量体系认证

产品检验合格证

品　　名：吊扇灯
检 验 员：02
检验日期：见产品本体

扫一扫，售后无忧