Yeelight 智能彩光吊灯

一、设备重置配网操作

方法一

初次上电后，灯具默认进入配网状态。

方法二

使用墙壁开关连续开关灯 8 次，第 9次上电后灯具呼吸闪烁，表示灯具重置成功，进入配网状态。

二、智能设备添加操作



打开"米家APP"并登陆，点击"设备"选择右上角" + "号



然后点击"添加设备"



耐心等待扫描发现设备后，点击需要连接的设备即可进入连接页面。



选择Wi-Fi(只支持2.4GHz)，输入密码点击"确定"。




连接成功，选择设备所在房间,然后点击下一步。



自定义设备名称，即可手机或配智能音箱语音控制且设备共享。

三、主界面操作



点击"←"图标，可跳转至设备列表页面。


点击" ⋮ "图标，可进入更多设置页面。

点击分类，可切换主光氛围光的控制

在主界面上，上下滑动可调节主灯的亮度，调节时显示亮度条。

在主界面上，左右滑动可调节主灯的色温，调节时显示色温条。

点击" 关灯 "图标，可关闭主光



在主界面上，上下滑动可调节氛围灯的亮度，调节时显示亮度条。

在主界面上，左右滑动可调节氛围灯的色温/颜色，调节时显示色温/颜色条。

点击" 关灯 "图标，可关闭氛围光

点击"收藏夹"按钮，可跳转收藏夹设置

支持 小米澎湃智联

已接入 米家APP

支持 小爱同学控制

下载米家 App 获取更多智能体验