米家智能电热毯使用说明书

感谢选择使用米家智能电热毯。本产品可用于家庭使用。
使用产品前请仔细阅读说明书，并妥善保管。
提示：说明书中的产品、配件、用户界面等图片均为示意图，仅供参考。
由于产品的更新与升级，产品实际与示意图可能略有差异，请以实物为准。

安全须知

- 只有经过专业培训并获得维修资质的维修人员，才能对本产品进行维修。维修人员未经许可，不得自行维修，以免造成严重后果。
- 如果在使用过程中出现异常现象，请立即停止使用并与售后服务中心联系。
- 如果电源线受损，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或者类似部门的专业人员更换。

产品介绍

控制器




01

插电



功能键



02

显示屏



03

安装与拆卸

平铺电热毯

- 将展开后的电热毯平放在一张、两张电热毯下铺在床上。
- 将电下（有线分离）的控制器放在电热毯的固定区域，带电热毯固定在床垫上，注意：不要可折叠人体经常活动的，以避免引引发人体损伤。
- 将电热毯和控制器连接好后，将电热毯的插头插入电源插座，并确保电热毯和控制器连接处被折紧密不松，例如在智睡模式。
- 提示：建议将电热毯铺在床垫下使用。



折叠电热毯

- 将折叠电热毯两侧的折痕放好，用外侧金属条固定好即可。

04

使用说明

开机/关机

- 轻按开关键，开机或关机。

调档

- 开机状态下，A区和B区均可独立控制对应侧加热，电热电热档。
- 开机状态下，长按A区或B区调挡键，可对相应的区域进行调挡。
- 提示：当可在APP中关闭A区、B区，A区和B区，选择A区或B区的对应侧开关键，A区和B区的对应。

定时/智睡

- 开机：开机状态下，轻按定时键，开启定时/智睡功能，再轻按定时键可将定时/智睡关闭。
- 关闭：将定时/智睡关闭或设置为"0H"，关闭定时/智睡功能。

预热

- 长按智睡键2秒，可开启或关闭智睡模式。
- 提示：智睡模式下，将开关键关闭智睡模式关闭。
- 警告：智睡模式开启时，请勿使用电热毯，以防烫伤。

开关键

- 长按键2S/4S可进入恒温/恒定/暖和/智睡/暂停开启和关闭设置，显示屏会根据电热开启时长发生变化。
- 提示：暂停时间为2小时，暂停期间电热毯将无法使用。


记忆功能

- 关机后再次开机，电热毯会自动恢复到关机前设定的档位及睡眠状态。

05

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操作，并与其他产品互联互通。扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户直接进入设备页面，或在设备页面搜索"米家"，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，点击右上角加号"+"，根据APP提示完成添加设备。



查看APP内常见广广设备

- 开机状态下，按住智能控制键或控制键可查看APP内显示灯闪烁，电热电热电热，查看APP内显示，可以查看A区"设置"。
- 提示：当可在APP中关闭A区、B区，A区和B区，选择A区或B区的对应侧开关键，A区和B区的对应。

Wi-Fi指示灯

闪烁	等待连接/正在连接/网络连接异常
常亮	连接成功
熄灭	连接失败

注意事项

温度说明

- 电热毯设定为人体舒适（推荐环境温）机头不超过25℃。
- 电热毯正常温度使用前不要过高。
- 为充分调用电热毯的人体体上面下，控制温不可以过多。
- 产品使用过程中可以设置使用时间，建议使用智睡功能，避免长时间使用电热毯造成烫伤风险。
- 电热毯不能直接与人体、皮肤、或衣物不要接触的人体使用。
- 电热毯不能与其他加热设备同时使用。
- 请勿将尺寸较小人体使用，体长请不低于人体尺寸不足时，或过小时，以免对使用者产生压迫感。
- 请勿将尺寸超出范围的部分使用。
- 产品具有折叠功能，折叠时，请勿将电热毯折叠，以免损坏电热毯。
- 请勿将电热毯与其他物品一起放置，以免影响散热效果。
- 不要在电热毯上放置重物，以免损坏电热毯。
- 请勿将电热毯与其他物品一起放置，以免影响散热效果。
- 不要在电热毯上放置重物，以免损坏电热毯。
- 在使用电热毯时，请勿将电热毯与其他物品一起放置，以免影响散热效果。

使用中

- 使用电热毯时，不能在电热毯上放置重物，以免损坏电热毯。
- 产品使用过程中如有电热毯出现破损及热痛不正常现象，立即停止使用电热毯，并与售后服务中心联系。
- 产品使用过程中，不得对电热毯进行拆解或改装。
- 产品使用过程中如出现异常或不良现象，请立即停止使用，并与售后服务中心联系。
- 在使用过程中，请勿将电热毯与其他物品一起放置，以免影响散热效果。
- 请勿将电热毯与其他物品一起放置，以免影响散热效果。
- 请勿将电热毯与其他物品一起放置，以免影响散热效果。
- 在使用过程中，请勿将电热毯与其他物品一起放置，以免影响散热效果。

维修须知

- 不要擅自，切勿拆卸更换，请联系售后服务中心进行维修。
- 切勿使用电热毯上出现异常或不良现象，立即停止使用，并与售后服务中心联系。

06

基本参数

产品名称：米家智能电热毯	输入电压：220V~
产品型号：MJDT01HH	输入频率：50Hz
产品净重：2.2kg（控制器） 2kg（毯体）	输出电压：额定电压：220V 产品尺寸：150×57×20mm（控制器） 1.5×1.8m（毯体）
防电保护类别：I类	额定频率：50Hz
额定电压：220V~	额定功率：140W

07

电器电子产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质及元素									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr6+）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）
塑料外壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属部件	○	×	○	○	○	○	○	○	○	○
线路板组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电子元件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注2：本表所有有害物质含量不应高于所列部件中的含量标准。

电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

注3：×：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

08

米家智能电热毯保修说明

米家智能电热毯享有以下保修服务，保修期限为一年。

保修条件

1. 自在您自己的正常使用下，产品出现故障或损坏，且对性能故障的情况，您应当立即联系售后中心或维修中心，完善售后退货或退换货服务。
2. 自您的购买日期起，12个月内，本产品出现故障或损坏，且对性能故障的情况，您应当立即联系售后中心或维修中心，完善售后退货或退换货服务。
3. 自您的购买日期起12个月内，本产品出现故障或损坏，且对性能故障的情况，您应当立即联系售后中心或维修中心，完善售后退货或退换。

不适用保修的情况

1. 因误操作或不按使用说明书操作而产生的问题；
2. 因自行拆卸、改装或维修而导致的问题；
3. 因人为原因导致产品及其配件产生的问题；
4. 超出保修期限的问题；
5. 因不可抗力造成的损坏；
6. 不符合《产品规格参数》所列性能参数的情况；
7. 因人为原因导致产品及其配件产生的问题；
8. 其他非因产品质量问题而产生的问题。

产品性能故障表

现象	产品性能故障
米家智能电热毯	1.显示屏不工作 2.控制器内部有异味或烧焦 3.控制器外壳或电线发烫

保修服务

1. 本说明书保修期，请妥善保管，以便查阅。
2. 保修期内，如产品出现故障，请联系售后中心或维修中心，并提供购买凭证（如发票）及保修卡。
3. 保修期内，如产品出现故障，请联系售后中心或维修中心，并提供购买凭证（如发票）及保修卡。

09

重要说明：注意保存，以备后用。

更多售后服务请咨，请您打开米家客户端：10109。
或访问小米售后服务网站：www.mi.com/service
通讯方：小米通讯技术有限公司
通讯方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层01号
制造商：成都康特电器有限公司
制造商地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段526号等7幢1单元

说明书版本号：V2.0