米家射灯2 Pro 蓝牙Mesh版 使用说明书

安装注意事项


警告：触电危险!

注意事项：

1. “”表示灯具仅在室内使用。
2. 使用灯具时，请远离水源和热源。
3. 请勿覆盖灯具，以免损坏产品，产生安全隐患。
4. 灯具可由手机软件进行控制，用手机软件关闭灯具后，不代表电源被实际切断，此种情况下禁止接触和更换灯具，否则可能引起人体触电，甚至人员伤亡!
5. 此灯具内的光源应由制造商或其服务代理商或类似的有资格人员来更换。
6. 灯具适用于传统机械式墙壁开关，对于具有调光功能的智能开关可能会存在不匹配的现象。
7. 灯具为易碎品，安装时请勿跌落。
8. 灯具不包括接线端子，安装应由有资质的人员进行。接线要符合IEEE电气标准或国家标准。
9. Z型连接：此灯具的外部软缆或软线不能替换，如果软线损坏，该灯具即应报废。
10. 灯具支持蓝牙直连，但“智能夜灯”功能需在接入蓝牙Mesh网关后使用。
11. “”表示本灯具适宜直接安装在普通可燃材料表面，但不能被隔热衬垫或类似材料盖住。

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。



灯体正面　　灯体背面

提示：说明书中的产品和配件等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


安装与拆卸

注意：安装前请务必切断电源，以防触电。

安装

1. 天花板开孔


用适当工具在天花板上按照射灯尺寸开孔（开孔直径为75–80mm）。



提示：本产品适用于5–16mm厚的天花板，吊顶深度≥100mm。


2. 连接电线

连接射灯电源线与预留电源线。建议由专业人士安装操作，请遵循接线安全规范。




3. 安装灯体

将射灯两侧的弹簧卡扣按箭头方向按压，装入天花板开孔中，弹簧卡扣自动回弹扣住天花板，即安装成功。




在洗墙场景下，请按照装饰环上箭头指向墙面的方向安装，以获得最佳装饰效果。



拆卸

双手捏住装饰环边缘将射灯往下拉，同时手指向上抵住弹簧，即可将射灯从开孔处取出。将射灯电源线与预留电源线拆开，即可完成拆卸。



调整角度


照射角度调整：照射角度0-25°可调。可通过手指抵住灯体内部边缘调整射灯旋转角度，来调整直射和洗墙的场景。

使用

开灯/关灯：使用墙壁开关或米家APP进行开关灯控制。
切换场景：在开灯状态下，使用墙壁开关3秒内快速关灯再开灯，可循环切换使用场景；也可使用米家APP进行场景切换。

灯体重置：
1）普通开关重置：通电状态下，通过墙壁开关7秒内开关射灯7次（关闭射灯后再次开启为1次），当射灯闪烁3次后保持开灯时，即完成恢复出厂设置。
2）凌动™开关重置：通电状态下，7秒内重复按压开关7次（按压凌动™开关后松手，凌动™开关自动回弹后为1次），当射灯闪烁3次后保持开灯时，即完成恢复出厂设置。

连接米家APP



本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。
或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

52B71161

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

基本参数

产品名称：嵌入式LED灯具
产品型号：9290041746
适用范围：室内
色　　温：2700–5700K
功率因数：0.5
额定输入：220V~，50Hz，0.06A
8W（1颗×6.3W/LED模块）
光束角：36°
本设备包含型号核准代码为
CMIIT ID：2023DP14511的无线电发射模块

控制装置tc: 75℃
工作温度：-10~35℃
产品尺寸：Ø87.5×76mm
产品净重：约156g
产品颜色：黑色
执行标准：
GB/T 7000.1-2023
GB/T 7000.202-2023
GB/T 17743-2021
GB 17625.1-2022

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
金属部件	O	O	O	O	O	O
塑料部件	O	O	O	O	O	O
LED	O	O	O	O	O	O
电子器件	X	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修政策

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家射灯2 Pro 蓝牙Mesh版产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《米家射灯2 Pro 蓝牙Mesh版产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起36个月内，本产品出现《米家射灯2 Pro 蓝牙Mesh版产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、产品性能故障表

名称	性能故障
米家射灯2 Pro 蓝牙Mesh版	1. 通电后光源不亮 2. 光源异常闪烁 3. 产品原因无法连接APP 4. 产品原因无法调节亮度和色温

三、非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；

2. 已超过三包有效期；

3. 因不可抗力造成的损坏；

4. 不符合《米家射灯2 Pro 蓝牙Mesh版产品性能故障表》所列性能故障的情况；

5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家射灯2 Pro 蓝牙Mesh版产品性能故障表》所列性能故障。

四、提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；

2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

三包凭证可沿此剪下

三包凭证

客户姓名 ---------- (先生/女士)　联系电话 ----------

客户地址 ----------　序 列 号 ----------

产品型号 ----------　购机日期 ----------

购机商店 ----------

商店地址 ----------

发票号码 ----------

购机单位
盖章

三包凭证可沿此剪下

三包凭证

客户姓名 ---------- (先生/女士)　联系电话 ----------

客户地址 ----------　序 列 号 ----------

产品型号 ----------　购机日期 ----------

购机商店 ----------

商店地址 ----------

发票号码 ----------

购机单位
盖章

产品型号：9290041746

扫码可观看视频
获取更便捷服务

服务电话：950816

请保存说明书，以备将来参考。若不慎丢失说明书，可通过米家APP获取。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816

或访问小米售后服务网址：www.mi.com/service

委托方：小米通讯技术有限公司

制造商：飞彗智能照明（上海）有限公司
（小米生态链企业）

地　址：上海市闵行区田林路888弄9号2层

324166250751

纸