米家声波电动牙刷T501
使用说明书

安全须知

首次使用本产品，可能会出现刺痒或者轻微出血的情况，这是因为牙龈还不习惯这种高效清洁，建议先使用牙刷上的轻柔模式。这种现象一般会在1到2周内停止，如果超过2周应停止使用本牙刷并咨询医生。

⚠警告

- 牙齿矫正、牙科修补、种植牙等用户请在医生指导下使用。
- 本产品符合电磁装置的安全标准，有关任何涉及心脏起搏器或其他植入装置的问题，请在使用之前咨询医生或植入装置的制造商。
- 本产品仅设计用于清洁牙齿、牙龈和舌头，请勿用作任何其他用途，如有感觉任何不适或疼痛，请停止使用本产品并咨询医生。
- 请勿将充电底座浸入水中或任何液体中。
- 请勿在充电底座电源插头有液体的情况下接入电源。
- 本产品内置充电电池，请勿将其投入火中，或者在高温处充电、使用或放置。
- 请勿敲打或跌落本产品，如果因碰撞和摔落致使本产品受损，请停止使用。
- 请勿自行改造、拆卸或修理本产品。
- 本设备不适合身体、感官或精神能力下降或缺乏经验和知识的人（包括儿童）使用，除非他们已由负责其安全的人员监督或指导他们使用本设备。
- 儿童不得玩弄本产品。

- 不能由儿童在没有监督的情况下进行清洁和用户维护。
- 请使用安全合规的电源适配器进行充电。


⚠注意

- 使用产品前要检查是否有明显的损坏，如损坏或机器严重摔落，请勿使用。
- 充电前需确保充电口与充电线是干燥状态，否则有可能导致触电或者短路。
- 请勿放置于高温或者潮湿地方，避免阳光直晒。
- 请勿在通电时将金属物体放置在充电底座上。
- 充电底座不可在户外太阳暴晒的情况下使用。
- 请勿在泡澡或沐浴时使用牙刷。
- 请勿与他人共用刷头。
- 产品包括不可更换电池。
- 本产品内含锂离子电池：禁止拆解、撞击、挤压或投入火中。若出现严重鼓胀，请勿继续使用。请勿置于高温环境中。

提示：说明书中的产品、配件等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

产品介绍

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。



1 动力轴保护盖　2 动力轴　3 多彩智能灯环

4 牙刷手柄　5 开关键　6 AI灯圈

7 模式键　8 模式指示灯　9 电量指示灯

10 刷头保护盖　● 标准模式　11 全效亮白型刷头


12 充电底座　• 轻柔模式

♥ 个性模式


使用

1.安装刷头


- 保证牙刷头的刷毛方向与牙刷手柄正面方向一致，对齐向下将刷头安装在手柄上，并保证两个部件之间有一定的间隙（ 间隙是为了保证牙刷头在高频的振动中不与牙刷手柄碰撞，让马达有更强劲的动力）。



2.浸湿刷头，挤适量牙膏在刷头上。



3.开机/关机/切换模式



开　　机：短按开关键开机。

关机/暂停：开机10秒内，短按开关键，关机；开机10秒后，短按开关键，暂停；暂停30秒内无操作，自动关机。


切换模式：短按模式键实现模式切换，切换后对应的模式指示灯亮起。


恢复出厂设置：同时长按开关键和模式键5秒，牙刷本体恢复默认设置，APP连接和APP设置都被清除。

重　　置：长按开关键14秒，牙刷本体恢复默认设置，APP设置清除，APP连接仍保留。

4.健康刷牙

- 刷毛与牙龈线成45°角缓慢移动牙刷。
- 刷牙过程中，牙刷的振动效果每隔30秒会有短暂停顿，提示更换刷牙位置。
- 如使用途中没有按开关键暂停，则刷牙模式结束后自动关机。





- 三种清洁模式可选

  标准模式：适用于口腔健康用户。


  轻柔模式：推荐口腔敏感用户优先选择。

  个性模式：默认2分钟新手模式，用户还可根据需求，连接米家APP，选择更多刷牙模式。

提示：标配刷头为亮白型，清洁力较强，建议口腔敏感用户优先使用轻柔模式。

5. **清洗刷头**

- 刷牙完成后，将刷头对准水流清洗；
- 清洗完成后，将刷头保护盖盖上，保护刷头干净卫生。






提示：建议每三个月更换一次刷头。

智能功能

- 搭载过压保护系统，实时感应压力，当用户刷牙用力过度时，多彩智能灯环红色快速呼吸闪烁，牙刷振动减弱，并伴随振动提醒。





- 可通过连接米家APP，设置刷牙模式、开启AI智能调节、查看刷牙数据及口腔健康预测报告，体验防溅、定制多彩智能灯环颜色等多种人性化功能。
- 电量正常状态下，抬起即可唤醒牙刷。连接APP并开启摇一摇功能后，在唤醒状态下快速晃动牙刷两下，即可切换顶部灯环颜色。

  注意：牙刷开机状态下，无法连接APP。

服务电话：400-100-5678
服务网址：www.mi.com/service
制 造 商：深圳素士科技股份有限公司
地　　址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区2号楼1101、1102、1103、1104室及401，402室

连接米家APP

- 本产品已接入米家，可通过米家APP操控。
- 扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。


19637665

已接入米家 works with mijia


提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

- 多彩智能灯环状态说明

牙刷状态	灯环状态
抬起唤醒	呼吸9秒后熄灭 （默认天蓝色，可在APP中自定义颜色）
暂停	天蓝色呼吸
过压保护提醒	红色快速闪烁



多彩智能灯环



AI灯圈

- AI灯圈状态说明


牙刷状态	灯圈状态
从未连接过APP	开机使用时，AI灯圈白色呼吸
已连接过APP	开机使用时，AI灯圈白色长亮
开启AI智能调节功能后	开机使用时，AI灯圈和多彩智能灯环蓝色长亮

定期充电

- 电量指示灯状态说明

牙刷状态	电量指示灯状态	电量
工作状态	白色长亮	100%-40%
	橙色长亮	40%-20%
	橙色中速呼吸	20%-10%
	橙色闪烁3次（无法开机）	<10%
充电状态	白色长亮2秒后熄灭	100%
	白色缓慢呼吸	100%-40%
	橙色缓慢呼吸	<40%

- 本产品充电底座为T501专用配件，与其他产品不兼容。
- 当电量指示灯橙色闪烁3次且牙刷无法开机时，充满电量需用时约6.5小时（根据剩余电量不同充电时长有差异）。



- 充电时请使用5V ⎓ 1A充电器（需另行购买）。

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
按键无法开机	处于充电状态	断开充电
	电量过低	连接充电底座进行充电
刷头无法插入动力轴	刷头插孔有异物	使用工具取出刷头插孔内的异物
	动力轴有粘连异物	对动力轴进行清洁
	不是正品刷头	更换为正品刷头
耗电过快、需要频繁充电	长时间绑定手机蓝牙	闲时断开蓝牙连接
	使用次数多	连接充电底座进行充电
	排除以上原因后仍无法解决	联系售后
刷头振动异常	APP设置不同模式振动效果不同	正常现象，如有需要可切换模式
	刷头没有安装到位	重新安装刷头
	刷头和刷柄之间有异物	取出刷头，清理异物
APP无法连接	手机蓝牙没有打开	打开手机蓝牙，根据APP提示连接
	牙刷没有靠近手机放置	手机靠近牙刷
	牙刷处于振动状态	关机后再重新连接
	APP卡顿	退出APP后再重新连接
	电动牙刷死机	长按开关键14秒，牙刷重置后再重新连接

基本参数

产品名称	米家声波电动牙刷T501	**产品型号**	MES607
额定输入	5V ⎓ 1A	**工作电压**	3.6V ⎓
工作功率	2.5W	**充电时间**	约6.5个小时
支持系统	Android 4.4或iOS 10.0及以上版本		
无线连接	低功耗蓝牙5.0	**防水等级**	IPX8
执行标准	GB 4706.1-2005，GB 4706.59-2008，GB 39669-2020		
CMIIT ID	产品无线型号核准代码请查看产品铭牌		

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
刷头	○	○	○	○	○	○
牙刷手柄	×	○	○	×	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
充电底座	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

环境保护


当产品达到使用寿命时，根据所在国家或地区法律法规，在废弃前，必须要拆除内部的电池回收利用妥善处理。若无法取出电池，建议严格按照当地的生活垃圾分类管理条例处置。


警告

- 请勿将电池投入火中，以防发生电池爆炸或释放有毒有害物质。
- 请勿将电池短路，以防造成电池燃烧引起火灾。
- 除非要将其废弃，否则切勿自行拆卸本产品，过早拆卸将损坏产品。
- 操作需遵循基本安全预防措施，取电池前，必须断开电源连接。
- 废弃器具前，必须将电池从器具中取出。
- 电池应安全处置。


拆卸充电电池

- 使用一字螺丝刀从手柄尾部缝隙插入，再往外撬开，拆下尾盖。







- 使用一字螺丝刀向内按压支架对称的两个卡扣，同时将前端动力轴顶在硬质平面上，手握手柄往下按压，取出机芯。



- 将电池与PCB板的三根连接线剪断。
- 从PCB板背面，撬出电池，并存放于政府指定回收处。





保修说明

米家声波电动牙刷T501产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

一、保修政策

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《米家声波电动牙刷T501性能故障表》所列性能故障情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《米家声波电动牙刷T501性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
- 自您签收次日起24个月内，本产品出现《米家声波电动牙刷T501性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

二、米家声波电动牙刷T501性能故障表

名称	性能故障	
米家声波电动牙刷T501	1.无法开关机 3.无法连接APP 5.指示灯不亮	2.刷头振动异常 4.充电异常

三、保修内容

类型	保修内容	保修时间
主机	主机及构成	两年
配件	充电底座	两年

注意：刷头为产品随机耗材，无保修期。

四、非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《米家声波电动牙刷T501性能故障表》所列性能故障；
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《米家声波电动牙刷T501性能故障表》所列性能故障。

五、提示

- 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
- 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）；
- 本产品因结构设计原因，维修服务方式为以换代修。