Aqara

使用说明书


Aqara卡农 智能墙壁开关 Z1

请仔细阅读本说明书并妥善保管

产品介绍

Aqara卡农 智能墙壁开关 Z1（单键/双键/三键/四键版）采用单&零火通用设计，基于您家中单火，零火施工情况，可自行选择接线方式。
本产品基于Zigbee无线通信协议，可控制设备电源通断；配合网关可实现App远程控制，设备联动等功能；已接入HomeKit平台，通过家庭App可以快速控制该设备。

*本产品需要配合具备Zigbee3.0网关功能的设备使用。部分功能需要特定型号网关支持，详情列表请查看：www.aqara.com/support。



按键
快速双击后长按5s：恢复出厂设置
快速短按3次：通讯有效距离验证

备注：四键版仅3路继电器，第4个按键为无线开关

安全咨询及注意事项

1、本产品安装过程中涉及强电，需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装；
2、本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用；
3、注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上；
4、请勿将本产品置放于靠近热源的地方；
5、请勿尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行此项工作；
6、请勿使用尖锐物品刮划按键。

用户须知

使用带有Works with Apple的徽章，意味着该配件经过专门设计，可与徽章中所标 识的技术配合使用，并且已通过开发者认证，符合Apple性能标准，Apple不对此产品的操作或其符合的安规标准负责。

安装方法

以Aqara卡农 智能墙壁开关 Z1（四键版）为例


⚠ 安装前请确认电源总闸已关闭！

❶ 使用一字螺丝刀撬开开关面板；




❷ 使用螺丝刀拧松开关背面接线柱螺丝，将火线接入L孔，将零线接入N孔（根据家中布线是否留有零线选择是否接入），将负载（灯）线接入L1、L2、L3孔，确认接线正确后，拧紧接线柱螺丝，总负载不能超过2200W；

*仅三/四键版有L3孔，二/三/四键版有L2孔
*根据家中布线是否留有零线选择是否接入



❸ 使用附送的螺丝将开关固定到墙壁接线盒上，并扣上开关面板，请务必注意面板与底座的配套与扣接安装方式；

*螺丝扭矩请勿超过0.7N·m



❹ 开启电源总闸，按下开关面板按键，可正常控制灯光，表示开关工作正常！

快速设置

米家模式

本产品已接入米家，可通过米家APP控制。“已接入米家”（works with mijia）和“支持小爱同学控制”仅做软件层面的验证。小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

已接入米家 works with mijia

安装米家App

扫描产品二维码，或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP；已安装米家APP的用户将被引导至设备连接页。

型号：ZNQBKG38LM

649F83D6

型号：ZNQBKG39LM

711A9CC1

型号：ZNQBKG40LM

9F6B7C98

型号：ZNQBKG41LM


131172F9

提示：产品二维码无法扫描时，可通过搜索产品名称，完成设备添加。此外，由于米家APP不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

Aqara Home模式

1、请依照网关说明书，将网关添加到App；

2、打开App，点击首页右上角“+”，进入“添加设备（配件）”页面，选择Aqara卡农 智能墙壁开关 Z1（单键/双键/三键/四键版），并依照提示进行操作；



*如添加失败，请将网关移近本产品，通电后再试。

有效距离验证：快速短按开关继电器按键3次，网关发出提示音，表明设备与网关之间可以有效通讯。

基本参数

产品版本	单键版	双键版	三键版	四键版
产品型号	ZNQBKG38LM	ZNQBKG39LM	ZNQBKG40LM	ZNQBKG41LM
产品尺寸	86*86*33.5mm			
无线连接	Zigbee			
额定参数	220V~, 50Hz			
灯控路数	1路	2路	3路	3路
额定负载	白炽灯 ≤ 2200W（总路数），节能灯、LED灯、荧光灯 ≤ 400W（总路数），μ			
最小负载	Min 3W（单火），无限制（零火）			
负载类型	白炽灯 节能灯 LED灯 荧光灯			
工作温度	-10°C～40°C			
工作湿度	0－95%RH，无冷凝			
执行标准	GB/T 16915.1-2014，GB/T 16915.2-2012			

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶件	O	O	O	O	O	O
电子元器件	×	O	O	O	O	O
金属接线柱	×	O	O	O	O	O
PCB板	O	O	O	O	O	O
其他五金件	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

在三包有效期内，您可以依照本规定免费享受退货、换货、维修的服务，退货、换货、维修应当凭发票办理。

1、签收次日起7天内无理由退货（电商购买渠道），由用户承担物流费用。

2、本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经售后服务中心检测确定后，可以免费享受如下服务：

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起1年内产品质量原因维修

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收次日起至少保留包装箱30天。

产品性能故障表

名称	性能故障
Aqara卡农 智能墙壁开关 Z1 （单键/双键/三键/四键版）	1、因结构或者材料因素造成表面裂损 2、指示灯失效 3、按键失效 4、Zigbee连接失效 5、开关控制功能失效

非保修条例

1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2、已超过三包有效期；
3、因不可抗力造成的损坏；
4、不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5、因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

微功率设备使用说明

（一）本产品使用的 Zigbee 技术符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求” 中通用微功率设备 F 类设备的技术要求，用于数据传输应用。采用一体化天线，控制、调整及开关等使用方法请参考产品说明书中相关内容；

（二）不得擅自改变使用场景或使用条件、扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；

（三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；

（四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；

（五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；

（六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；

（七）禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径 5000 米的区域内使用各类模型遥控器；

（八）微功率设备使用温度为-10-40°C，供电为220V~，50Hz。

*请仔细阅读本说明书并妥善保管

生 产 者：深圳绿米联创科技有限公司
地　　址：深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区1号楼801-804
服务网址：www.aqara.com/support
服务热线：400-990-7930