追觅智能筒射灯
使用说明书

支持 小米语音智能 | 支持 米家APP | 支持 蓝牙Mesh智能控制

下载米家 App 获取更多智能体验

使用产品前请阅读本说明我们会引导您了解并正确使用灯具

产品参数
PRODUCT SPECIFICATIONS

产品名称:	追觅智能筒射灯		
产品瓦数:	12W(1×12W/LED模块)		
可选色温:	2700K-5700K		
显指:	97		
面径:	83mm	开孔:	75mm
额定电压:	220V~		
额定频率:	50HZ		

安装步骤1
INSTALLATION STEPS1


1.打开包装取出设备

安装灯具时,应严格按照说明书步骤安装,若安装不当,易引起坠落、失火、触电等事故。



2.天花板开孔

用适当工具将天花板按照设备尺寸开孔(灯体开孔,尺寸请参考激光标或彩盒上的标注)



对照灯体尺寸开孔

注意:在安装、移除或检查灯体时,请确保电源关闭。

安装步骤2
INSTALLATION STEPS2

3.连接驱动电线



连接预留电线与灯体接线端,建议由专业人士安装操作,请遵循接线安全规范。

4.放入天花板



压住灯体弹簧放进孔位



放进孔位松开弹簧使灯体夹住天花板

产品保修说明
PRODUCT WARRANTY INSTRUCTIONS

产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务,服务内容如下:

1.自您签收次日起日内,本产品可免费享受退货或换货服务;
2.自您签收次日起8日-15日内,本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经由售后服务中心检测确定,可免费享受换货或者维修服务;
3.自您签收次日起12个月内,本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况,经由售后服务中心检测确定,可免费享受维修服务。

非保修条例
NON-WARRANTY POLICY

1.未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动;
2.已超过三包有效期;
3.因不可抗力造成的损坏;
4.不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况;
5.因人为原因导致产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。如使用调光器、使用非额定电压、使用非标配适配器、在非规定的环境下使用等,导致的产品性能故障情况。

名 称	性能故障
追觅智能筒射灯	灯不亮
	灯光部分区域不均匀
	因结构或材料因素造成的外壳破损
	产品结构破损(非人为)导致影响使用或安全性能的异常

安全警示
SAFETY WARNING

1.产品严禁安装于含有易燃易爆气体、潮湿凝露的环境中,严禁用湿手操作产品。
2.产品工作中,严禁触摸产品导电部位。
3.严禁利用火线直接触碰接地装置或火线、零线直接短路的方法来试验产品性能。
4.安装、维修与保养产品时,必须确保线路断电。
5.产品的保护特性由制造商整定,不允许随意拆开或调节断路器。
6.产品必须由有专业资格的人员进行配线安装,并定期检查。
7.严禁小孩玩耍产品或包装物。
8.应防止异物落入产品内。
9.不要安装在气体介质能腐蚀金属和破坏绝缘的地方。
10.产品在安装使用时,接线螺钉应拧紧,导线不易松动和拔出,严格按照要求选取导线并配接符合要求的电源与负载。
11.本产品不能对人身触电及电力不平衡起保护作用。