米家直流变频落地扇 Pro 使用说明书

安全须知 使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。

警告


如使用不当，则可能发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。

- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 不应从带插座的灯头上引接电源供给风扇。
- 延长线电源插座所接风扇的总额定电流值，不应超过原固定插座或线路的额定电流值。
- 本产品不应在易燃易爆物品附近或类似环境中使用。
- 请勿自行拆卸风扇，不应变更内部接线、部件和保护装置。
- 从插座上拔下插头时，不应对电源线施加拉力。
- 请勿用普通导电体或超出规定电流容量的熔断体替换风扇和电源的熔断体。
- 请勿自行改变低压断路器或剩余电流动作保护器的设定值。
- 请勿在附近有易倾斜或不稳定物体的场所使用本产品。
- 请勿在高温、高湿、灰尘过多的环境使用本产品。
- 电源线损坏或电源插头松动时，请勿使用本产品。
- 前风罩未安装或松动时，请勿运行本产品。
- 请勿过度拧捏、弯曲或扭转电源线，以免线芯外露或折断。
- 请勿将手指或异物插入前风罩、后风罩或运转的扇叶中。
- 请勿将头发、织物等靠近风扇，以免被卷入造成危险。
- 请勿将风扇收纳箱长时间放置于潮湿环境或阳光曝晒处。
- 请勿将风扇收纳箱靠近明火或锋利锐器。
- 请勿在易溅水、灰尘多、强阳光直射的环境使用。

注意

- 请务必按说明书正确安装本产品，否则会发生触电、火灾、人身伤害以及其他损害。
- 风扇未组装完成，请勿连通电源。
- 使用过程中，请将风扇的电源插头完全插入电源插座中，并保持电源插头与插座接触良好。
- 风扇出现异常噪声、异常气味、异常高温或故障时，请立即停止使用，待机并断开电源。
- 人员离开现场时，请将电源断开。
- 当需要使用延长线电源插座时，请使用符合国家标准要求的延长线电源插座。
- 请勿倚靠或在运行时倾斜风扇。
- 请勿手动反复摇摆风扇头组件，以免内部传动机构损坏。
- 拆下防护外壳前应确保风扇与电源已断开。
- 仅限使用型号为 AD-0181200150CN-18 的原装电源适配器，此电源适配器仅供本产品使用。
- 在进行维护作业或移动风扇之前，请从电源插座上拔出电源适配器。
- 电源适配器连接风扇电源接口后，请勿暴力拉扯或摇晃电源适配器连接线及电源适配器与风扇连接处，以免损坏产品影响正常使用。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 移动前，请务必使风扇停止运行，并拔出电源插头。
- 移动时，请务必手握风扇支柱，不可只握住风扇头组件，以免掉落伤人。
- 请于室温环境使用。

包装清单



❶ 风扇头组件



❷ 上支柱




❸ 下支柱



❹ 底座



❺ 底座连接件



❻ 电源适配器



❼ 专用扳手




❽ 遥控器



❾ 7号电池 × 2



❿ M8螺栓 × 2



⓫ 风扇收纳箱



⓬ 说明书




⓭ 收纳指南


提示：

- 安装前，请从风扇收纳箱中取出所有部件，并与包装清单进行核对。
- 说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


产品介绍



扫码可观看视频
获取更便捷服务



安装



落地扇模式：

1. 将 ❺ 底座连接件安装到底座安装孔，并从底座底部（胶垫所在面）拧入 ⑩ M8螺栓固定。
2. 将 ❸ 下支柱螺纹孔与 ❺ 底座连接件的螺纹对齐拧紧。
3. 将 ❷ 上支柱螺纹孔与 ❸ 下支柱的螺纹对齐拧紧。
4. 将 ❶ 风扇头组件安装到 ❷ 上支柱，握住支柱抬起风扇头使之与地面平行，然后将 ⑩ M8螺栓插入风扇头下方支柱的螺栓孔锁紧。

台扇模式：

1. 将 ❺ 底座连接件安装到底座安装孔，并从底座底部（胶垫所在面）拧入 ⑩ M8螺栓固定。
2. 将 ❷ 上支柱螺纹孔与 ❺ 底座连接件的螺纹对齐拧紧。
3. 将 ❶ 风扇头组件安装到 ❷ 上支柱，握住支柱抬起风扇头使之与地面平行，然后将 ⑩ M8螺栓插入风扇头下方支柱的螺栓孔锁紧。


使用

连接电源

将电源适配器连接至风扇Type-C电源接口，确保插入到底，再接入电源，风扇“嘀”一声，连接电源成功。

提示：

- 风扇的 Type-C 电源接口，可连接支持 PD2.0、PD3.0、BC1.2、QC2.0 或 QC3.0 充电协议的移动电源或其他供电设备；
- 供电设备的输出电压应为 9V 或 12V，输出功率不低于 18W；
- 如果供电设备所支持的协议、输出电压或输出功率不符合要求，风扇仅支持直吹风模式，仅支持调节风量 1 挡至 2 挡。



连接米家APP

若风扇首次通电半小时内未连接 APP，后续如需连网则需先重置 Wi-Fi。

本产品已接入米家，可通过米家 APP 操控。

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。

43150425

打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。



提示：

- 本产品仅支持连接 2.4GHz 频段的 Wi-Fi 网络。
- 由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与上述描述略有差异，请按照当前 APP 内指引进行操作。

开机/待机

轻触 ⏻ 按键，开机或待机。


调节风量

- 轻触机身 ☆ 按键，调节风量挡位，相应的风量指示灯常亮（如下表格）。
- 下次开机，默认为上次待机时使用的风量挡位。

挡位	1 挡	2 挡	3 挡	4 挡
指示灯状态	•	• •	• • •	• • • •

提示：自然风模式下调节的风量挡位，对应的是米家APP中自然风调节下的4种挡位，米家APP中可自定义设置。

遥控器



提示：关闭指示灯状态下，短按风扇机身或遥控器任意键，指示灯对应点亮，5 秒内无操作恢复至熄灭状态。


切换模式

- 长按机身☆按键2.5秒，可循环切换直吹风和自然风模式。
- 自然风模式下自然风指示灯常亮，直吹风模式下自然风指示灯熄灭。

摇头设置

- 轻触 ⌒ 按键，可开启或关闭摇头。
- 可在米家APP中选择30°、60°或90°摇头范围。

提示：每次断开电源重新开机后第一次开启摇头功能，风扇会进入摇头角度校准状态。校准状态最长持续 14 秒，校准完成后，正常摇头。



使用

定时待机

- 先短按遥控器定时键，再短按遥控器 ＋ 或 － 键设置定时待机时间：1小时、2小时、3小时、4小时、关闭定时。
- 定时设置成功后，风扇发出长提示音“嘀”，相应的定时指示灯长亮5秒（如下表格），5秒后恢复为风量指示灯状态。

定时时长	1 小时	2 小时	3 小时	4 小时
指示灯状态	•	• •	• • •	• • • •

开启/关闭童锁

同时长按机身 ☆ 和 ∩ 按键7秒，可开启或关闭童锁；拔掉电源线也可以关闭童锁。

提示：开启童锁后，在风扇机身和遥控器进行任意按键操作，风扇所有指示灯闪烁2次，蜂鸣器响2声“嘀”，不响应按键操作；此时可以通过米家APP控制风扇。

重置Wi-Fi

同时长按机身 ⏻ 和 ☆ 按键7秒，听到长音“嘀”后，Wi-Fi重置成功，进入等待连接状态。出现以下情况时需重置Wi-Fi：

- 首次接通电源半小时内未连接米家APP。
- 更换风扇绑定的米家APP账号。
- 更换风扇连接的路由器。
- 更换路由器的账号和密码。
- 米家APP无法连接或控制风扇。

Wi-Fi指示灯状态说明：

Wi-Fi状态	等待连接	连接中	已连接	连接失败	连接超时
指示灯状态	白色慢闪	白色快闪	白色常亮	白色慢闪	熄灭


提示：该风扇 Wi-Fi 不支持关闭。

遥控器与风扇配对

- 在米家APP内删除设备，会同步取消遥控器与风扇的配对，需要重新配对。
- 拔掉电源线后重新开机，然后同时长按遥控器 ⏻ 和 ＋ 按键7秒直至风扇机身3个按键灯闪烁且听到长音“嘀”，再短按风扇机身任意按键，再次听到长音“嘀”表示配对完成。


俯仰送风

参考图示角度，握住支柱调整风扇头，以改变上下送风角度。



遥控器磁吸收纳


可将遥控器磁吸收纳于图示位置。




维护与保养

⚠注意：务必使风扇停止运行且断电后再拆机、清洁；清洗后请完全干燥各部件再安装使用，并避免阳光直射。

拆卸前风罩







1. 使用螺丝刀逆时针旋转拆下风扇罩螺丝（M2.5 × 4mm）。

2. 逆时针旋转前风罩，使前风罩标识点对准后风罩的解锁点，然后取下前风罩。

提示：安装时，使前风罩标识点对准解锁点，然后顺时针旋转前风罩，使前风罩标识点对准锁定点。

拆卸扇叶







1. 顺时针旋转并取下扇叶旋钮。

2. 沿电机轴向外取下扇叶。

提示：安装时，将扇叶背后的限位卡槽对准安装到电机轴的限位杆，再将扇叶旋钮安装至电机轴并逆时针旋紧。

拆卸后风罩





1. 逆时针旋转并取下后风罩旋钮。


2. 取下后风罩。

提示：安装后风罩时，将后风罩的两个限位件对准电机组件的两个卡槽安装，再将后风罩旋钮安装至电机组件并顺时针拧紧。


维护与保养

可被清洗部件

以下部件可使用清水或稀释的中性洗涤剂，配合软布或海绵清洗。




前风罩



扇叶



后风罩旋钮



后风罩



下支柱

不可被清洗部件


以下部件请使用柔软的干布轻轻擦拭。



扇叶旋钮



上支柱




电机组件



底座



底座连接件



电源适配器

⚠ 注意：请勿用水冲洗以上部件。
请勿使用稀释剂、轻质汽油清洁任何部件。

故障排除

故障现象	可能原因	解决方法
风扇不运转	未通电	连接符合要求的电源
	电源适配器连接不到位	正确连接电源适配器
	供电设备不符合要求	连接符合要求的其他供电设备
Wi-Fi无法连接	连接的是本产品不支持的5GHz网络	连接路由器2.4GHz频段
	风扇持续离线超过半小时	重置Wi-Fi
风扇卡停	扇叶被异物卡住	断开风扇电源，取出异物
风扇摇头功能不响应	风扇处于摇头角度校准状态	等待校准结束，最长14秒

基本参数

产品名称	米家风扇	工作电压	12V ⎓	电源适配器型号	AD-0181200150CN-18
产品型号	BPLDS09DM	额定功率	15W	电源适配器输入	100-240V~ 50/60Hz 0.6A
产品类型	直流落地扇	噪　声	≤63dB(A)	电源适配器输出	12V⎓1.5A/9V⎓2A/5V⎓2.4A
产品颜色	白色	能效等级	1级	电源适配器线长	1.5m
产品尺寸	310 × 337 × 1000mm	能 效 值	$1.50m^3/(min·W)$	无 线 连 接	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
产品净重	3.30kg	待机功率	1.8W		
执行标准：Q/ZXYDQ 001-2018，GB 12021.9-2021，GB 17625.1-2022，GB/T 4706.1-2024，GB/T 4706.27-2024，GB 4343.1-2024					
本设备包含型号核准代码为：CMIIT ID：2022DP11711的无线电发射模块					

产品中有害物质的名称及含有信息表

部件名称	有害物质									
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬[Cr(VI)]	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）	邻苯二甲酸二正丁酯（DBP）	邻苯二甲酸二异丁酯（DIBP）	邻苯二甲酸丁苄酯（BBP）	邻苯二甲酸二（2-乙基）己酯（DEHP）
塑胶壳	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电路板组件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电气组件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○

注1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。
注2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

保修说明

米家直流变频落地扇 Pro 产品售后严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修期限

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务；
- 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 因不可抗力造成的损坏；
- 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

提示：1.因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2.本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

保修内容

名称	保修内容		保修时间
米家直流变频落地扇 Pro	整机	机器本身的零件（不包含主要部件）	1 年
	主要部件	直流无刷马达	3 年
		步进马达	3 年
		PCBA（电路板）	3 年
	附件	电源适配器	1 年
		遥控器	1 年

产品性能故障表

名称	性能故障
米家直流变频落地扇 Pro	正常情况下风扇不运转
	正常运行时噪音异响，超过官方宣称数值
	正常运行时风扇摇头异响
	正常运行时风扇异常抖动
	说明书所列功能失效
	Wi-Fi网络连接异常，经常断开，连接失败

委托方：小米通讯技术有限公司
委托方地址：北京市海淀区西二旗中路33号院6号楼9层019号
制造商：道孚者（浙江）科技有限公司
制造商地址：浙江省金华市永康市总部中心金品大厦二十四楼南侧

服务电话：950816
服务网址：www.mi.com/service
说明书版本号：V1.6