

产品外观



提示

- 请勿在散热孔附近20cm内放置物体。
- 如吊装，请使用指定规格的螺丝，并选择合适的支架。
- 本产品的型号铭准代码及安全信息显示在产品底部。
- 为确保自动对焦与全向校正功能正常，请保持摄像头无遮蔽物且维持洁净。

端口



① HDMI 2.1 信号输入端口　② USB 3.0 端口
③ 耳机插口　④ AC电源

遥控器



- ⏻ 电源键：关机状态下，按一下可开机；开机状态下，短按弹出关机菜单；长按关机。
- 🎙 语音键：按住语音键，并靠近遥控器说话，进行语音控制。
- ▷ 启动台键：短按调出设置菜单；长按进入快速对焦界面。
- ◎ 导航键：上、下、左、右移动，中间按键确认。
- ⌂ 主页键：返回主页。
- ↩ 返回键：返回上一级菜单。
- ☰ 菜单键：短按打开当前应用设置菜单。
- 🔊 音量键：+ 增加音量；– 减小音量。
- ⏻ + ☰ 遥控器配对：靠近投影仪（10cm内），同时按住主页键与菜单键进行配对。

提示

- 注 意：用错误型号电池更换会有爆炸危险，务必按照说明处置用完的电池。
- 更换遥控器电池时请注意正负极。
- 按照电池上的说明或当地处理规定或指导处理用过的电池。
- 建议遥控器最佳使用距离5米内。
- 遥控器示意图仅供参考，不同区域使用的遥控器外观或丝印可能会有差异。

梯形校正

本产品支持无感自动梯形以及手动梯形校正

方法一：移动投影仪，画面会自动进行对焦。

方法二：长按遥控器上的启动台键（▷），可快速进入自动对焦。

方法三：按启动台键 ▷ ，调出设置菜单，选择常用>手动梯形。按方向键可以直接调整画面，按确认键切换控制点。按菜单键复位画面。



提示

- 投影仪侧投和仰投角度不超过15°
- 由于环境的复杂性,画面避障功能不保证可以避开所有障碍物。
- 投影界面会不定时更新,请以实际显示为准。

画面对焦

方法一：移动投影仪，画面会自动进行对焦。

方法二：长按遥控器上的启动台键（▷），可快速进入自动对焦。

方法三：短按遥控器上的启动台键（▷），进入系统设置，选择**常用>自动对焦**，可触发自动对焦。



方法四: 短按遥控器上的启动台键（▷）,进入系统设置，选择**辅助>手动对焦**，可进入手动对焦,通过遥控器左右键控制调焦,直到画面清晰。



* 对焦画面随软件随时更新，请以实际显示为准

低蓝光认证

本产品是通过SGS认证的低蓝光产品，通过调整显示色温来过滤和减少显示光谱中415-455nm波长的蓝光，从而有效降低蓝光对人眼的影响。

温馨提示：本产品护眼模式为低蓝光模式。进入护眼模式操作如下：设置→图像→图像模式→护眼模式。为了眼部健康，建议在使用2小时后至少休息15分钟，或者眺望远方，做眼保健操等。

SGS Performance Tested
Low Blue Light
低蓝光

制 造 商: 峰米（重庆）创新科技有限公司
地　　址: 重庆市江北区郭家沱街道隆港路2号4层401室
服务网址: www.formovie.cn
服务电话: 400-678-0708

D6605000322　A

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBBs）	多溴二苯醚（PBDEs）
电源线组件/电源适配器	x	○	○	○	○	○
内部线材	○	○	○	○	○	○
塑料外壳	○	○	○	○	○	○
光机组件	x	○	○	○	○	○
风扇组件	x	○	○	○	○	○
扬声器	x	○	○	○	○	○
天线组件	○	○	○	○	○	○
PCB板组件	x	○	○	○	○	○
遥控器	x	○	○	○	○	○
其他金属件	x	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

x：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

说明：以上打“x”的部件，部分含有有害物质超过限值是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现替代或者减量化。



圆圈中的数字代表产品的正常环保使用期限。我司鼓励用户在不需要此类产品时，遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有回收认可资质的收处理资质的机构进行回收。公司提供多种计划和服务，帮助设备所有者对产品进行回收。

安全须知

1. 仅允许使用制造商认可的电池。用错误型号的电池更换可能使安全防护失效，会有爆炸、火灾等危险。
2. 请勿将电池放置于极高温度环境中，如日照、投入火中、微波炉、烤箱等，可能会导致爆炸或或泄漏可燃液体或气体。
3. 请勿拆解、撞击、挤压或切割电池、严禁使用尖锐物、螺丝刀等触碰、撬电池，以上操作可能会导致爆炸。
4. 若电池出现严重膨胀，请勿继续使用。
5. 不要吞咽电池，可能导致化学灼伤危险。如果电池可能已被吞食，立即寻求医疗救助。
6. 如果电池仓未安全闭合，停止使用该产品并使之远离儿童。
7. 让儿童远离新的和使用过的电池。
8. 请不要将电池扔进生活垃圾进行处理，请遵守国家相应的规定安全处置用完的电池。

安装米家APP

扫描产品二维码，或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP；已安装米家APP的用户，进入**常用-米家**，随后请按页面提示进行操作。

产品认证

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE
HDMI、HDMI高清晰度多媒体接口以及HDMI标志是HDMI Licensing Administrator, Inc.在美国和其他国家的商标或注册商标。

Dolby Audio
本产品经过杜比实验室的许可而制造。Dolby 、杜比、Dolby Audio、和双 D 符号是杜比实验室特许公司的商标。

Bluetooth®









本产品最大光辐射符合RG1 GB/T 30117.5-2019。

请勿直视光束。

保修凭证

产品型号		SN	
用户姓名		联系电话	
用户地址			
购买日期		发票号码	
购买渠道			

一、保修期限

1. 电商渠道购买：三包有效期从收货次日计算，7天包退（质量问题&无理由但不影响二次销售），30天包换（质量问题），整机保修一年，订单签收记录和购买发票作为有效凭证，需妥善保管。
2. 实体店购买：三包有效期从购买之日计算，7天包退（质量问题），30天包换（质量问题），整机保修一年，购买发票作为有效凭证，需妥善保管。如无法提供购买发票，按照生产日期顺延60天起计算保修期。

温馨提示：

-退换货需要使用原包装，如包装丢失或破损需要自费购买，为了避免您的损失，建议保留30天以上。

-如退货，请保证商品包装为出售时的原装，配件、说明书及三包凭证齐全。

-7天无理由退货需用户承担物流费用。

二、保修政策

产品	保修内容	保修范围	保修期限
小明 0611 投影仪	整机	主机及本身构成部品	1年
	附件	遥控器及电源线（适配器）	1年

三、非保修条例

1. 任何非峰米生产的产品及配件；
2. 已超出三包有效期限；
3. 超出7天无理由退货期限后，经检测产品无质量问题；
4. 未经峰米授权的拆箱、安装、维修、改动，以及用户自己的误用、碰撞、划擦进液等操作，造成的产品质量问题；
5. 擅驳或涂改标贴、机器序号、防伪标记的，三包凭证的型号及序列号与产品不符或涂改的产品实动；
6. 因不可抗拒力造成的损坏；
7. 使用环境及方式不符合产品说明书的表述造成的损坏；
8. 其他依法不应享受保修的情况。

* 该联系峰米官方客服热线处理售后事宜，非峰米授权的服务及配件造成产品损坏，不属于峰米产品质量问题，您将无法享受峰米公司的售后服务。


小明 0611 投影仪

快速入门指南

xming
小明投影

印刷说明

1. 成品尺寸：85*85mm，R=10mm，尺寸公差±0.2mm。
2. 材质：105g哑粉。
3. 印刷颜色：PANTONE Cool Gray 11 C
4. 装订方式：风琴折。
5. 材料符合RoHS, REACH及POPS环保要求。
6. 封底白边公差：-0.5mm~+0.5mm。



说明书版本变更

版本	说明	日期
A	新版发行	2023.10.31
B		
C		
D		
E		