
小米智能开关使用说明书

⚠安全须知

- 本产品安装过程涉及强电，需由专业人员依照电工规范和产品说明书进行安装;
- 安装、更换、拆卸开关前，请断开电源开关;
- 本产品仅限室内使用，请勿在潮湿环境或室外使用;
- 本产品仅适用于海拔2000米以下地区安全使用;
- 注意防潮，请勿将水或其他液体泼洒到本产品上;
- 请勿将本产品置放于靠近热源的地方;
- 请勿尝试自行维修本产品，应由授权的专业人士进行维修;
- 本产品应当在外部安装便于触及的过流保护断开装置，将电流控制在 35A 以内;
- 设备维修时需要断开过流保护装置，确保完全断电。

产品介绍

本产品可通过控制电路通断电，配合蓝牙Mesh网关联网，通过米家APP、小爱同学、传感器智能联动等方式，实现对灯具的智能控制。采用单火线、零火线兼容的设计，若无零线时可在单火线模式下工作。




安装方法

(此处以三开为例，单开仅有L1，双开有L1、L2，三开有L1、L2、L3)


⚠ 安装前请确认家庭电源总闸已关闭!

❶ 揭开保护膜，抠住按键底部向上掀开按键，
露出两侧的安装螺丝孔位。

注意：按键上边缘卡扣较紧，请用力掀开按键盖板。




❷ 使用螺丝刀松开接线柱螺丝，将火线接入L孔，将零线接入N孔（若无零线可以不接），将负载线（灯线）接入L1、L2、L3，控制顺序分别对应开关的左键、中键、右键。




提示：L1、L2、L3分别对应智能开关的左、中、右键。

❸ 使用附送的螺丝将开关固定到墙壁接线盒上，并扣上开关按键。



使用螺丝固定到接线盒上



按键的卡扣对准扣位，按压扣紧，完成安装

提示：安装螺丝时请勿用力过猛，尤其是使用电动工具时，以免开关结构形变导致按键失效。

❹ 开启电源总闸，按下开关按键，可正常控制灯光，表示开关工作正常。

连接米家APP

支持
小米澎湃智联

已接入
米家APP

支持
超级小爱控制

本产品已接入米家，可通过米家APP或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

注意：本产品需搭配蓝牙Mesh网关使用，扫描下方二维码查看支持的网关设备。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

67AD1CD9
单开

9F5BA1D9
双开

B4BD11F8
三开

添加设备

1. 打开米家APP，并登录账号；
2. 点击APP首页右上角“+”，进入扫一扫页面；
3. 扫描说明书二维码后，根据页面提示完成设备添加并使用。

注意：产品主机底壳底部的二维码仅供售后使用。

提示：说明书二维码无法扫描时，可通过搜索产品名称完成设备添加。由于米家APP不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

指示灯说明

指示灯状态	状态描述
橙色常亮	过温
橙色闪烁	待连接
白色闪烁	设备OTA升级
熄灭	未通电或已转无线开关
白色常亮但较暗	对应回路处于关闭状态

按键说明

按键	功能
短按一次。	开/关
长按任意一个按键5秒，橙色指示灯闪烁2次后松手， 再次长按该按键 5秒，直至橙色指示灯持续闪烁。 提示：为防止误触发，两次长按的间隔不超过4秒。	设备重置

基本参数

	小米智能开关（单开）	小米智能开关（双开）	小米智能开关（三开）
产品名称	暗装式电子开关（智能开关）		
产品型号	XMS01AXS	XMS01BXS	XMS01CXS
CMIIT ID	24J116XQK001	24J116XQK002	24J116XQK003
产品尺寸	86 × 86 × 32.2mm		
额定参数	220V~50Hz		
无线连接	低功耗蓝牙（Mesh）		
额定负载	白炽灯≤1500W（总路数），节能灯、LED灯、荧光灯≤400W（总路数）		
最小负载	Min3W（单火），无限制（零火）		
负载种类	白炽灯 节能灯 LED灯 荧光灯		
开关标识	μ，具有微间隙结构的继电器		
工作温度	-10°C ~ 40°C		
工作湿度	0% ~ 95%RH（无冷凝）		
执行标准	GB/T 16915.2-2012		

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	O	O	O	O	O	O
印刷电路组件	x	O	O	O	O	O
按键、螺丝等小结构件	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。
O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



* Bluetooth®文字商标和徽标为蓝牙技术联盟的注册商标，Xiaomi Inc. 对此类商标的任何使用均已获得许可。其他商标和商品名称为其各自所有者所有。

保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
小米智能开关（单开） 小米智能开关（双开） 小米智能开关（三开）	1.因结构或材料因素造成的外壳裂损 2.指示灯失效 3.按键失效 4.开关控制功能失效

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

提示

1. 因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 本产品仅限中国地区（不含港澳台地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台地区）。

备注：本产品的型号参数、安全信息显示在说明书中及产品底部。

若有售后服务需求，请拨打小米服务电话：950816

或访问小米售后服务网址www.mi.com/service

制 造 商：北京格物世纪科技有限公司

地　　址：北京市海淀区西三旗昌临813号10号楼1层1005

版本号 V1.0

