


小米小爱音箱 儿童版
使用说明书


产品介绍

配件清单图示

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。



功能示意图



播放暂停旋钮

短按：
播放/暂停
播放留言

旋转：
上一首/下一首

长按5秒：
进入网络配置

听单切换旋钮

短按：
切换分类听单

旋转：
上/下专辑

扬声器


环形灯带

粉色：
麦克风禁用
橙色：
配置模式、
网络未连接
红色：
系统故障

麦克风

请勿遮挡或
堵塞麦克风，
否则将影响
语音唤醒等功能

提示：同时按住顶部左右旋钮5秒后可恢复出厂设置



短按：
播放提示音/趣味音效

双击：
禁用/取消禁用
麦克风

长按：
开始语音留言

语音按键

顺时针旋转：
开机并调大音量

逆时针旋转：
调小音量，
继续旋转
直至关机

开关及音量旋钮

挂绳孔

扬声器

充电指示灯

红色：充电中
绿色：充电完成

充电口

USB Type-C 接口


首次使用

开机/关机

开机：顺时针转动音箱背面的开关及音量旋钮，“咔哒”一声开机。

关机：逆时针转动音箱背面的开关及音量旋钮，“咔哒”一声关机。

休眠/唤醒：未插电时，设备闲置15分钟后将自动进入休眠状态，按键或重启可唤醒设备。



连接小爱音箱APP

扫描下方二维码或前往“小米应用商店”、“苹果APP Store”下载安装“小爱音箱”APP。

打开小爱音箱APP，按照提示进行设置。

如有更多疑问，可以通过访问“小爱音箱”APP首页 > 更多 > 帮助与反馈，查看常见问题或提交反馈。

功能描述

丰富的音频资源

内置海量的互联网音乐、有声内容，还支持Wi-Fi、蓝牙等音乐播放方式。您可以在小爱音箱APP首页中选择本地听单功能，查看支持离线播放的预置内容。同时，您可以在小爱音箱APP首页权益专区中查看更多免费权益内容。

语音唤醒、智能对讲

您可以用它听音乐、设闹钟、查天气、问时间。当您想叫它时，只需要说“小爱同学”就可以开始对话。

下面是一些常用功能的例子：


a) 问数学

例：1+2等于几？23乘以6是多少？


b) 问英语

例：苹果的英文怎么说？

早上好用英语怎么说？



注：根据公司业务发展情况，具体功能及内容也可能随之动态调整，小米不能保证相关包装及说明书即时更新，顾客请以实际使用时的功能及内容为准。



c) 问古诗

例：静夜思是谁写的？

床前明月光的下一句是什么？

d) 问百科知识

例：白雪公主是谁？格林童话是什么？

天安门在哪里？

e) 点播歌曲和故事

例：我要听儿歌。

讲一个童话故事。



f) 定闹钟

例：明天早上7点钟叫我起床。

g) 操控设备

例：暂停。下一首。

注：设备休眠时无法使用语音唤醒、智能对讲功能。设备不支持语音调节音量。

关于小爱同学

本产品的语音唤醒词为“小爱同学”，唤醒后的语音识别和智能语音服务由小爱同学提供技术支持。请注意，本手册描述的智能语音服务需要在正常连接互联网的情况下使用。



*根据公司业务发展情况，本产品的具体功能及内容也可能随之动态调整，小米不能保证相关包装及说明的即时更新，顾客请以实际使用时的功能及内容为准。

维护与保养

本产品含有电子元器件及内置电池，清洁时可用柔软的干布擦拭表面污渍。



温馨提示

- 请勿在潮湿的地点（如盥洗室、浴缸或淋浴室附近）使用充电器，勿用湿手插拔充电器。
- 可用液体清洁的玩具清洁前应与变压器断开。
- 在距离发声位置过高、过低的地方摆放产品，将产品放在靠墙位置甚至是墙角，会严重影响产品的唤醒和识别性能，使用方言、在距离产品过近的位置讲话，会影响产品的唤醒和识别性能。
- 为了防止可能出现的听力损伤，请勿长时间用高音量使用本产品。
- 请在温度0℃-35℃范围内使用本设备。并在温度-20℃-45℃范围内存放设备及其配件。当环境温度过高或过低时，可能会引起设备故障。
- 该说明书内含重要信息，请保留备用。
- 请勿将电池放置于极高温度环境中，如日照、火、微波炉、烤箱等，可能会导致爆炸或泄漏可燃液体或气体。
- 请勿拆解、撞击、挤压或切割电池。严禁使用尖锐物、螺丝刀等触碰、撬电池。以上操作可能会导致爆炸。
- 请勿将电池置于极低气压下，否则可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体和气体。
- 电池中含有少量有害物质。自行拆开、移除、更换或者改装电池可能会损坏电池，导致电池过热、内部液体泄漏甚至爆炸，造成人身伤害。因此切勿自行进行如上操作。请注意，如果电池更换不当会有爆炸危险。
- 请勿将电池金属触点短接，导致短路危险，避免电池过热造成烫伤烧伤等人身伤害。
- 请不要将电池投入或浸入水中。拆开或改装过的电池不在保修范围内，内置电池只能由小米授权的服务商进行更换，且必须与家庭垃圾分开回收或处理，若电池处置不当可能会导致电池起火和爆炸。请务必根据说明书和当地法律法规的要求处理电池。

基本参数

产品名称：儿童智能音箱　　适用年龄：3岁及以上

产品型号：K03A　　主要材质：ABS

电池类型：锂离子聚合物电池　　电池容量：2600mAh（典型值）

麦 克 风：支持“小爱同学”远场语音唤醒　　额定输入：5V ⎓ 1.5A

无线连接：Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz，蓝牙5.2版

执行标准：GB 6675.1-2014，GB 6675.2-2014，GB 6675.3-2014，GB 6675.4-2014，GB 19865-2005

该产品无线电发射设备型号核准代码印刷在产品铭牌上

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
电路组件	X	O	O	O	O	O
结构部件	O	O	O	O	O	O
金属零件	O	O	O	O	O	O
扬 声 器	O	O	O	O	O	O
电池组件	O	O	O	O	O	O
充 电 线	O	O	O	O	O	O

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572标准规定的限量要求以下。


X：表示该有毒有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T 26572标准规定的限量要求。

注：本产品应用环保设计理念，对有害物质进行了有效控制，“X”表示的有害物质主要因技术发展水平限制，无法实现有害物质的替代，但满足GB/T 26572标准豁免要求。

环保使用年限：

在本指南中所述的正常使用条件下，本产品（除电池外）环保使用年限为10年。

电池在本指南中所述的正常使用条件下，环保使用期限为5年。



废弃回收提示：

为了更好的关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

产品保修说明

本产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1.保修政策

- 自您签收次日起7日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的状况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
- 自您签收次日起8日–15日内，本产品出现《性能故障表》所列性能故障的状况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务；
- 自您签收次日起12月内，出现《性能故障表》所列性能故障的状况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

2.非保修条例

- 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确地使用非产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
- 已超过三包有效期；
- 火灾、水灾、雷击等不可抗力造成的损坏；
- 不符合《性能故障表》所列性能故障的情况；
- 因人为原因导致本产品及配件产生《性能故障表》所列性能故障。

3. 性能故障表

产品名称	性能故障
儿童智能音箱	• 产品不通电，或通电后无法正常开机； • 设备按键无法正常使用； • 产品无法正常发出声音； • 其他硬件故障导致的产品功能无法正常使用。

提示

1. 因运输过程中需要使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱30天；
2. 如果您是在小米商城、小米有品商城等其他小米官方认可的线上渠道购买的此产品，则售后政策不完全受此说明书售后条款限制，详情请您以购买此产品渠道的线上售后政策为准；
3. 本产品仅限中国地区（不含港澳台湾地区）销售，故本产品仅在中国地区（不含港澳台湾地区）提供售后服务，本保修条例仅适用于中国地区（不含港澳台湾地区）。