
70迈云台记录仪使用说明书





70mai

产品外观

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。







① 电源键
② 上键
③ 下键
④ 耐高温胶


⑤ 支架底座
⑥ 麦克风
⑦ 显示屏
⑧ 云台

⑨ 摄像头
⑩ 喇叭
⑪ 电源接口
⑫ 环形指示灯

提示：说明书中的产品、配件等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

产品安装

1. 确定安装位置




记录仪可以安装到以下任一位置的前挡风玻璃上：①后视镜中心；②副驾驶位前方区域。请根据车辆情况和驾驶习惯进行选择。

注意：


· 两种安装位置都需确保记录仪的摄像头**在后视镜水平线下方**。
· 确定安装位置后先安装静电贴。将静电贴上的缺口图案朝上粘贴在玻璃上。按压静电贴，将其与玻璃之间的气泡挤压干净。
· 安装区域的玻璃需保持干净干燥，无液体残留，以免影响静电贴粘性，导致记录仪跌落。

2. 安装记录仪



将记录仪显示屏朝向车内，安装在静电贴的虚线区域内。
粘贴时确保支架底座的缺口对齐静电贴上的缺口图案。

3. 走线




连接电源线，并将电源线布置到点烟器附近。连接车充头后，插入点烟器。

提示：

· 可使用包装盒内的走线撬棒将电源线埋入A柱密封胶条下。
· 不同车辆点烟器的位置可能不同，图片仅供参考。


4. 调整记录仪视角

根据记录仪录制画面，握住记录仪上下掰动，可调整录制画面的俯仰角。



拆卸/安装支架底座

支架底座默认已经安装在记录仪上，如需拆卸，请按以下步骤操作：




拆卸底座

握住记录仪本体，顺时针拧转，记录仪即与底座分离。

安装底座

1. 将记录仪的麦克风与底座右侧大定位点对齐，此时记录仪可套入底座中。
2. 握住记录仪本体，逆时针旋转，直至麦克风与底座左侧的大定位点对齐，此时记录仪与底座已拧紧。



按键功能

按键	操作	功能
电源键	关机状态下单击	开机
	开机状态下单击	确认/更改选项
	开机状态下长按约3秒	关机
	开机状态下长按约15秒	强制关机
上键	在主界面单击	切换至快捷设置面板尾部
下键	在主界面单击	切换至快捷设置面板头部

语音助手

记录仪内置语音助手，你可以语音控制记录仪进行拍照、录像等操作。

直接说出唤醒词“你好，迈克斯（MaiX）” 或者 “迈克斯（MaiX）”即可唤醒语音助手。

提示：
· 访问产品在线指南，获取语音助手支持的全部操作。
· 连接手机App后，记录仪不支持语音控制。

下载70迈App

本产品可结合70迈App使用。请在应用市场搜索“70迈”或扫描右侧二维码，下载并安装App。

提示：使用手机连接记录仪Wi-Fi热点，需要手机系统达到Android4.4或iOS9.0及以上。

在线指南

在线指南包括详细的产品功能描述和常见问题。使用前，请仔细阅读本指南，避免因为错误的使用造成损失。扫描右侧二维码，获取该指南。

配件（选配）

本产品可以搭配4G停车监控线使用。正确安装并在70迈App中配置好4G停车监控线后，记录仪即可联网。扫描右侧二维码，获取4G停车监控线的在线指南，详细了解产品的功能。

基本参数

产品名称：云台记录仪
产品型号：70MAIX200
图像分辨率：1920 × 1080
镜头：FOV140°，光圈F1.5
摄像头：200万像素

电池容量：300mAh
输入参数：5V ⎓ 2A
供电方式：车载充电器
电池类型：锂聚合物电池
本产品CMIIT ID为电子显示。请在记录仪**设置** > **监管信息**界面中查看CMIIT ID。

注意事项

在使用本产品前，请先阅读所有注意事项和在线指南，以确保正确和安全使用。

· 本产品是以记录车辆外部影像为目的的行车辅助产品，不具备保障用户驾驶安全的功能。用户在使用本产品过程中，因产品故障、信息丢失、操作本产品导致的驾驶事故及其导致的任何损失，与本公司无关。
· 本产品因为车辆状况、驾驶方式、行驶环境等差异，可能存在部分功能无法正常使用的情况。断电、在超出正常温度和湿度

的环境中使用、碰撞等原因，都可能会导致录像无法正常进行，本产品不保障在任何情况下均可完整保存所有视频。本产品录制的行车录像仅供参考。

- 本产品内置eMMC(Embedded Multi Media Card)作为存储器，可在机身标签和彩盒上查看产品的内存容量。
- 请正确安装本产品，不要阻挡驾驶员的视线，不要阻挡安全气囊，否则容易造成产品故障和人身伤害。
- 请使用本产品标配的车充头、电源线等配件，以免规格不符带来的使用故障。使用非标配的车充头和电源线造成的任何损失，本公司不承担责任。
- 消费者若使用电源适配器供电，则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器。
- 请勿使设备受到强烈的冲击或震动，以免损坏设备，从而造成功能失常或无法使用。
- 请勿使用化学溶剂或清洁剂清洗本设备。
- 请将本产品远离强磁场，强磁场可能导致设备损坏。
- 禁止在60°C以上的高温和-10°C以下的低温环境使用本产品。
- 设备工作一段时间后，外壳温度会上升，请小心触摸。
- 请在法律允许的范围内使用本产品。

电池安全

- 本设备配有内置电池不可拆卸，请勿自行拆卸设备。请勿将电池（电池包或组合电池）放置于极高温度环境中，如日照、投入火中、微波炉、烤箱等，可能会导致爆炸或泄漏可燃液体或气体。
- 仅允许使用制造商认可的电池。用错误型号的电池更换可能使安全防护失效，会有爆炸、火灾等危险。
- 请勿拆解、撞击、挤压或切割电池，可能导致爆炸。
- 请勿将电池置于极低气压，可能导致电池爆炸或泄漏可燃液体和气体。
- 如果设备在使用或存储过程中出现电池变形、 起胀、漏液等现象，请停止使用并与售后服务中心联系，以免造成安全问题。
- 设备不应遭受水滴或水溅，请保持设备干燥以免引起电池故障。
- 不要吞咽电池，可能导致化学灼伤危险。
- 如果你认为电池可能已被吞食或放置在身体的任何部位内，立即寻求医疗救助。
- 如果电池仓未安全闭合，停止使用该产品并使之远离儿童。
- 让儿童远离新的和使用过的电池。
- 请不要将电池扔进生活垃圾进行处理，请遵守国家相应的规定安全处置用完的电池。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
主机外壳及组件	○	○	○	○	○	○
主机内部电子组件	×	○	○	○	○	○
车充头外壳及组件	○	○	○	○	○	○
车充头内部电子组件	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364-2014的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572-2011 规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出了GB/T 26572-2011 规定的限量要求。



三包凭证

1. 用户信息

姓　　名：_____　　电　　话：_____

电子邮件：_____　　邮政编码：_____

联系地址：_____

2. 产品资料

主机机身SN号：_____

3. 维修记录

受理日期	故障现象	处理方案	维修员签字

保修说明

本公司严格依据 《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》为购买本公司产品的消费者提供三包服务。

详细的服务政策，请参考本公司官网售后服务政策栏内容：http://www.70mai.com.cn/service/mainland

包装清单

1. 记录仪× 1
2. 电源线 × 1
3. 车充头 × 1
4. 支架底座 × 1
5. 静电贴 × 2
6. 走线撬棒 × 1
7. 耐高温胶 × 2（一片已粘贴于支架底座）
8. 说明书（内含三包凭证) × 1

联系我们

官　网：www.70mai.com.cn
电　话：400-015-2399
制造商：上海七十迈数字科技有限公司
地　址：上海市闵行区紫星路588号2幢2220室
扫描右侧二维码关注70迈微信公众号

V1.0-20220824
7011AA800061