xiaovv户外云台摄像机Pro 2.5K快速指南手册

产品使用前请仔细阅读本使用说明书，请妥善保管

产品介绍

包装清单



户外云台摄像机Pro 2.5K

快速指南手册



电源适配器(含电源线)



基座



螺丝包

提示：快速指南手册中的产品，配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物于示意图可能略有差异，请以实物为准。


天线
光敏
聚光灯
镜头
SIM卡槽
SIM
Micro SD卡槽
扬声器

产品参数

内　　含 ：xiaovv户外云台摄像机Pro 2.5K×1、电源适配器×1、快速指南×1、螺丝包×1、支架×1

产品型号：XVV-3640S-P9

CMIIT ID：2018DP0537

分 辨 率：1440P

图像增强：3D数字降噪

云台视角：355°

储存功能：Micro SD卡/云存储

电源输入：DC-12V/1A(主机)

连接方式：Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz

执行标准：GB 8898-2011

支持平台：Android 4.4/iOS 9.0及以上

工作湿度：≦75%（40°C室温环境）

工作温度：-10°C~50°C

产品安装

1.将定位贴纸粘贴于墙面。

2.按照定位贴纸上的孔位在墙面打孔，孔直径约为6mm，孔深约为26mmo

3.将膨胀螺栓安装进打好的孔中。



4.用螺丝钉将支架对准孔位安装到墙面。



5.将摄像机对准支架的插槽，直至外壳尾部的上边沿与支架卡扣咬合，即可固定摄像机。



⚠ **挂墙安装注意事项：**

安装墙面需要至少能够承受摄像机总重量的3倍以上。

⚠ **警告**

为防止伤害，必须按安装说明的规定将设备牢固地固定在墙壁上。

已接入米家
works with
mijia

本产品已接入米家，可通过米家APP控制，或小爱同学语音操控。

“已接入米家”（works with mijia）和“支持小爱同学控制”仅做软件层面的验证。小米不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。

安装米家APP

扫描产品二维码，或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP；已安装米家APP的用户将被引导至设备连接页。

ADF78615

开机

将电源线接入摄像机尾线的DC-12V电源插孔，摄像机自动开机。



恢复出厂设置

长按摄像机尾线的复位按键3-5s，即可重置设备到出厂设置。MicroSD存储卡中的内容不会被删除。

添加设备（Android）

1.打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”添加设备，点击添加设备页面右上角“⛶”扫描机身上的二维码，根据页面提示完成设备添加。


我的家 >
+
暂无家庭环境信息
常用
Backyard
Garden
≡
全部摄像机
0 >


摄像机
其他品牌
xiaovv户外云台摄像机 Pro 2.5K
xiaovv智能全景摄像机（云存…
xiaovv 户外摄像机
户外云台摄像机
壁灯摄像机
乐橙智能摄像机云台版

提示：产品二维码无法扫描时，可通过搜索产品名称，完成设备添加。
此外，由于米家APP不断升级更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。
连接时需保证手机和路由器网络畅通。

2.待软件自动扫描设备完成后，选择您需要连接的路由器WiFi，并填入WiFi密码；将手机尽量靠近设备，等待软件显示扫码添加界面，即扫描设备上的二维码，待软件自动配置完成。

---

*如扫码失败，请点击“手动添加”，待设备提示“请输入四位数字密码xxxx”，手机输入验证码，待软件自动配置完成。


选择路由器
已保存
Work-wifi-9
Work-wifi-8
连接其他路由器
下一步



请将设备或说明书上的二维码放置在识别框中

添加设备（iOS）

1 .打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”添加设备，点选择“xiaovv智能云台摄像机 智享版2.5K”，根据页面提示完成设备添加。

2.选择您需要连接路由器WiFi，并填入WiFi密码，进入下一步连接，按照提示“去设置”进入系统设置连接WiFi。

*如扫码失败，请点击“手动添加”，待设备提示“请输入四位数字密码xxxx”，手机输入验证码，待软件自动配置完成。


无 SIM 卡
16:50
31%

选择设备工作Wi-Fi

此设备只支持使用2.4GHz Wi-Fi连接使用

Wi-Fi名称仅支持英文字符及数字

Work-wifi-9

请输入Wi-Fi密码


无 SIM 卡
16:11
88%
选择设备Wi-Fi
中国联通
15:46
98%
设置
Wi-Fi
xiaovv-camera
Xiaomi_7CE8
选取网络...
!Xiaomi_7CE8_5G
(netcore_xiaotong

请将手机Wi-Fi连接到"xiaovv-camera_xxx"后，返回米家APP



请将二维码或条形码放置在识别框中


验证配对码
取消
连接设备成功

请输入摄像机播报的配对码,以完成验证

3.将手机连接到设备WiFi“xiaovv-camera-xxx_xxx”后，返回米家APP，进入自动配置，将手机尽量靠近设备，等待软件自动配置完成。


米家
16:11
88%
设置
无线局域网
无线局域网
xiaovv–camera–xxx_xxx
不安全的网络



实时查看

添加完成后即可在首页列表找到此设备，选择即可进行实时预览。通过摄像机的控制画面，可进行摄像机画面截取、远程通话等操作。


我的家 >
暂无家庭环境信息
常用
地下室
办公室
xiaovv户外云台摄像机 P...
客厅
全屋
设备
场景
我的


xiaovv户外云台摄像机 Pro 2.5K
标清
报警消息
云存储
回看
更多

视频图文教程及更多精彩活动

请关注xiaovv智能摄像机微信公众号详细了解

打开微信“扫一扫”上方二维码关注

退换货登记表

非人为损坏，可享受7天无理由退货、15天换货、一年免费维修服务。

如有相关退换货需求，请用手机微信扫描下方二维码进入退换货登记表，按要求填写。

注意事项：

1、退换货流程：填写登记表，快递寄回xiaovv,厂家收货后退款/换货。

2、发回运费由用户承担，换货运费由厂商承担。

3、如已开具纸质发票，请务必与xiaovv一并寄回。

4、如有维修需求，或有其他疑问，可先拨打020-38259728咨询。

xiaovv户外云台摄像机Pro 2.5K保修说明

xiaovv户外云台摄像机Pro 2.5K售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

在三包有效期内，您可以依据本规定免费享受退货、换货、维修的服务，维修、换货、退货应当凭发票办理。

1、7日无理由退货（电商购买渠道），由用户承担物流费用；

2、本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经检测确定后，可以免费享受如下服务。

服务类型	服务政策
退货	自签收次日起7天内产品质量原因退货
换货	自签收次日起15天内产品质量原因换货
维修	自签收次日起1年内产品质量原因维修

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱15天。

产品性能故障表：

服务类型	性能故障
xiaovv智能云台摄像机 智享版	主机无法工作通电指示灯不亮
	无法开机
	无法通话与视频
	因结构或材料因素造成的外壳裂损

非保修条例

1、未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件；
或撕毁、涂改标签、防伪标记；

2、已超过三包有效期；

3、因不可抗力造成的损坏；

4、不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；

5、因人为原因导致本产品及其配件《产品性能故障表》所列性能故障。

制 造 商：广州市宏视电子技术有限公司
地　　址：广东省广州市番禺区番禺大道北555号节能科技园22号楼9层
服务电话：400-102-0159
网　　址：www.xiaovv.com